

**RÉCHAUD
À BREUVAGES**

Modèle : SMW-12

salton®

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Certaines précautions élémentaires de sécurité devraient toujours être observées lors de l'usage d'appareils électriques, incluant les suivantes:

1. Lire toutes les instructions.
2. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les boutons.
3. Pour prévenir les secousses électriques, ne pas immerger le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
4. Surveiller avec vigilance lorsque l'appareil est utilisé par ou près des enfants. S'assurer que les enfants ne puissent jouer avec l'appareil.
5. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les facultés physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles soient sous la surveillance d'une personne responsable qui les guidera dans l'utilisation de l'appareil.
6. Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage. Laisser refroidir avant d'enlever ou de replacer des pièces et avant de nettoyer l'appareil.
7. Ne pas utiliser d'appareils dont le cordon ou la fiche est endommagé, si l'appareil fonctionne mal ou est endommagé. Retourner l'appareil à Salton pour être examiné, réparé ou ajusté. Voir la Section « Garantie ».
8. Tout entretien, autre que le nettoyage, doit être exécuté par un représentant autorisé. Voir la Section « Garantie ».
9. L'usage d'accessoires non recommandés par Salton peut présenter des dangers.
10. Déplacer avec grand soin un appareil qui contient des liquides chauds, y compris de la cire chaude.

11. Pour les chandelles, n'utiliser que des contenants de verre ou de métal – ils deviennent chauds.
12. Certaines chandelles ont tendance à déborder lorsqu'elles fondent. Surveiller attentivement.
13. **AVERTISSEMENT** : Ne pas allumer la mèche de la chandelle lorsque le réchaud est utilisé.
14. Retirer le couvercle de la chandelle lorsque le réchaud est utilisé.
15. Ne pas utiliser à l'extérieur.
16. Ne pas laisser le cordon pendre du bord de la table ou du comptoir, ni toucher des surfaces chaudes.
17. Ne pas placer l'appareil sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ni dans un four chaud.
18. Toujours attacher le cordon à l'appareil d'abord, ensuite brancher le cordon dans la prise murale. Pour débrancher, retirer d'abord la fiche de la prise murale ensuite débrancher le cordon de l'appareil.
19. N'utiliser l'appareil que pour l'usage auquel il est destiné.
20. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il fonctionne.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

FICHE POLARISÉE

Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une branche est plus large que l'autre), comme élément de sécurité. Cette fiche s'insère dans une prise polarisée que d'une façon. Si la fiche ne s'insère pas à fond dans la prise, inverser la fiche. Si la fiche ne peut toujours être insérée, consulter un électricien compétent. Surtout, ne pas contourner cet élément de sécurité.

MODE D'EMPLOI

Ce produit est conçu pour maintenir des breuvages chauds, à la température idéale de consommation, pour réchauffer les chandelles pour qu'elles dégagent leur arôme ou pour maintenir les sauces à la température idéale de service.

Breuvage ou Sauce :

1. Placer le réchaud sur une surface de niveau, à l'épreuve de la chaleur et des taches.
2. Déposer une tasse (verre ou céramique) sur la surface chauffante et noire du réchaud. Utiliser une saucière dont la base est de niveau avec la section noire et chauffante du réchaud. Ne pas utiliser de saucière sur un support.
3. Brancher le réchaud dans la prise murale de 120 volts la plus proche.
4. Tourner la roue de l'interrupteur à la position « ON » - un déclic se fait entendre lorsque l'interrupteur passe de la position « ON » à la position « OFF ». Le voyant de l'appareil s'allume lorsque ce dernier est en fonction.

REMARQUES IMPORTANTES :

- Cet appareil n'est pas approprié pour les tasses de plastique ou de styromousse.
- Cet appareil n'est pas conçu pour chauffer un breuvage mais seulement pour maintenir une bonne température de consommation.
- Cet appareil reste en fonction jusqu'à ce que l'interrupteur soit mis à la position « OFF » et que le voyant soit éteint.
Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

Chandelle :

1. Placer le réchaud sur une surface de niveau, à l'épreuve de la chaleur et des taches.
2. Retirer le couvercle de la chandelle avant de la réchauffer.
3. Déposer la chandelle, dans un contenant de verre ou de céramique, sur la surface chauffante noire.

4. Brancher le cordon dans la prise murale de 120 volts la plus proche.
5. Tourner la roue de l'interrupteur à la position « ON » - un déclic se fait entendre lorsque l'interrupteur passe de la position « ON » à la position « OFF ». Le voyant de l'appareil s'allume lorsque ce dernier est en fonction.

REMARQUES IMPORTANTES :

- Si la chandelle ne fond pas, s'assurer que le voyant est allumé et que le couvercle de la chandelle a été retiré.
- Toutes les chandelles, les morceaux de cire, les rondelles de cire, etc. doivent être déposés dans un pot ou une assiette.
- NE JAMAIS allumer la mèche de la chandelle lorsqu'elle est chauffée.
- Une fois qu'une chandelle a fondu sur un réchaud, il n'est pas recommandé d'allumer la mèche et de faire brûler cette même chandelle.
- Des chandelles de 18 onces (510 g) ou plus petites sont recommandées.
- Cet appareil reste en fonction jusqu'à ce que l'interrupteur soit mis à la position « OFF » et que le voyant soit éteint.
Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

1. Toujours débrancher l'appareil et le laisser refroidir avant de le nettoyer.
2. Nettoyer le réchaud avec un linge humecté d'eau chaude savonneuse. Si de la cire s'est répandue sur le réchaud, utiliser une spatule de plastique ou une carte de crédit pour déloger la cire. Utiliser un essuie-tout pour enlever la cire qui reste. Ne pas utiliser d'objets de métal ou tout autre objet pointu pour gratter la cire fondue.
3. Bien essuyer.
4. NE JAMAIS immerger le réchaud dans l'eau ou tout autre liquide.

5. NE JAMAIS utiliser de produits abrasifs, d'agents de blanchiment ou d'alcool.
6. Tout entretien, autre que le nettoyage, devrait être effectué par un représentant autorisé.

La longueur du cordon de l'appareil a été pensée en vue de réduire les risques d'enchevêtrement du cordon ou de chutes causées par ce dernier. Lorsque le cordon n'est pas assez long, on peut utiliser, en respectant les consignes de sécurité qui s'imposent, une rallonge de la même intensité ou plus élevée que l'appareil. S'il s'agit d'un appareil avec mise à la terre, utiliser une rallonge à 3 fils avec mise à la terre. Ne pas laisser pendre le cordon d'une table ou d'un comptoir. Un enfant pourrait le tirer et trébucher en s'y accrochant.

GARANTIE LIMITÉE

** La seule preuve d'achat acceptable est le reçu original**

Salton Canada garantit que cet appareil devrait être exempt de défauts, dans sa composition et sa fabrication, pour une période de cinq (5) ans, à partir de la date d'achat. Durant cette période de garantie, le produit défectueux sera réparé ou remplacé ou un remboursement sera effectué, à la seule discrétion de Salton Canada. Tout remboursement à l'acheteur sera basé sur la valeur du produit et sur la période de garantie restante. Toute responsabilité se limite au prix d'achat. Cette garantie s'applique aux usages normaux et ne s'applique pas aux dommages subis durant le transport ou causés à la suite d'une modification faite au produit. La garantie ne couvre pas les dommages causés par accident, abus, négligence, usage commercial ou mauvais entretien. Elle ne couvre pas le verre cassé. Cette garantie n'est pas disponible aux détaillants et autres entreprises commerciales.

Cette garantie ne couvre pas les frais de transport, lesquels sont assumés par le client.

POUR OBTENIR UN SERVICE RAPIDE EN VERTU DE LA GARANTIE :

Communiquez avec l'un des nombreux Centres de Service affichés sur notre site Web à www.salton.com/customer-care

Ou

Emballez soigneusement l'appareil et retournez-le nous. Veuillez inclure :

- La preuve d'achat originale
- Le formulaire qui suit dûment complété, accompagné de \$12.50 pour frais de transport et de manutention – soit un chèque, un mandat ou une carte de crédit (Un chèque personnel retardera le retour de 2 à 3 semaines)

Pour plus de protection, nous vous suggérons d'utiliser un service de livraison assuré, avec la possibilité de suivre le cheminement de l'envoi. Salton Canada n'est pas responsable des dommages subis durant le transport ou pour les colis non livrés.

Cette garantie ne couvre pas les frais de transport, lesquels sont assumés par le client.

.....

Nom _____

Adresse _____

Ville _____ Prov/État _____ Code Postal/Zip _____

No. de tél./jour _____ Adresse courriel _____

Défectuosité du produit : _____

Mode de paiement : Chèque/Mandat Visa Master Card

Nom du détenteur : _____ Valide jusqu'à : _____ No. CSV _____

No. de la carte : _____

Pour communiquer avec notre Service à la clientèle :

SALTON CANADA Téléphone : 514-685-3660 (poste 226)
 81A Brunswick, Courriel : service@salton.com
 Dollard-des-Ormeaux, télécopieur : 514-685-8300
 Québec H9B 2J5 Canada www.salton.com