



moulin

à café, épices et herbes



Mode d'emploi

Modèle: CG1990BK & CG1990WH

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Des précautions élémentaires s'imposent à l'emploi d'appareils électriques, entre autres:

1. Lire toutes les instructions.
2. Pour prévenir les secousses électriques, ne pas immerger le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide ni laver au lave-vaisselle.
3. Surveiller avec vigilance lorsque l'appareil est utilisé par ou près des enfants. Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil.
4. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les facultés physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles soient sous la surveillance d'une personne responsable qui les guidera dans l'utilisation de l'appareil.
5. Éviter tout contact avec les pièces en mouvement.
6. **NE PAS** utiliser d'appareils dont le cordon ou la fiche est endommagé, si l'appareil fonctionne mal ou est endommagé de quelque façon. Retourner l'appareil au fabricant pour être examiné, réparé ou ajusté. Tout entretien, autre que le nettoyage, doit être effectué par un représentant autorisé. Voir la Section « Garantie ».
7. L'usage d'accessoires non recommandés par le fabricant peut causer un incendie, une secousse électrique ou des blessures.
8. **NE PAS** utiliser l'appareil à l'extérieur.
9. **NE PAS** laisser pendre le cordon du bord de la table ou du comptoir ni toucher des surfaces chaudes.
10. Avant d'utiliser l'appareil, s'assurer qu'aucun objet ne se trouve à l'intérieur.
11. Ne pas laver au lave-vaisselle.
12. Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celle pour laquelle il a été conçu.
13. Ne pas placer l'appareil sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ni dans un four chaud.

14. Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, avant d'enlever ou de replacer des pièces, et avant de nettoyer l'appareil.

15. IMPORTANT:

- Le moulin peut moulin jusqu'à 40 g de grains de café en moins de 30 secondes, assez pour faire environ 8 tasses de café.

Les grains de café seront brûlés si le moulin fonctionne pendant plus de 30 secondes.

- Comme il est d'usage pour ce genre de moulin, le moteur ne doit pas tourner pour plus de 30 secondes à la fois, ensuite il doit refroidir pendant 1 minute.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

FICHE POLARISÉE

Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une branche est plus large que l'autre), comme élément de sécurité. Cette fiche s'insère dans une prise polarisée de façon unique. Si la fiche ne s'insère pas à fond dans la prise, inverser la fiche. Si la fiche ne peut toujours être insérée, consulter un électricien compétent. Surtout, ne pas contourner cet élément de sécurité.

Grains de Café

Le moulin peut moulin jusqu'à 40 g de grains de café à la fois, assez pour faire environ 8 tasses de café.

Après quelques essais, la mouture idéale sera obtenue. Une mouture fine présente une plus grande surface à l'eau et permet d'extraire la saveur du café plus rapidement. Une mouture plus grosse est indiquée pour le procédé plus long d'un percolateur. Les directives pour chaque cafetière devraient indiquer le type de mouture le plus approprié.

Pour une tasse de café frais et savoureux, ne moulin seulement que la quantité requise. Pour une grande quantité de café, moulin le maximum de grains en une fois et le reste par la suite. Les grains de café peuvent être conservés au congélateur jusqu'à 2 mois (dans un contenant hermétique) et peuvent être moulus même congelés. Des grains de café frais donneront la meilleure saveur et le meilleur arôme.

Épices

Les fines herbes et les épices ont plus de goût quand elles sont fraîchement moulues. Pour plus de saveur, les fines herbes séchées peuvent être combinées et moulues pendant quelques secondes. Les grains de poivre fraîchement moulus ont un goût totalement différent du poivre moulu en boîte ou en bouteille. Les épices telles que le piment de la Jamaïque, la cardamome, les graines de céleri, les graines de moutarde et la coriandre sont moulues très facilement.

Ce qui n'est pas recommandé

Le moulin peut moudre la plupart des ingrédients secs. IL NE PEUT moudre tout ce qui est humide, collant ou extrêmement dur (chocolat, noix, noix de muscade entière, gingembre confit, etc.). Le moulin ne peut produire de pâte à partir de graines de tournesol ou de sésame.

Il n'est pas recommandé de moudre de la cannelle, des clous de girofle et de la muscade car leurs huiles et leur dureté peuvent endommager et décolorer le couvercle de plastique. Les grains tels que le maïs, le blé, le riz, l'orge et le seigle peuvent également endommager le couvercle. Le moulin ne peut hacher ou réduire en purée des ingrédients mous.

MODE D'EMPLOI

Avant d'utiliser le moulin pour la première fois, essuyer le bol en acier inoxydable, le couvercle et les lames avec un linge humide. S'assurer que le moulin soit bien sec.

1. Retirer le couvercle et s'assurer que le moulin soit vide et propre.
2. Déposer les grains de café ou les épices (pas plus de 40 g) dans le bol en acier inoxydable. contenant.
3. Brancher le moulin.
4. Installer le moulin sur une surface plane et de niveau et le retenir avec une main. **NE PAS FAIRE FONCTIONNER LE MOULIN SANS SON COUVERCLE BIEN EN PLACE.** Si l'interrupteur est relâché, le moulin s'arrête automatiquement.
5. Une fois la mouture désirée obtenue, relâcher l'interrupteur. **NE PAS RETIRER LE COUVERCLE AVANT QUE LA LAME SOIT COMPLÈMENT IMMOBILISÉE.** On peut également moudre par intermittence puis vérifier si on doit moudre davantage. Si c'est le cas, remettre le couvercle en place et moudre quelques secondes de plus à la fois.

REMARQUE: Le moulin ne devrait pas fonctionner plus de 30 secondes à la fois. On devrait ensuite le laisser reposer pendant 1 minute.

6. Une fois la lame immobilisée, débrancher le moulin, retirer le couvercle et vider le contenant.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Débrancher l'appareil de la prise murale.
2. Essuyer la lame et l'intérieur avec un linge humide ou un essuie-tout pour enlever l'excès de mouture ou d'épices. Utiliser une petite brosse pour déloger toute particule. **NE JAMAIS IMMERGER LE MOULIN DANS L'EAU NI LE LAVÉ AU LAVE-VAISSELLE.**
3. Laver le couvercle dans une eau chaude savonneuse, rincer et assécher.
4. Au besoin, essuyer l'extérieur avec un linge humide.
5. Nettoyer complètement le contenant après chaque usage pour empêcher le transfert des saveurs.

REMARQUE: Pour s'assurer que l'intérieur soit propre et que rien ne soit logé sous la lame, mettre le moulin en marche, vide, pour quelques secondes. Toute particule tenace sera délogée. Pour les odeurs tenaces, remplir le contenant de bicarbonate de soude, installer le couvercle et laisser reposer durant la nuit.

6. Tout entretien, autre que le nettoyage, doit être effectué par un représentant autorisé. Voir la Section « Garantie ».

La longueur du cordon de l'appareil a été pensée en vue de réduire les risques d'enchevêtrement du cordon ou de chutes causés par ce dernier. Lorsque le cordon n'est pas assez long, on peut utiliser, en respectant les consignes de sécurité qui s'imposent, une rallonge de la même intensité ou plus élevée que l'appareil. S'il s'agit d'un appareil avec mise à la terre, utiliser une rallonge à 3 fils avec mise à la terre. Ne pas laisser pendre le cordon d'une table ou d'un comptoir. Un enfant pourrait le tirer et trébucher en s'y accrochant

GARANTIE LIMITÉE

****La seule preuve d'achat acceptable est le reçu original****

Salton Canada garantit que cet appareil devrait être exempt de défauts, dans sa composition et sa fabrication, pour une période de une (1) an, à partir de la date d'achat. Durant cette période de garantie, le produit défectueux sera réparé ou remplacé ou un remboursement sera effectué, à la seule discrétion de Salton Canada. Tout remboursement à l'acheteur sera basé sur la valeur du produit et sur la période de garantie restante. Toute responsabilité se limite au prix d'achat. Cette garantie s'applique aux usages normaux et ne s'applique pas aux dommages subis durant le transport ou causés à la suite d'une modification faite au produit. La garantie ne couvre pas les dommages causés par accident, abus, négligence, usage commercial ou mauvais entretien. Elle ne couvre pas le verre cassé. Cette garantie n'est pas disponible aux détaillants et autres entreprises commerciales.

Cette garantie ne couvre pas les frais de transport, lesquels sont assumés par le client.

POUR OBTENIR UN SERVICE RAPIDE EN VERTU DE LA GARANTIE:

Communiquez avec l'un des nombreux Centres de Service affichés sur notre site Web à www.salton.com/customer-care

Ou

Emballer soigneusement l'appareil et retournez-le nous. Veuillez inclure:

- La preuve d'achat originale
- Le formulaire qui suit dûment complété, accompagné de \$12.50 pour frais de transport et de manutention – soit un chèque, un mandat ou une carte de crédit (Un chèque personnel retardera le retour de 2 à 3 semaines)

Pour plus de protection, nous vous suggérons d'utiliser un service de livraison assuré, avec la possibilité de suivre le cheminement de l'envoi. Salton Canada n'est pas responsable des dommages subis durant le transport ou pour les colis non livrés.

Cette garantie ne couvre pas les frais de transport, lesquels sont assumés par le client.

.....

Nom _____

Adresse _____

Ville _____ Prov/État _____ Code Postal/Zip _____

No. de tél./jour _____ Adresse courriel _____

Défectuosité du produit: _____

Mode de paiement: Chèque/Mandat Visa Master Card

Nom du détenteur: _____ Valide jusqu'à: _____ No. CSV _____

No. de la carte: _____

Pour communiquer avec notre Service à la clientèle:

SALTON CANADA
81A Brunswick,
Dollard-des-Ormeaux, Québec H9B 2J5
Canada

Téléphone : 514-685-3660 (poste 226)
Courriel : service@salton.com
Fax : 514-685-8300
www.salton.com