



salton[®]

cuisinière portable
à infrarouge



Mode d'emploi

Modèle HP1502





PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Lorsqu'on utilise un appareil électrique, il faut toujours respecter certaines règles de sécurité fondamentales, notamment les suivantes :

1. Lire toutes les instructions.
2. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les boutons.
3. Une surveillance étroite est nécessaire quand l'appareil est utilisé par ou près des enfants. S'assurer que les enfants ne puissent jouer avec l'appareil.
4. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les facultés physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles soient sous la surveillance d'une personne responsable qui les guidera dans l'utilisation de l'appareil.
5. Afin de vous protéger contre tous risques électriques ne pas immerger le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
6. Ne pas faire fonctionner l'appareil avec un cordon ou une fiche endommagé ou après que l'appareil ait été endommagé. Retourner l'appareil à Salton pour être examiné, réparé ou ajusté. Tout entretien, autre que le nettoyage, doit être exécuté par un représentant autorisé. Voir la Section « Garantie ».
7. L'utilisation d'accessoires non suggérés par Salton peut comporter des risques.
8. Ne pas utiliser cet appareil à l'extérieur.
9. Ne pas placer cet appareil sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ni dans un four ou un four à micro ondes chaud.
10. Ne pas laisser pendre le cordon du bord de la table ou du comptoir, ni toucher des surfaces chaudes.
11. Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celle pour laquelle il a été conçu.
12. Débrancher de la prise murale quand l'appareil n'est pas utilisé et avant le nettoyage. Laisser refroidir avant de mettre ou d'enlever des pièces et avant de nettoyer l'appareil.
13. Avant de débrancher l'appareil, s'assurer que toutes les commandes soient à la position « OFF », ensuite retirer la fiche de la prise murale. Toujours tenir la fiche. Ne jamais tirer le cordon.
14. Une attention particulière doit être apportée lorsqu'une casserole ou un poêlon contenant de l'huile ou un liquide chaud est déplacé de la cuisinière.

2





15. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonction.
16. Ne pas nettoyer l'appareil avec des tampons à récurer faits de métal.
Des petits morceaux pourraient s'en détacher, toucher les pièces électriques et créer un risque de secousse électrique.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

FICHE À LA TERRE

Pour réduire les risques de secousses électriques, cet appareil est muni d'une fiche à la terre (2 branches et une tige). Si la fiche ne s'insère pas à fond dans la prise de courant, consulter un électricien compétent. Ne pas modifier la fiche en aucune façon ou ne pas utiliser un adaptateur.

MODE D'EMPLOI

Toute casserole ou contenant à fond plat utilisé sur une cuisinière électrique ordinaire peut être employé sur la cuisinière à infrarouge.

1. Installer la cuisinière portable sur une surface plane et sèche. Pour assurer une ventilation adéquate, laisser au moins 4 à 6 pouces (10 à 15 cm) d'espace au-dessus et autour de l'appareil.
2. S'assurer que le bouton « ON/OFF », situé à l'arrière de l'appareil soit à la position « OFF » et que la commande de la température, à l'avant de l'appareil, soit à la position « 0 ».
3. Brancher l'appareil dans une prise murale AC de 120 volts.
4. Placer la casserole et son contenu sur l'élément. **REMARQUE :** NE PAS faire fonctionner l'appareil sans avoir d'abord déposé une casserole et son contenu sur l'élément. Toujours utiliser une casserole ou un poêlon de même grandeur que celle de l'élément. Bien centrer la casserole ou le poêlon sur l'élément.
5. Tourner le bouton « ON/OFF » jusqu'à la position « ON », dans le sens des aiguilles d'une montre.
6. Tourner la (les) commande(s) de la température, dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à la position désirée. **REMARQUE :** #5 indique la température la plus chaude. Le voyant lumineux s'allume et s'éteint pour indiquer que la température choisie est maintenue.





7. Une fois la cuisson terminée, éteindre l'appareil en tournant, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, le bouton « ON/OFF » jusqu'à la position « OFF ». Tourner la commande de la température jusqu'à la position « 0 ». Débrancher l'appareil de la prise murale.

ATTENTION : Laisser l'appareil refroidir complètement avant de le manipuler. Les éléments restent chauds pendant au moins 1 heure.

IMPORTANT :

- NE PAS préchauffer l'élément avant de l'utiliser.
- NE PAS mettre l'appareil en circuit avant d'avoir déposé une casserole et son contenu sur l'élément.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Débrancher l'appareil et laisser refroidir pendant au moins 1 heure.
2. Essuyer l'extérieur de l'appareil avec un linge ou une éponge humide et de l'eau chaude savonneuse. **NE JAMAIS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS.** Ils pourraient égratigner la surface de l'appareil.
3. **NE JAMAIS IMMERGER CET APPAREIL DANS L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.**
4. Tout entretien, autre que le nettoyage, doit être exécuté par un représentant autorisé. Voir la Section « Garantie ».





La longueur du cordon de l'appareil a été pensée en vue de réduire les risques d'enchevêtrement du cordon ou de chutes causées par ce dernier. Lorsque le cordon n'est pas assez long, on peut utiliser, en respectant les consignes de sécurité qui s'imposent, une rallonge de la même intensité ou plus élevée que l'appareil. S'il s'agit d'un appareil avec mise à la terre, utiliser une rallonge à 3 fils avec mise à la terre. Ne pas laisser pendre le cordon d'une table ou d'un comptoir. Un enfant pourrait le tirer et trébucher en s'y accrochant.

GARANTIE LIMITÉE

****La seule preuve d'achat acceptable est le reçu original****

Salton Canada garantit que cet appareil devrait être exempt de défauts, dans sa composition et sa fabrication, pour une période de cinq (5) ans, à partir de la date d'achat. Durant cette période de garantie, le produit défectueux sera réparé ou remplacé ou un remboursement sera effectué, à la seule discrétion de Salton Canada. Tout remboursement à l'acheteur sera basé sur la valeur du produit et sur la période de garantie restante. Toute responsabilité se limite au prix d'achat. Cette garantie s'applique aux usages normaux et ne s'applique pas aux dommages subis durant le transport ou causés à la suite d'une modification faite au produit. La garantie ne couvre pas les dommages causés par accident, abus, négligence, usage commercial ou mauvais entretien. Elle ne couvre pas le verre cassé. Cette garantie n'est pas disponible aux détaillants et autres entreprises commerciales.

Cette garantie ne couvre pas les frais de transport, lesquels sont assumés par le client.



POUR OBTENIR UN SERVICE RAPIDE EN VERTU DE LA GARANTIE :

Communiquez avec l'un des nombreux Centres de Service affichés sur notre site Web à www.salton.com/customer-care

Ou

Emballez soigneusement l'appareil et retournez-le nous. Veuillez inclure :

- La preuve d'achat originale
- Le formulaire qui suit dûment complété, accompagné de \$12.50 pour frais de transport et de manutention – soit un chèque, un mandat ou une carte de crédit (Un chèque personnel retardera le retour de 2 à 3 semaines)

Pour plus de protection, nous vous suggérons d'utiliser un service de livraison assuré, avec la possibilité de suivre le cheminement de l'envoi. Salton Canada n'est pas responsable des dommages subis durant le transport ou pour les colis non livrés.

Cette garantie ne couvre pas les frais de transport, lesquels sont assumés par le client.



Nom _____

Adresse _____

Ville _____ Prov/État _____ Code Postal/Zip _____

No. de tél./jour _____ Adresse courriel _____

Défectuosité du produit : _____

Mode de paiement : Chèque/Mandat Visa Master Card

Nom du détenteur : _____ Valide jusqu'à : _____ No. CSV _____

No. de la carte : _____

Pour communiquer avec notre Service à la clientèle :

SALTON CANADA

81A Brunswick,

Dollard-des-Ormeaux, Quebec H9B 2J5

Canada

Téléphone : 514-685-3660 (poste 226)

Courriel : service@salton.com

Fax : 514-685-8300

www.salton.com

