

# Mortier mince professionnel VersaBond®

## 1 Nom du produit

Mortier mince professionnel VersaBond®

## 2 Fabricant

Custom Building Products  
Soutien technique  
10400 Pioneer Boulevard, Unit 3  
Santa Fe Springs, CA 90670, États-Unis  
Service à la clientèle : 800 272-8786  
Soutien technique : 800 282-8786  
Télécopieur : 800 200-7765  
Courriel : [contactus@cbpmail.net](mailto:contactus@cbpmail.net)  
[custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com)

## 3 Description du produit

Une formule professionnelle, un mortier tout usage modifié aux polymères pour fournir une bonne force d'adhérence pour les projets de planchers et de carreaux. VersaBond® durcit rapidement même dans les climats froids et adhère à la plupart des surfaces, dépassant les normes ANSI A118.4 et A118.11 sans ajout d'additifs.

### Principales caractéristiques

- Pour la plupart des installations conventionnelles
- Prise rapide, même par temps froid

### Types de carreaux adaptés

- Carreaux vitrifiés, semi-vitrifiés ou non vitrifiés : céramique, mosaïque, carrière, carreau de ciment
- Carreaux de porcelaine et de verre imperméables
- Brique et brique mince
- Granito prémoulé à base de ciment
- Carreaux en pierre naturelle

### Substrats convenables

- Béton, lits de mortier, maçonnerie, plâtre en ciment Portland
- [Panneaux d'appui en ciment légers WonderBoard®](#)
- Membranes d'imperméabilité liquides comme [RedGard®](#) et [Custom® 9240](#)
- Membranes de prévention des fissures en feuilles comme [Crack Buster® Pro](#)
- Découplage de membranes comme la [membrane de découplage RedGard®](#)
- Surfaces traitées avec [l'apprêt pour adhésion multi-surfaces MBP](#)
- Contreplaqué de qualité pour l'extérieur (zones sèches résidentielles d'intérieur et commerciales légères)
- Plaque de gypse (zones intérieures sèches)
- Carrelage existant en céramique (scarifié)
- Revêtement de plancher en feuilles de vinyle entièrement collées (scarifié)
- Stratifiés de matière plastique (scarifiés)
- Anciens résidus d'adhésifs (voir les directives de préparation)

### Composition du produit

Le mortier VersaBond® mince fortifié est un mélange sec exclusif de ciment Portland, de copolymères, d'agrégats inorganiques et de produits chimiques.



### Avantages du produit dans la pose

- Mortier tout usage économique
- Bonne résistance d'adhésion
- Durcit rapidement, même dans les climats froids
- Approuvé pour les applications intérieures et extérieures recommandées par l'industrie.
- Dépasse les normes ANSI A118.4 et A118.11 sans ajout d'additifs

### Restrictions du produit

- Ne collez pas directement sur un plancher de bois franc, de contreplaqué Luan, de panneaux de particules, de parquet, de revêtement de plancher en vinyle coussiné ou sur sous-couche mousse, de métal, de fibre de verre, de matières plastiques ou de panneaux structuraux orientés.
- Non recommandé pour les piscines intérieures et extérieures et les pièces d'eau. CUSTOM recommande [le mortier de prévention des fissures MegaLite®](#), [le mortier de prévention des fissures MegaFlex®](#) et [le mortier grand carreaux et pierres ProLite®](#) pour l'installation de carreaux de céramique et de porcelaine dans les applications submergées. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec le soutien technique personnalisé.
- Lors de la pose de pierre naturelle sensible à l'humidité, de carrelage en ciment ou en agglomérés, utilisez [le mortier-colle époxy 100 % solides EBM-Lite™](#) ou [le coulis commercial époxy 100 % solides CEG-Lite™](#).
- Ne pas utiliser pour la pose de pierre à endos en résine; utilisez [le mortier époxy 100 % solides EBM-Lite™](#), [le coulis commercial époxy 100 % solides CEG-Lite™](#) ou communiquez avec le soutien technique de Custom® pour des recommandations.
- Pour le verre clair ou translucide, CUSTOM recommande [le mortier mince haut de gamme pour carreaux de verre](#). Lors de la pose de pavés de pierre supérieurs à 15 cm x 15 cm (6 po x 6 po), communiquez avec le soutien technique de Custom® pour des recommandations.
- Lors de la pose de pavés de pierre supérieurs à 30 cm x 30 cm (12 po x 12 po), communiquez avec le soutien technique de Custom® pour les recommandations d'usage sur les spécifications de fléchissement des sous-planchers.

### Conditionnement

- Sacs de 22,68 kg (50 lb) et 11,34 kg (25 lb)
- Gris ou blanc



# CUSTOM®

# Mortier mince professionnel VersaBond®

## 4 Données techniques Normes applicables

Institut national de normalisation américain (ANSI) - ANSI A108.5, A118.4 et A118.11 de la norme américaine nationale sur la pose de carreaux de céramique, ASTM International (ASTM)

- Méthode d'essai normalisée ASTM C109 pour la résistance à la compression du mortier de ciment hydraulique sur un échantillon de 50 mm (2 po)
- Méthode d'essai normalisée ASTM C627 pour évaluer les systèmes de pose de planchers en céramique à l'aide du testeur de planchers de type Robinson

Institut des revêtements de planchers de matières élastiques - (RFCI)  
Pratiques de travail recommandées pour la dépose des revêtements de plancher de matières plastiques  
Conseil du carrelage de l'Amérique du nord (TCNA) - Manuel TCNA de pose du carrelage en céramique, Méthode TCNA EJ171  
ISO 13007-2

### Tableau technique

Propriété	Méthode d'essai	Prescription	Résultats typiques
Vie en pot			4 heures
Temps d'ouverture	A118.4 Section 5.3	> 20 minutes	Approuvé
Résistance au cisaillement à 4 semaines			
Carrelage vernissé pour murs	A118.4 Section 5.1.5	> 21,1 kg/cm <sup>2</sup> (300 psi)	31,6 - 38,7 kg/cm <sup>2</sup> (450 - 550 psi)
Carrelage en porcelaine	A118.4 Section 5.2.4	> 14,1 kg/cm <sup>2</sup> (200 psi)	21,1 - 28,1 kg/cm <sup>2</sup> (300 - 400 psi)
Carreaux de pierre de carrière sur contreplaqué	A118.11 Section 4.1.2	> 10,5 kg/cm <sup>2</sup> (150 psi)	10,5 - 17,6 kg/cm <sup>2</sup> (150 - 250 psi)

### Considérations environnementales

Custom® Building Products est engagé à la responsabilité environnementale dans la production des produits et dans les pratiques de fabrication. L'utilisation de ce produit peut contribuer à la certification LEED® v3 :

- Jusqu'à 2 points de MR Credit 5, matériaux régionaux
- Jusqu'à 2 points de MR Credit 4, contenu recyclé
- Jusqu'à 1 point d'IEQ Credit 4.1, matériaux à faible émission - adhésifs et scellants

## 5 Instructions

### Préparation générale de la surface

**PORTEZ DES GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, comme des gants en nitrile, lors du maniement du produit.**

Les surfaces doivent être structurellement saines. Retirez la graisse, l'huile, la saleté, les produits de cure, les scellants, les adhésifs ou tout autre contaminant qui empêcherait une bonne adhérence. Les surfaces brillantes ou peintes doivent être poncées ou abrasées et débarrassées de tous les contaminants. Le béton doit être durci pendant 28 jours et être perméable à l'eau. Le béton doit être sans efflorescence et non soumis à la pression hydrostatique. Les dalles de béton doivent avoir une finition imprécise pour améliorer l'adhérence. Les planchers de contreplaqué, y compris ceux existants sous un plancher élastique, doivent être structurellement sains et satisfaire à toutes les exigences de l'ANSI et de fléchissement. Pour les questions concernant l'installation adéquate du sous-plancher, appelez le soutien technique. Les surfaces lisses en béton, les carreaux vernissés, le granito ou la pierre polie préexistants peuvent avoir besoin d'être scarifiées. Les feuilles de vinyle doivent être bien collées et dépouillées de l'ancienne finition. Moussez la surface par ponçage ou abrasion, puis rincez et laissez sécher. Les joints de dilatation ne doivent jamais être pontés avec le matériau de prise. Ne poncez pas les revêtements de plancher contenant de l'amiant. La température ambiante doit être maintenue au-dessus de 10 °C (50 °F) ou au-dessous de 38 °C (100 °F) pendant 72 heures pour obtenir une adhésion adéquate.

### Pose sur des surfaces en béton

Le béton ou le plâtre doit être complètement sec et doit être perméable à l'eau. Testez en arrosant de l'eau sur diverses surfaces du substrat. Si l'eau pénètre, alors une bonne adhérence peut être obtenue; si des billes d'eau se forment, des contaminants de surface subsistent et une perte d'adhésivité peut se produire. Les contaminants doivent être éliminés mécaniquement avant l'installation. Le béton doit être sans efflorescence et non soumis à la pression hydrostatique. Les dalles de béton doivent avoir une finition imprécise pour améliorer l'adhérence. Les dalles en béton lisse doivent être abrasées mécaniquement pour assurer une bonne adhérence.

### Pose sur des surfaces de ciment léger ou de gypse

Les sous-couches à base de gypse ou de ciment léger doivent avoir une résistance à la compression d'au moins 13,8 MPa (2 000 psi). La sous-couche doit être suffisamment sèche et correctement durcie selon les spécifications du fabricant pour les revêtements permanents non perméables à l'humidité. Les surfaces doivent être structurellement saines et sujettes à des déformations ne dépassant pas les normes de l'ANSI en vigueur. Les surfaces doivent être exemptes de graisse, d'huile, de saleté, de poussière, de produits de cure, de cires, de scellants, d'efflorescences ou de toute autre matière étrangère.

Les surfaces à base de ciment léger ou de gypse doivent être apprêtées avec un scellant correctement appliqué ou une couche d'apprêt [RedGard](#), composée d'une partie de RedGard diluée avec 4 parties d'eau propre et fraîche. Mélangez dans un seau propre à vitesse lente pour obtenir une solution sans grumeaux. L'apprêt peut être brossé, laminé ou pulvérisé pour obtenir une couche uniforme. Appliquez la couche d'apprêt sur le plancher à un rythme de 7,5 m<sup>2</sup>/l (300 pi<sup>2</sup>/l). Le temps de séchage dépend de l'environnement d'installation, cependant il est normalement inférieur à 1 heure. Les surfaces extrêmement poreuses peuvent nécessiter 2 couches. À ce stade, RedGard peut être appliqué à la surface apprêtée à base de ciment léger ou de gypse. Reportez-vous à la fiche technique du produit ou aux instructions figurant sur l'emballage pour les instructions d'application. Les joints de dilatation doivent être installés conformément aux codes du bâtiment locaux et aux directives de ANSI/TCNA. Reportez-vous à TCNA EJ171.

### Pose sur des surfaces de contreplaqué

Les planchers de contreplaqué, y compris ceux existants sous un plancher élastique, doivent être structurellement sains et doivent être conformes à toutes les spécifications de l'ANSI A108.01 Partie 3.4. Fléchissement maximal autorisé : L/360 carreau L/720 pierre. Consultez TCNA F150-13 pour la pose de carreaux, TCNA F141-13 et F250-13 pour la pierre. Pour les questions concernant les recommandations pour une installation adéquate du sous-plancher, appelez le soutien technique de Custom.



# Mortier mince professionnel VersaBond®

## Pose sur panneaux d'appui

Comme alternative à une couche supplémentaire de contreplaqué, les panneaux d'appui WonderBoard peuvent être installés sur des sous-planchers en contreplaqué pour des poses de carreaux de céramique. Reportez-vous à TCNA F144-13 pour la pose de carreaux et TCNA F250-13 pour la pierre. Appelez le soutien technique de Custom lors de la pose de pierre naturelle sur un sous-plancher de contreplaqué.

## Pose sur matériau de surface existant

Carrelage existant en céramique, revêtements de plancher élastiques ou stratifiés en matières plastiques : Les revêtements de plancher élastiques ou les stratifiés en matières plastiques doivent être parfaitement collés, propres et exempts de tous contaminants. Moussez la surface par ponçage ou scarification, rincez et laissez sécher. Ne poncez pas les revêtements de plancher contenant de l'amiante. Pour les carreaux de céramique bien fixés existants, abrasez mécaniquement la surface. Rincez et laissez sécher. Utilisez un appareil respiratoire approuvé lors du ponçage.

## Pose sur des résidus de matières adhésives

Les couches de matières adhésives doivent être éliminées car elles réduisent la force d'adhésion du mortier sur les surfaces en ciment. Soyez extrêmement prudent car les matières adhésives peuvent contenir des fibres d'amiante. Ne pas poncer ni broyer les résidus d'adhésifs car cela pourrait dégager des poussières nocives. Ne jamais utiliser de décapant ni de dissolvant pour matières adhésives, car ils ramollissent l'adhésif et peuvent le faire pénétrer dans le béton. Les résidus de matières adhésives doivent être grattés par voie humide sur la surface finie du béton en ne laissant que la coloration transparente de la colle. Pour déterminer les résultats souhaités, effectuez un essai d'adhérence sur une surface avant de commencer. Pour plus d'information, consultez la brochure RFCI « Recommended Work Practices for Removal of Resilient Floor Coverings » (Pratiques de travail recommandées pour la dépose des revêtements de plancher élastiques).

## Pose de joints de déformation

Des joints de déformation sont requis au niveau des pourtours et tous changements de plan dans toutes les installations. Les joints de dilatation et les joints de reprise, comme décrits dans ANSI A108.01, ne doivent jamais être comblés par des matériaux de pose. Ils doivent être insérés dans le carrelage et remplis d'un scellant élastomère approprié, tel que le [100 % silicone de Custom](#). Communiquez avec le soutien technique de Custom pour le traitement approprié des joints de contrôle ou sciés. Reportez-vous à TCNA EJ171, F125 et F125A.

## Rapports de mélange

Mélange 5,68 l (6 pte) d'eau propre par sac de mortier de 22,68 kg (50 lb).

## Procédures de malaxage

Malaxez manuellement ou utilisez une perceuse (13 mm - 1/2 po) à 150 à 200 tr/min jusqu'à obtenir une consistance pâteuse lisse. Laissez reposer le mélange 5 à 10 minutes; remuez à nouveau et appliquez. Remuez de temps en temps, mais n'ajoutez pas d'eau. Lorsque le mélange correct est obtenu, les crêtes laissées par la truelle resteront droites sans s'affaisser.

## Application du produit

La pose doit être conforme à ANSI A108.5. Utilisez une truelle de format approprié pour s'assurer d'une couverture convenable sous les carreaux. Utilisez le côté plat d'une truelle et appliquez une mince couche de mortier sur la surface. Appliquez immédiatement une couche supplémentaire de mortier avec le côté dentelé de la truelle tenue à un angle de 45° en lissant toujours dans la même direction. Pressez le carreau fermement perpendiculairement aux crêtes laissées par la truelle, dans un mouvement de va-et-vient. Le mouvement perpendiculaire aplatit les crêtes et adoucit les vallées en assurant une couverture maximale. Il est conseillé d'encoller le dos de certains types de carreau. Ajustez le carreau rapidement et enfoncez-le solidement en place à l'aide d'un bloc de bois déposé sur le carreau et d'un maillet de caoutchouc. Le mortier peut être appliqué en couche mince à une épaisseur de 6 mm (1/4 po) après le battage. Soulevez périodiquement un carreau et vérifiez le dos pour vous assurer que la couverture adhésive est correcte. Si le matériau a croûté (non collant au toucher), peignez à nouveau avec la truelle à encoche; s'il est trop sec, enlevez et remplacez le produit sec avec du produit frais. Le produit dans le seau restera utilisable pendant environ 4 heures.

## Cure du produit

Le temps de durcissement est affecté par les températures et l'humidité ambiante et de surface. Référez-vous aux données suivantes. Attendez 24 heures avant le jointolement et la circulation légère et 7 à 10 jours avant la circulation lourde ou par véhicule. Avant l'exposition à une circulation lourde ou par véhicule, assurez-vous que le carrelage est classé « lourd ou très lourd » selon les exigences d'exploitation du TCNA. Au besoin, utilisez du contreplaqué ou toute autre protection de répartition de la charge lorsque vous déplacez de l'équipement lourd sur le carrelage.

## Nettoyage de l'équipement

Nettoyez à l'eau avant que le matériau ne sèche.

## Entreposage

Conservez dans un lieu frais et sec.

## Précautions pour la santé

Ce produit contient du ciment Portland et de la silice libre. Évitez le contact avec les yeux et le contact prolongé avec la peau. Lavez abondamment après la manipulation du produit. En cas de contact avec les yeux, rincez avec de l'eau pendant 15 minutes et consultez un médecin. Ne respirez pas les poussières; portez un appareil respiratoire approuvé NIOSH.

## Conformité aux codes du bâtiment

L'installation doit être conforme aux exigences de toutes les juridictions locales, étatiques/provinciales et fédérales applicables.

## 6 Disponibilité et coût

Lieu	Code de l'article	Taille	Couleur	Conditionnement
ÉTATS-UNIS	MTSG25	11,34 kg (25 lb)	Gris	Sac
ÉTATS-UNIS	MTSG50	22,68 kg (50 lb)	Gris	Sac
ÉTATS-UNIS	MTSW50	22,68 kg (50 lb)	Blanc	Sac
Canada	CVBG50	22,68 kg (50 lb)	Gris	Sac
Canada	CVBW50	22,68 kg (50 lb)	Blanc	Sac



# CUSTOM®

# Mortier mince professionnel VersaBond®

---

## 7 Garantie du produit

Obtenir la **GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT** applicable à [www.custombuildingproducts.com/product-warranty](http://www.custombuildingproducts.com/product-warranty) ou envoyer une demande écrite à Custom Building Products, Inc., Five Concourse Parkway, Atlanta, GA 30328, États-Unis. Fabriqué sous l'autorité de Custom Building Products, Inc. © 2017 Quikrete International, Inc.

Lorsque le mortier mince fortifié VersaBond® est utilisé dans le cadre d'un système de pose complet de produits CUSTOM, l'installation est susceptible de bénéficier d'une garantie du système de 10 ans. CUSTOM réparera ou remplacera, à sa discrétion, la zone touchée du système. Pour plus d'informations, consultez les détails et les limitations de cette garantie sur [custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com).

## 8 Maintenance du produit

Le produit correctement installé n'exige aucune maintenance particulière.

## 9 Information sur le soutien technique

Pour une assistance technique, communiquez avec le soutien technique de CUSTOM au 800 282-8786 ou visitez le site [custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com).

## 10 Système de classement

De l'information supplémentaire sur le produit est disponible auprès du fabricant sur demande.

---

### Usure prévue

Un carrelage installé correctement durera plus de 60 ans.

### Produits associés

Coulis à base de sable Polyblend®



**CUSTOM**®

# Mortier mince professionnel VersaBond®

## Couverture

RENDEMENT AU MÈTRE CARRÉ PAR SAC DE 22,68 KG (PIED CARRÉ PAR 50 LB)

Dimensions de truelle	Couverture min.	Couverture max.
Pour le côté le plus long du carreau inférieur à 20,3 cm (8 po), utilisez une encoche carrée de 6 x 6 x 6 mm (1/4 x 1/4 x 1/4 po).	7,9 m <sup>2</sup> (85 pi <sup>2</sup> )	8,8 m <sup>2</sup> (95 pi <sup>2</sup> )
Pour le côté le plus long du carreau de 20,3 à 38,1 cm (8 à 15 po), utilisez une encoche carrée de 6 x 9,5 x 6 mm (1/4 x 3/8 x 1/4 po).	5,6 m <sup>2</sup> (60 pi <sup>2</sup> )	6,2 m <sup>2</sup> (67 pi <sup>2</sup> )

Couverture minimale recommandée (80 % pour les zones sèches et 95 % pour les zones humides et extérieures). Encoller le dos peut être nécessaire.

Notez que la couverture de mortier n'inclut pas les carreaux encollés au dos. Lorsque vous effectuez un encollage au dos, tenez compte du motif et de la profondeur du dessous du carreau pour estimer l'épaisseur et l'utilisation à ajouter à votre estimation.

Tableau à des fins d'estimation. Le pouvoir couvrant peut varier selon les pratiques d'installation et les conditions du chantier. Pour d'autres dimensions, utilisez le calculateur de matériaux sur [CustomBuildingProducts.com](http://CustomBuildingProducts.com) ou communiquez avec le soutien technique de CUSTOM au 800 282-8786.



# CUSTOM®