

SIGNATURE INT. LATEX MAT POUR PLAFONDS 770-10

Description

La peinture intérieure latex mat pour plafond de qualité qui a été mis au point pour offrir une performance optimale grâce à la combinaison d'une résine et d'une formulation exclusives. Des performances exceptionnelles sont facilitées par un excellent écoulement et un nivellement qui offrent une finition mat relevé et lisse pour les plafonds.

<u>Usages recommandés</u>

Plafonds, Gyproc - stuc / texturé (apprêté) - Tuile de plafond acoustique - plâtre (apprêté)

Teintes et information de base

770-10 Blanc - Peut être teintée

*Peut être teinté avant utilisation. Cette base blanche est comparable à la peinture Pro300. Consultez avec département de peinture. Certaines teintes, changements de couleur drastiques ou substrat poreux peuvent nécessiter une couche d'apprêt ou plus de deux couches pour obtenir une finition uniforme.

<u>Caractéristiques</u>

Consistance épaisse
Finition non réfléchissante
Excellent écoulement et nivellement
Résistance à l'affaissement
Formulation alkyde
Excellente adhérence
La garantie a vie des propriétaires Home

Avantages

N'éclabousse pas Application lisse et une opacité exceptionnelle Minimise les imperfections de surface Nettoyage facile à l'eau et au savon

Conformité règlementaire et approbations

Conforme aux réglementions strictes de COV - ≤ 50 g/L (à base de 770-10)

Données techniques

Milieu de suspension: Copolymère acrylique vinyle **Étendu de lustre :** \leq 3 (angle de 60°) à base de 770-10

Pouvoir Couvrant: Environ 40m² ou 400pi² par gallon sur des surfaces lisses et non poreuses. Le pouvoir couvrant n'inclut pas les pertes dues aux irrégularités de la surface, à la porosité de la surface et à la méthode d'application.

Volume de solides*: 28% à base de 770-10 **Poids de solides***: 46% à base de 770-10 *Poids par 3.64L – 5.3kg y compris le contenant

Temps de séchage: @ 25°C; 50% humidité relative

Au touché – 1 heure Délai de reprise – 4 heures Durcissement complet – 30 jours

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante, de l'humidité, de la constitution du film, de la couleur et du mouvement de l'air.

Température de surface:

Matériel - 10°C (50°F) to 32° (90°F) Ambiante - 10°C (50°F) to 32° (90°F) Substrat - 10°C (50°F) to 32° (90°F)

L'entreposage du produit à des températures élevées pendant des périodes prolongées pourrait causer une pellicule de peau.

Viscosité: 95-102 Krebs unités @ 25°C Point d'inflammabilité: N/A **Dépotoir:** Communiquez avec votre municipalité pour obtenir des directives spécifiques.

Formats des contenants:

770-10 911ml 1852-150 3.64L 1852-151 18.2L 1852-152

Étapes préparatoires générales et informations sur l'application

- -La surface doit être propre, délustrée et sèche.
- -Enlevez toute la peinture écaillée et pelée, la saleté, la moisissure, la graisse, les taches et toute autre contamination de surface avec un nettoyant approprié. Répare la surface avec un enduit approprié.
- -Poncez toutes les surfaces lustrées (peintures alkydes), rugueuses et réparées.
- -Un minimum de 2 couches est requis.
- -Réparer les finitions texturées suivant les recommandations du fabricant.
- -Pour les taches sévères, les traces d'eau, les tanins et autres surfaces difficiles (peintures à l'alkyde), utilisez un apprêt spécial BT approprié.
- -Suivez les directives de l'étiquette pour l'application et l'exigence d'apprêt. Consultez votre département de peinture local.

Nouveau panneau de gypse: Assurez-vous que la surface est poncée et nettoyée avant de peindre. Nous suggérons d'apprêter la surface pour assurer une excellente adhérence et une excellente tenue de l'émail.

<u>Panneau de gypse peint</u>: Assurez-vous que la surface est réparée, poncée, nettoyée avec TSP plus et bien rincée avant de peindre.

<u>Plafond en stuc / texturé:</u> Apprêtez avec un apprêt alkyde 59-20 suivi d'une couche mat ou une peinture de plafond appropriée.

<u>Taches solubles</u>: Apprêter avec un apprêt de spécialité BT ou un apprêt alkyde.

- -Laissez un minimum de 30 jours pour durcir.
- -Gardez toujours une démarcation humide et une épaisseur uniforme et libérale.
- -Ne pas trop rouler. Ne travaillez que 4 pieds en avant si vous coupez pour éviter le cadrage.
- -Toujours utiliser des applicateurs de qualité. Assurer une ventilation adéquate.
- -Mélangez avant et occasionnellement pendant l'utilisation.
- -Si vous utilisez plus d'un contenant de la même couleur, mélangez-les pour obtenir une couleur uniforme.

Équipement d'application: Appliquez à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau, d'un tampon de peinture de haute qualité ou d'un pulvérisateur.

Pulvérisateur - Embout de buse de 0,015 à 0,021 pouce selon les recommandations du fabricant. Pinceau – polyester / nylon. Rouleau – 5mm – 10mm.

Dilution: Eau - Pas nécessaire mais pas plus de 10% à 12% du volume.

1