INT. PRO 300 ULTRA MAT 305-00

Description
La peinture apprêt en un intérieure PRO 300 ultra mat est un latex de qualité qui a été mis au point pour offrir une performance optimale grâce à la combinaison d'une résine et d'une formulation exclusive. Cette ligne professionnelle offre une durabilité convenable, une facilité d'application et une retouche supérieure.

Usages recommandés
Panneau de gypse, plâtre déjà apprêté, surfaces déjà peintes au latex et stuc/texturé intérieur déjà apprêté. - application verticale uniquement.

Teintes et information de base
305-00* Blanche

*Peut être teinté avant utilisation. Consultez avec département de peinture. Certaines teintes, changements de couleur drastiques ou substrat poreux peuvent nécessiter une couche d'apprêt ou plus de deux couches pour obtenir une finition uniforme.

Caractéristiques
Peinture et apprêt en un
Retouche supérieure
Formulation de latex
Excellent écoulement et nivellement
La garantie des propriétaires Home

Avantages
N'éclabousse pas
Application lisse et favorise une excellente opacité
Nettoyage facile à l'eau et au savon
Aide à minimiser les imperfections de surface

Conformité règlementaire et approbations
Conforme aux réglementions strictes de COV - ≤ 50 g/L (305-00)
MPI – Master Painters Institute – MPI 53
Conforme à LEED 2009 (Écoles exclues) www.paintinfo.com

Données techniques
Milieu de suspension: Copolymère acrylique vinyle
Étendu de lustre: <5 (angle de 60º) à base de 305-00
Pouvoir Couvrant: Environ 40m^2 ou 400pi^2 par gallon sur des surfaces lisses et non poreuses. Le pouvoir couvrant n'inclut pas les pertes dues aux irrégularités de la surface, à la porosité de la surface et à la méthode d'application.
Volume de solides*: 28% à base de 305-00
Poids de solides*: 46% à base de 305-00
*Poids par 3.64L – 5.4kg y compris le contenant
Temps de séchage: @ 25ºC; 50% humidité relative
Au touche – 1 heure
Délai de reprise – 6 heures
Durcissement complet – 30 jours
Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante, de l'humidité, de la constitution du film, de la couleur et du mouvement de l'air.
Température de surface:
Matériel - 10ºC (50ºF) to 32º (90ºF)
Ambiante - 10ºC (50ºF) to 32º (90ºF)
Substrat - 10ºC (50ºF) to 32º (90ºF)
L'entreposage du produit à des températures élevées pendant des périodes prolongées pourrait causer une pellicule de peau.
Viscosité: 95-102 Krebs unités @ 25ºC
Point d'inflammabilité: N/A

Dépotoir: Communiquez avec votre municipalité pour obtenir des directives spécifiques.

Formats des contenants:

305-00	3.64 L	1825-535	18.2 L	1825-536

Étapes préparatoires générales et informations sur l'application

-La surface doit être propre, délustrée et sèche.
-Enlevez toute la peinture écaillée et pelée, la saleté, la moisissure, la graisse, les taches et toute autre contamination de surface avec un nettoyant approprié. Réparez la surface avec un enduit approprié.
-Poncez toutes les surfaces lustrées (peintures alkydes), rugueuses et réparées.
-Un minimum de 2 couches est requis.
-La porosité du substrat existant affectera le résultat de la retouche.
-Les zones endommagées ou réparées absorberont la peinture (retouches) à une retenue différente de la peinture précédente utilisée.
-Utilisez le même lot de peinture et d'outil d'application.
-Certains travaux de retouche peuvent être visibles dans certaines conditions de lumière.
-Pour les taches sévères, les marques d'eau, les tanins et autres surfaces difficiles (peinture alkyde), utilisez un apprêt BT approprié.
-Suivez les directives de l'étiquette pour l'application et l'exigence d'apprêt. Consultez votre département de peinture local.

Nouveau gypse: Assurez-vous que la surface est poncée et nettoyée avant de peindre. Apprêtez la surface avec 120-00 pour assurer une excellente adhérence et une excellente tenue d'émail. La surface du gypse doit être lisse et de qualité si la peinture est utilisée telle quelle (non recommandée).
Gypse déjà peinte: S'assurer que la surface est réparée, poncée et nettoyée avec TSP plus avant de peindre. Selon l'âge et l'état de la surface, apprêter avec un apprêt BT approprié.
Plâtre: Laisser la nouvelle surface durcir pendant 30 jours et apprêter. Si précédemment peint, procéder avec deux couches de finition.
Plafond en stuc / texturé: Apprêtez avec un apprêt alkyde 59-20 suivi d'une couche mat ou une peinture de plafond appropriée.
Taches solubles: Apprêter avec un apprêt de spécialité BT ou un apprêt alkyde.

-Laisser sécher au moins 30 jours avant de nettoyer délicatement la surface.
-Maintenez toujours une démarcation humide et une épaisseur uniforme et libérale.
-Ne pas trop rouler.
-Ne travaillez que 4 pieds en avant si vous coupez pour éviter le cadrage.
-Toujours utiliser des applicateurs de qualité. Assurer une ventilation adéquate.
-Mélangez avant et occasionnellement pendant l'utilisation.
-Si vous utilisez plus d'un contenant de la même, mélangez-les pour obtenir une finition uniforme.

Équipement d'application: Appliquer à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau, d'un tampon de peinture de haute qualité ou d'un pulvérisateur. Pulvérisateur - Embout de buse de 0,015 à 0,021 pouce selon les recommandations du fabricant. Pinceau - Polyester / Nylon. Rouleau – 5mm – 10mm.

Dilution: Eau - Pas nécessaire mais pas plus de 10% à 12% du volume.