


Connectors  
Included  
Fixations  
comprise



For sizing and installation  
videos visit [rainx.com](http://rainx.com) or  
scan QR code.


Pour vidéos sur les tailles et  
l'installation, visiter [rainx.com](http://rainx.com)  
ou utiliser le code de lecture




### A. SMALL J-HOOK ARM (9" x 3") PETITS CROCHETS EN J




1.



2.



3.




### B. LARGE J-HOOK ARM (9" x 4") GRANDS CROCHETS EN J




REMOVE PRE-INSTALLED SMALL J-HOOK  
ADAPTER WITH PEN OR SCREWDRIVER  
ENLEVER L'ADAPTATEUR PRÉINSTALLÉ  
POUR PETIT CROCHET EN « J » À L'AIDE  
D'UN STYLO OU D'UN TOURNEVIS


1. ROTATE  
TOURNER




2.




3.



4.





### C. SMALL PIN ARM (3/16") BRAS À PETITE TIGE




REMOVE PRE-INSTALLED SMALL J-HOOK  
ADAPTER WITH PEN OR SCREWDRIVER  
ENLEVER L'ADAPTATEUR PRÉINSTALLÉ  
POUR PETIT CROCHET EN « J » À L'AIDE  
D'UN STYLO OU D'UN TOURNEVIS


1. ROTATE  
TOURNER




2.



3.



4.





### D. LARGE PIN (1/4") BRAS À LARGE TIGE




REMOVE PRE-INSTALLED SMALL J-HOOK  
ADAPTER WITH PEN OR SCREWDRIVER  
ENLEVER L'ADAPTATEUR PRÉINSTALLÉ  
POUR PETIT CROCHET EN « J » À L'AIDE  
D'UN STYLO OU D'UN TOURNEVIS


1. ROTATE  
TOURNER




2.




3.



4.



Connectors  
Included  
Fixations  
comprise




For sizing and installation  
videos visit [rainx.com](http://rainx.com) or  
scan QR code.

Pour vidéos sur les tailles et  
l'installation, visiter [rainx.com](http://rainx.com)  
ou utiliser le code de lecture



### E. BAYONET ARMS BRAS STYLE BAÏONNETTE

REMOVE PRE-INSTALLED SMALL J-HOOK  
ADAPTER WITH PEN OR SCREWDRIVER  
ENLEVER L'ADAPTATEUR PRÉINSTALLÉ  
POUR PETIT CROCHET EN « J » À L'AIDE  
D'UN STYLO OU D'UN TOURNEVIS



1. ROTATE  
TOURNER

2. REMOVE  
ENLEVER


3. "CLICK"  
« CLIC »

4.

5. "CLICK"  
« CLIC »

### F. P&H ARMS BRAS P&H

REMOVE PRE-INSTALLED SMALL J-HOOK  
ADAPTER WITH PEN OR SCREWDRIVER  
ENLEVER L'ADAPTATEUR PRÉINSTALLÉ  
POUR PETIT CROCHET EN « J » À L'AIDE  
D'UN STYLO OU D'UN TOURNEVIS



1. ROTATE  
TOURNER

2. REMOVE  
ENLEVER

3.

4.

### G. I&L ARM\* BRAS I&L\*

REMOVE ENTIRE  
PRE-INSTALLED  
CONNECTOR SYSTEM  
PULL CONNECTOR OFF  
OF BLADE ASSEMBLY

INSTALL NEW  
CONNECTOR SYSTEM  
ALIGN CONNECTOR WITH  
BLADE ASSEMBLY AND  
PUSH UNTIL UNIT CLICKS

3.

4.

5. "CLICK"  
« CLIC »

### H. PTB ARM\* BRAS PTB\*

ENLEVER AU COMPLET  
LE SYSTÈME DE FIXATION  
PRÉINSTALLÉ  
RETIRER LA FIXATION DU  
BALAI D'ESSUIE-GLACE

INSTALLER LE NOUVEAU  
SYSTÈME DE FIXATION  
ALIGNER LA FIXATION AVEC  
LE BALAI D'ESSUIE-GLACE  
ET APPUYER JUSQU'À CE  
QU'ELLE PRODUISE UN DÉCLIC

3.

4.

5. "CLICK"  
« CLIC »

\* I&L AND PTB ARM CONNECTOR ONLY COMPATIBLE FOR SIZES 17", 19"-26".

\* LA FIXATION POUR BRAS I&L ET PTB EST COMPATIBLE SEULEMENT AVEC LES BALAIS DE 17 po ET CEUX DE 19 po À 26 po.

SIZES/TAILLES  
**16" - 26"**