

# BENCHMARK<sup>TM</sup> MC

## SCIE CIRCULAIRE SANS BALAIS 20 V MAX 7 1/4 PO



GARANTIE  
**5 ANS\***  
LIMITÉE

Garantie limitée de 5 ans sur l'outil  
Batterie et chargeur vendus séparément



E114847  
JD539220

**LIRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT LA  
PREMIÈRE UTILISATION.  
CONSULTER LE MANUEL POUR TOUS LES DÉTAILS.  
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**

La tension maximale initiale de la batterie (mesurée sans charge)  
est de 20 volts. La tension nominale est de 18 volts.



**PORTER UNE PROTECTION  
OCULAIRE APPROUVÉE  
PAR LA CSA**



**PORTER UNE  
PROTECTION  
AUDITIVE**



**PORTER UN  
MASQUE DE  
PROTECTION**

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

SCIE CIRCULAIRE SANS BALAIS DE 7 1/4 PO, 20 V MAX	
Valeur nominale	20 V
Vitesse à vide	4 500 tr/min
Lame	185 mm (7¼ po), 24 dents avec pointes de carbone
Arbre	16 mm (5/8 po)
Coupe à 90°	65 mm (2 9/16 po)
Coupe à 45°	50 mm (2 po)
Coupe à 50°	45 mm (1 3/4 po)
Poids	2,9 kg (6,4 lb) outil seulement
Batteries (vendues séparément)	5350-023 (2,5 Ah), 5350-011 (4 Ah), 5350-012 (5 Ah)
Chargeur (vendu séparément)	5350-010 2,4 A ou chargeur rapide 5350-022 6 A

### VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE?

Téléphonez à notre ligne sans frais de soutien à la clientèle :  
1 866 349-8665 (du lundi au vendredi de 9 h à 17 h, heure normale de l'Est)

- Questions techniques
- Pièces de rechange
- Pièces manquantes dans l'emballage

## TABLE DES MATIÈRES

Spécifications du produit .....	1
Table des matières .....	2
Consignes générales en matière de sécurité .....	3
Protection oculaire, auditive et respiratoire .....	3
Sécurité électrique .....	4
Sécurité de l'aire de travail .....	4
Sécurité électrique .....	4
Sécurité personnelle .....	5
Utilisation et entretien des outils électriques .....	5
Utilisation et entretien des batteries .....	6
Réparations .....	6
Consignes de sécurité spécifiques pour scie circulaire sans balais de 7 1/4 po .....	7
Causes du rebond et prévention par l'utilisateur .....	9
Consignes de sécurité concernant le protège-lame inférieur .....	10
Avertissements supplémentaires .....	10
Règles de sécurité de la lumière laser .....	11
Symboles .....	12
Découvrez votre scie circulaire sans balais de 7 1/4 po, 20V Max.....	13
Assemblage.....	14
Installation de la lame .....	14
Retrait de la lame .....	15
Fixation du guide de bord .....	15
Mode d'emploi .....	15
Protection contre les rebonds .....	16
Réglages .....	17
Profondeur de coupe à 90° .....	17
Angle de coupe 0-45° .....	18
Mise en marche et arrêt .....	18
Utilisation de la lumière laser .....	19
Entretien .....	19
Entretien général .....	20
Lubrification .....	20
Protection de l'environnement .....	20
Vue éclatée .....	21
Liste des pièces .....	22
Garantie .....	23

## CONSIGNES GÉNÉRALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

**⚠️ AVERTISSEMENT :** Avant d'utiliser cet outil ou l'un de ses accessoires, veuillez lire le présent manuel et suivre toutes les règles de sécurité et les consignes d'utilisation. Les précautions, garanties et instructions importantes contenues dans le présent manuel ne visent pas à couvrir toutes les situations possibles. L'utilisateur doit comprendre que le bon sens et la prudence sont des facteurs qui ne peuvent être intégrés à ce produit.

## PROTECTION OCULAIRE, AUDITIVE ET RESPIRATOIRE

SYMBOLE	SIGNIFICATION
<p><b>⚠️ DANGER</b></p>  	<p><b>PORTEZ TOUJOURS UNE PROTECTION OCULAIRE CONFORME À LA NORME CSA Z94.3 ou À LA NORME DE SÉCURITÉ ANSI Z87.1</b></p> <p>Les DÉBRIS PROJETÉS peuvent causer des dommages oculaires permanents. Les lunettes sur ordonnance ne remplacent pas une protection oculaire adéquate. L'utilisation d'une visière conforme aux normes de sécurité, portée par-dessus des lunettes de travail ou des lunettes de protection appropriées, peut réduire le risque de blessures au visage.</p> <p><b>Les protections oculaires non conformes peuvent entraîner des blessures graves si elles se brisent lors de l'utilisation d'un outil électrique.</b></p>
<p><b>⚠️ AVERTISSEMENT</b></p> 	<p>Utilisez une protection auditive, en particulier pendant les périodes prolongées d'utilisation de l'outil, ou si son fonctionnement est bruyant.</p>

**AVERTISSEMENT****PORTEZ UN MASQUE ANTI-POUSSIÈRE CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ AVEC UN OUTIL ÉLECTRIQUE DANS UN ENVIRONNEMENT POUSSIÉREUX.**

AVERTISSEMENT : Les poussières créées par le ponçage mécanique, le sciage, le meulage, le forage et d'autres activités de construction peuvent contenir des produits chimiques connus pour provoquer le cancer, des anomalies congénitales ou anomalies génétiques. Ces produits chimiques comprennent :

- Le plomb des peintures à base de plomb
- La silice cristalline des briques, du ciment et d'autres produits de maçonnerie
- L'arsenic et le chrome provenant du bois traité chimiquement

Le niveau de risque lié à l'exposition à ces produits chimiques varie selon la fréquence à laquelle ce type de travail est effectué. Afin de réduire votre exposition à ces produits chimiques, travaillez dans un endroit bien ventilé et utilisez des équipements de sécurité approuvés, comme les masques anti-poussière spécialement conçus pour filtrer les particules microscopiques.

## SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

**⚠ AVERTISSEMENT : Pour éviter les risques électriques, d'incendie ou de dommages à l'outil, utilisez une protection de circuit appropriée.**

Cet outil est câblé à l'usine pour une utilisation à 120 V c.a. Il doit être branché à un circuit de 120 V c.a., 15 A qui est protégé par un fusible ou un disjoncteur à action retardée. Pour éviter tout choc ou incendie, remplacez immédiatement le cordon d'alimentation s'il est usé, coupé ou endommagé de quelque manière que ce soit.

**⚠ AVERTISSEMENT : Lisez la totalité des avertissements et des consignes de sécurité.** Le non-respect des avertissements et des consignes peut entraîner un choc électrique, un incendie ou des blessures graves. Conservez tous les avertissements et toutes les consignes pour consultation ultérieure.

### SÉCURITÉ DE L'AIRE DE TRAVAIL

**Gardez l'aire de travail propre et bien éclairé.** Les endroits encombrés ou sombres sont propices aux accidents.

**N'utilisez pas d'outils électriques dans des environnements explosifs, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables.** Les outils électriques créent des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les émanations.

**Tenez les enfants et les passants à l'écart lorsque vous utilisez un outil électrique.** Les distractions peuvent vous faire perdre la maîtrise de l'outil.

## SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

**Les fiches des outils électriques doivent correspondre à la prise. Ne modifiez jamais la fiche de quelque manière que ce soit. N'utilisez pas de fiches d'adaptateur avec des outils électriques mis à la terre.** L'utilisation de fiches non modifiées et des prises correspondantes réduit le risque de choc électrique.

**Évitez tout contact corporel avec des surfaces mises à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs.** Il existe un risque accru de choc électrique lorsque votre corps est mis à la terre ou à la masse.

**N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à des conditions humides.** L'eau qui pénètre dans un outil électrique augmente le risque de choc électrique.

**Ne faites pas d'utilisation abusive du cordon d'alimentation. N'utilisez jamais le cordon pour transporter, tirer ou débrancher l'outil électrique. Gardez le cordon à l'écart de la chaleur, de l'huile, des bords tranchants ou des pièces mobiles.** Les cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.

**Lorsque vous utilisez un outil électrique à l'extérieur, utilisez une rallonge adaptée à un usage extérieur.** L'utilisation d'une rallonge électrique adaptée à un usage extérieur réduit le risque de choc électrique.

**Si l'utilisation d'un outil électrique dans un endroit humide est inévitable, utilisez une alimentation protégée par un disjoncteur différentiel de fuite à la terre.** L'utilisation d'un disjoncteur de fuite à la terre réduit le risque de choc électrique.

## SÉCURITÉ PERSONNELLE

**Restez vigilant, surveillez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez un outil électrique. N'utilisez pas un outil électrique lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, de l'alcool ou de médicaments.** Un moment d'inattention lors de l'utilisation d'un outil électrique peut entraîner des blessures graves.

**Utilisez un équipement de protection individuelle. Portez toujours une protection oculaire.** Un équipement de protection tel qu'un masque anti-poussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque ou une protection auditive utilisés dans des conditions appropriées réduira les blessures corporelles.

**Évitez les démarrages involontaires. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de connecter à la source d'alimentation ou à la batterie, de prendre ou de transporter l'outil.** Le transport d'outils électriques avec le doigt sur l'interrupteur ou la mise sous tension d'outils électriques lorsque l'interrupteur est sur la position de marche favorisent les accidents.

**Retirez toute clé ou clé de réglage avant de mettre l'outil électrique en marche.** -Une clé ou une clé de réglage qui demeure fixée à une partie rotative de l'outil électrique peut entraîner des blessures.

**Ne travaillez pas en extension. Maintenez une bonne assise et un bon équilibre.** Cela permet une meilleure maîtrise de l'outil électrique en cas de situation inattendue.

**Portez des vêtements appropriés. Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux. Tenez vos cheveux, vos vêtements et vos gants à l'écart des pièces en mouvement.** Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent se coincer dans les pièces mobiles.

**Si des dispositifs sont prévus pour le raccordement d'installations d'extraction et de collecte des poussières, assurez-vous qu'ils sont connectés et utilisés correctement.** L'utilisation d'un dépoussiéreur peut réduire les risques liés à la poussière.

## UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES

**Ne forcez pas l'outil électrique. Utilisez le bon outil électrique pour le travail à effectuer.** Un outil approprié réalisera le travail plus efficacement et de façon plus sécuritaire s'il est utilisé dans les limites pour lesquels il a été conçu.

**N'utilisez pas l'outil électrique si l'interrupteur ne permet pas de le mettre en marche et de l'arrêter.** Un outil électrique qui ne peut être contrôlé à l'aide de l'interrupteur est dangereux et doit être réparé.

**Débranchez la fiche de la source d'alimentation ou la batterie de l'outil électrique avant d'effectuer des réglages, de changer d'accessoires ou de ranger des outils électriques.** Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil électrique.

**Rangez les outils électriques non utilisés hors de la portée des enfants et ne permettez pas à une personne qui n'est pas familière avec l'outil électrique ou avec les présentes instructions de l'utiliser.** Les outils électriques constituent un danger entre les mains d'un utilisateur inexpérimenté.

**Entretenez votre outil électrique. Vérifiez qu'aucune pièce mobile n'est mal alignée ou bloquée, qu'aucune pièce n'est brisée et assurez-vous qu'aucun autre problème ne risque d'affecter le bon fonctionnement de l'outil. S'il est endommagé, faites-le réparer avant de l'utiliser.** De nombreux accidents sont causés par un entretien inadéquat des outils électriques.

**Gardez les outils de coupe affûtés et propres.** Des outils de coupe correctement entretenus et dotés d'arêtes tranchantes sont moins susceptibles de se bloquer et sont plus faciles à contrôler.

**Utilisez l'outil électrique, les accessoires et les mèches, etc. conformément aux présentes instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à effectuer.** L'emploi d'un outil électrique pour une utilisation pour laquelle il n'a pas été conçu peut occasionner une situation dangereuse.

**Tenez l'outil électrique par les surfaces de prise isolées lorsque vous effectuez une opération où l'outil de coupe peut entrer en contact avec un câblage caché ou son propre cordon.** Le contact avec un fil « sous tension » rendra les parties métalliques exposées de l'outil « sous tension » et provoquera un choc électrique.

**Utilisez des pinces ou un autre moyen pratique pour fixer et soutenir la pièce à travailler sur une plateforme stable.** Tenir la pièce à travailler d'une main ou contre votre corps la rend instable et peut entraîner une perte de contrôle.

## UTILISATION ET ENTRETIEN DES BATTERIES

Chargez seulement avec le chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur qui convient à un type de bloc-batterie peut entraîner un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec un bloc-batterie différent.

N'utilisez les outils électriques qu'avec les blocs-batteries spécifiquement prévus à cet effet. L'utilisation de tout autre bloc-batterie peut créer un risque de blessure et d'incendie.

Lorsque la batterie n'est pas utilisée, tenez-la loin des autres objets en métal tels que les trombones, les sous, les clés, les clous, les vis ou autres petits objets en métal qui peuvent faire une connexion d'une borne à l'autre. Court-circuiter les bornes de la batterie ensemble peut causer des brûlures ou un incendie.

En cas d'utilisation abusive, du liquide peut être éjecté de la batterie; évitez tout contact. En cas de contact accidentel, rincez à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consultez également un médecin. Le liquide éjecté de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.

## RÉPARATIONS

**Faites réparer votre outil électrique par un réparateur qualifié qui n'utilise que des pièces de rechange identiques.** Cela permettra de préserver la sécurité de l'outil électrique. Faites réparer votre outil électrique par un réparateur qualifié qui n'utilise que des pièces de rechange identiques. Cela permettra de préserver la sécurité de l'outil électrique.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES POUR SCIE CIRCULAIRE SANS BALAIS DE 7 1/4 PO

**⚠ AVERTISSEMENT : Familiarisez-vous avec votre scie circulaire. Ne branchez pas l'outil avant d'avoir lu et compris ce manuel de l'utilisateur. Prenez connaissance des utilisations et des limites de l'outil, ainsi que des dangers potentiels spécifiques qui le concernent.** Le respect de cette règle réduira le risque de choc électrique, d'incendie ou de blessure grave.



Portez toujours une protection oculaire. Tous les outils électriques peuvent projeter des objets étrangers dans vos yeux et causer des lésions oculaires permanentes. Portez TOUJOURS des lunettes de sécurité (et non des lunettes) conformes à la norme de sécurité ANSI Z87.1. Les lunettes de tous les jours n'ont que des verres résistants aux chocs. Ce ne sont PAS des lunettes de sécurité.

**⚠ AVERTISSEMENT : Des lunettes ou des lunettes de protection non conformes à la norme ANSI Z87.1 peuvent provoquer des blessures graves en cas de rupture.**

**⚠ AVERTISSEMENT : Utilisez toujours une protection auditive lorsque vous sciez, en particulier pendant de longues périodes de fonctionnement.**

**⚠ AVERTISSEMENT : Débranchez toujours l'outil de la source d'alimentation avant de changer la lame et lors de tout réglage.**

**⚠ DANGER : Gardez les mains à l'écart de la zone de coupe et de la lame. Gardez votre seconde main sur la poignée auxiliaire ou le carter du moteur. Si les deux mains tiennent la scie, elles ne peuvent pas être coupées par la lame.**

- Tenez l'outil par ses surfaces de saisie isolées lorsque vous effectuez une opération pendant laquelle la lame de la scie peut entrer en contact avec un câblage caché ou son propre cordon. Le contact avec un fil « sous tension » rendra les parties métalliques exposées de l'outil « sous tension » et provoquera un choc électrique.
- Tenez toujours l'outil à deux mains. Tenter de contrôler l'outil avec une seule main est dangereux. Cela peut entraîner une perte de contrôle et des blessures graves.
- Ne tenez jamais la pièce de fabrication dans une main et l'outil dans l'autre lorsque vous sciez. Ne mettez jamais les mains près de la surface de coupe ou sous celle-ci.
- Serrez la pièce de fabrication et guidez l'outil avec les deux mains.

- Assurez-vous toujours que la surface de travail est exempte de clous et d'autres objets étrangers. Couper dans un clou peut faire sauter la lame et l'outil et endommager la lame.
- Ne posez jamais la pièce de fabrication sur des surfaces dures comme le béton, la pierre, etc. La lame qui dépasse peut faire sauter l'outil.
- Après avoir changé une lame ou effectué des réglages, assurez-vous qu'elle est bien maintenue dans le porte-lame. Des lames desserrées pourraient être violemment projetées de l'outil.
- N'utilisez jamais de lames émoussées ou endommagées. Les lames tranchantes doivent être manipulées avec précaution. Les lames endommagées peuvent se casser pendant l'utilisation. Les lames émoussées nécessitent plus de force pour couper la pièce, ce qui peut entraîner la cassure de la lame.
- Ne touchez jamais la lame pendant ou immédiatement après son utilisation. Après l'utilisation, la lame est trop chaude pour être touchée.

**⚠ AVERTISSEMENT : Opération à deux mains requise.** Cette machine nécessite l'utilisation de deux mains pour assurer un fonctionnement sécuritaire et ne doit pas être utilisée lorsque vous travaillez sur des échelles et des escabeaux. Si la machine doit être utilisée lorsque vous travaillez en hauteur, vous devez utiliser une plate-forme ou une tour d'échafaudage stable et appropriée avec des mains courantes et des planches à pied.

**⚠ AVERTISSEMENT : Certains produits de bois et de type de bois, en particulier le MDF (Medium Density Fiberboard), peuvent produire de la poussière qui peut être dangereuse pour votre santé. Nous recommandons l'utilisation d'un masque facial approuvé avec des filtres remplaçables lors de l'utilisation de cette machine en plus d'utiliser l'installation d'extraction de poussière.**

- Ne passez pas les mains au-dessous de la pièce à couper. Le protège-lame n'offre aucune protection au-dessous de la pièce à couper.

Ajustez la profondeur de coupe en fonction de l'épaisseur de la pièce à couper. Vous devriez pouvoir distinguer moins d'une dent entière sous la pièce à couper.

- Ne tenez jamais une pièce en train d'être coupée à la main ou posée sur la jambe. Immobilisez la pièce à couper sur une surface stable. Il est essentiel de soutenir correctement la pièce à couper pour éviter les risques de blessure, de blocage de la lame et de perte de contrôle.
- Lors de la coupe, tenez toujours l'outil par les surfaces de prise isolée quand il risque d'entrer en contact avec du câblage dissimulé. Le contact avec un fil sous tension mettrait sous tension les pièces métalliques exposées de l'outil et pourrait causer une décharge électrique à l'utilisateur.
- Lorsque vous effectuez des coupes longitudinales, utilisez toujours un guide de refente ou un guide de coupe rectiligne. Cela améliore la précision de la coupe et réduit les risques de blocage de la lame.
- Utilisez toujours des lames dont l'alésage central est de dimension et de forme adéquates (lame diamantée ou lame ronde). Une lame incompatible avec la quincaillerie de montage de la scie tournerait en faux rond, causant la perte du contrôle.

- N'utilisez jamais de rondelles ou de boulons de lame endommagés ou incorrects. Les rondelles et le boulon de lame fournis sont conçus spécialement pour assurer une efficacité et une sécurité maximum.

## CAUSES DU REBOND ET PRÉVENTION PAR L'UTILISATEUR

Le rebond est une réaction soudaine, causée par une lame coincée, bloquée ou mal alignée et projetant la scie hors de la pièce coupée vers le haut, en direction de l'utilisateur.

- Lorsque la lame est pincée ou bloquée par la fermeture du trait de coupe, elle se bloque et la force du moteur projette la scie en direction de l'utilisateur.
- Si la lame devient tordue ou désalignée dans la coupe, les dents situées à l'arrière de la lame peuvent s'enfoncer dans la surface supérieure du bois, provoquant la sortie de la lame hors du trait de scie et sa projection vers l'utilisateur.
- Le rebond est le résultat d'une mauvaise utilisation de l'outil électrique ou de procédures ou conditions d'utilisation incorrectes et peut être évité en prenant les précautions appropriées comme indiqué ci-dessous.
- Tenez fermement la scie avec les deux mains et positionnez les bras de manière à pouvoir résister aux rebonds. Tenez-vous d'un côté de la lame, et non dans la trajectoire de celle-ci. Le rebond peut causer un recul brutal de la scie, mais s'il prend les précautions nécessaires, l'utilisateur peut contrôler la force du rebond.
- Si la lame se bloque ou si la coupe est interrompue pour une raison quelconque, appuyez sur l'interrupteur de sécurité marche/arrêt et maintenez la lame dans le trait de coupe jusqu'à ce qu'elle ait complètement cessé de tourner. Pour éviter un rebond, n'essayez jamais de retirer la scie de la pièce ou de la tirer en arrière pendant que la lame est en rotation. Déterminez et éliminez la cause du blocage de la lame.
- Lors du redémarrage d'une scie dans la pièce, centrez la lame de scie dans le trait et assurez-vous que les dents de la scie ne sont pas engagées dans le matériau. Si la lame de scie se coince, elle peut causer un rebond et l'éjection hors de la pièce à couper lorsque la scie est remise en marche.
- Soutenez les planches longues afin d'éviter les risques de pincement de la lame et de rebond. Les planches de grande taille ont tendance à fléchir sous leur propre poids. Des supports doivent être placés sous la planche, de chaque côté, près du trait de coupe et du bord de la planche.
- N'utilisez pas de lames émoussées ou endommagées. Une lame émoussée ou incorrectement réglée produit un trait de scie étroit, causant le pincement de la lame et le rebond.
- Les leviers de réglage de profondeur et d'angle de coupe doivent être fermement serrés et sécurisés avant de commencer la coupe. Si la lame se dérègle en cours de coupe, elle peut se bloquer et causer un rebond.
- Soyez particulièrement prudent lors des « coupes en plongée » dans des murs existants ou d'autres endroits avec câblage dissimulé. La lame peut heurter des objets ou matériaux causant un rebond.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ CONCERNANT LE PROTÈGE-LAME INFÉRIEUR

- Assurez-vous que le protège-lame inférieur est en position fermée avant chaque utilisation. N'utilisez pas la scie si le protège-lame inférieur ne fonctionne pas librement ou n'enferme pas la lame instantanément. Ne serrez jamais ou n'attachez jamais le protège-lame inférieur en position ouverte. Si la scie chute accidentellement, le protège-lame inférieur peut se déformer. Soulevez le protège-lame inférieur à l'aide du levier et assurez-vous qu'il fonctionne librement et ne touche ni la lame ni aucune autre pièce, quel que soit l'angle ou la profondeur de coupe.
- Vérifiez le bon fonctionnement du ressort du protège-lame inférieur. Tout problème de fonctionnement du protège-lame et du ressort doit être corrigé avant d'utiliser la scie. Des pièces endommagées, des résidus gommeux et les accumulations de débris peuvent ralentir le fonctionnement du protège-lame inférieur.
- Le protège-lame inférieur doit être rétracté manuellement uniquement pour des coupes spéciales telles que les « coupes en plongée » et les « coupes composées ». Relevez le protège-lame inférieur à l'aide du levier. Dès que la lame pénètre dans le matériau, le protège-lame inférieur doit être relâché. Pour tous les autres types de sciage, le protège-lame inférieur devrait fonctionner automatiquement.
- Assurez-vous toujours que le protège-lame inférieur couvre la lame avant de poser la scie sur un banc ou sur le sol. Une lame non protégée tournant en roue libre causerait un mouvement en arrière de la scie, qui couperait tout ce qui se trouve sur son passage.
- Tenez compte du temps nécessaire à l'arrêt complet de la lame une fois que l'interrupteur à détente est relâché.

## AVERTISSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

- Il n'est pas nécessaire de brancher un outil alimenté par une batterie dans une prise de courant; un tel appareil reste ainsi toujours en état de fonctionnement. Soyez conscient des dangers possibles lorsque vous n'utilisez pas votre outil à batterie ou lorsque vous changez d'accessoire. Vous réduirez ainsi les risques de choc électrique ou d'incendie.
- N'utilisez pas cette scie pour couper du bois de chauffage.
- Assurez-vous que l'éclairage est adéquat.
- Gardez la zone exempte de risques de trébuchement.
- Ne laissez personne de moins de 18 ans utiliser cette scie.
- Tenez-vous toujours d'un côté lorsque vous utilisez la scie.
- N'utilisez jamais une lame de scie fissurée ou déformée. N'utilisez que des lames tranchantes.
- Lorsque vous coupez du bois rond, utilisez des pinces qui empêchent la pièce de tourner des deux côtés de la lame.
- N'utilisez jamais vos mains pour enlever la sciure de bois, les copeaux ou les déchets près de la lame.
- N'utilisez que des lames comme recommandé.

- N'utilisez pas de lames en acier haute vitesse (lames HSS)
- Les guenilles, les chiffons, les cordons et les ficelles, etc., ne doivent jamais être laissés dans l'espace de travail.
- Évitez de couper les clous. Inspectez la pièce et retirez tous les clous et autres corps étrangers avant de commencer le sciage.
- Ne passez jamais la main au-dessus de la lame pour enlever les déchets ou les coupures.
- N'essayez pas de libérer une lame coincée avant d'éteindre la machine.
- Ne ralentissez ou n'arrêtez pas une lame avec un morceau de bois. Laissez la lame se reposer naturellement.
- Si vous êtes interrompu lors de l'utilisation de la scie, terminez le processus et éteignez l'outil avant de regarder la personne qui vous adresse.
- Vérifiez périodiquement que tous les écrous, boulons et autres fixations sont bien serrés.
- Ne rangez pas de matériaux ou d'équipement au-dessus d'une machine de manière à ce qu'ils puissent tomber à l'intérieur.
- Ne sciez jamais à proximité de liquides ou de gaz combustibles.
- Notez le sens de rotation du moteur et de la lame.
- Ne verrouillez pas le protège-lame mobile en position ouverte et assurez-vous toujours qu'il fonctionne correctement, qu'il tourne librement et qu'il revient en position pour couvrir complètement les dents de la lame.
- N'utilisez aucune meule abrasive à moins que la machine ne soit conçue à cet effet.
- L'outil ne doit être utilisé qu'aux fins prescrites. Toute utilisation autre que celles mentionnées dans ce manuel sera considérée comme un cas d'utilisation abusive. L'utilisateur et non le fabricant est responsable de tout dommage ou blessure résultant de tels cas d'utilisation abusive.
- Le fabricant n'est pas responsable des modifications apportées à l'outil ni des dommages résultant de tels changements.

## RÈGLES DE SÉCURITÉ DE LA LUMIÈRE LASER

**⚠ AVERTISSEMENT : Ne regardez pas directement dans le faisceau laser!**  
Un danger existe si vous regardez délibérément dans le faisceau.



Veillez respecter toutes les règles de sécurité suivantes :

- Ne dirigez jamais le faisceau laser à une personne ou un objet autre que la pièce à couper.
- Assurez-vous toujours que le faisceau laser est dirigé vers une pièce robuste qui n'a pas de surfaces réfléchissantes. Le bois et les surfaces enduites rugueuses sont acceptables. De la tôle d'acier brillante et réfléchissante ou un matériau similaire ne convient pas pour les applications de laser puisque la surface réfléchissante peut diriger le faisceau laser de retour à l'utilisateur.
- Ne remplacez pas le dispositif du laser par un autre. Les réparations doivent être effectuées par le fabricant du laser ou par un agent autorisé.

- Éteignez toujours le faisceau laser lorsque vous ne vous en servez pas. Laisser l'outil allumé accroît le risque que quelqu'un regarde accidentellement dans le faisceau laser.

## SYMBOLES

**⚠ AVERTISSEMENT :** Certains des symboles suivants peuvent apparaître sur la scie. Étudiez ces symboles et apprenez leur signification. Une interprétation correcte de ces symboles permet d'utiliser cet outil de façon plus efficace et plus sécuritaire.

<b>V</b>	VOLTS		Courant alternatif triphasé avec neutre
<b>A</b>	Ampères		Courant continu
<b>Hz</b>	Hertz	<b>n<sub>0</sub></b>	Vitesse à vide
<b>W</b>	Watts		Courant alternatif ou continu
<b>kW</b>	Kilowatts		Fabrication de classe II
<b>µF</b>	Microfarads		Fabrication résistante aux éclaboussures
<b>L</b>	Litres		Fabrication étanche
<b>kg</b>	Kilogrammes		Mise à la terre de protection à la borne de mise à la terre, outil de classe I
<b>H</b>	Heures	<b>.../min</b>	Révolutions ou mouvement alternatif par minute
<b>N/cm<sup>2</sup></b>	Newton par centimètre carré	<b>∅</b>	Diamètre
<b>Pa</b>	Pascal	<b>0</b>	Position d'arrêt
<b>OPM</b>	Oscillations par minute		Flèche
<b>MIN</b>	Minutes		Symbole d'avertissement
<b>S</b>	Secondes		Portez vos lunettes de travail
	Courant alternatif		Portez un masque anti poussière
	Courant électrique triphasé		Portez une protection auditive



E114847  
JD539220


Ce symbole indique que cet outil est conforme aux exigences des États-Unis de MET Laboratories, Inc.  
UL62841-1, UL62841-2-5;  
CSA C22.2#UL62841-1, UL62841-2-5.

## DÉCOUVREZ VOTRE SCIE CIRCULAIRE SANS BALAIS DE 7 1/4 PO, 20V MAX

**⚠️ AVERTISSEMENT :** Avant de commencer, veuillez lire, comprendre et appliquer les consignes de sécurité. Rappel : N'ASPIREZ PAS de substances dangereuses.

### FONCTIONS

- |                                      |                                             |                                        |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. Poignée avant                     | 8. Protège-lame inférieur                   | 15. Bouton de réglage de biseau        |
| 2. Bouton de verrouillage            | 9. Clé hexagonale                           | 16. Protège-lame supérieur             |
| 3. Interrupteur MARCHÉ/ARRÊT         | 10. Bouton de verrouillage de l'axe         | 17. Rondelle de lame                   |
| 4. Poignée arrière                   | 11. Plaque de base                          | 18. Vis de lame                        |
| 5. Batterie (vendue séparément)      | 12. Bouton de réglage de profondeur         | 19. Crochet à chevron                  |
| 6. Goulotte antipoussière amovible   | 13. Guide de bord                           | 20. Laser (réglable)                   |
| 7. Poignée du protège-lame inférieur | 14. Bouton de verrouillage du guide de bord | 21. Interrupteur marche/arrêt du laser |



## ASSEMBLAGE

### INSTALLATION DE LA LAME

Une lame de 7 1/2 po est la capacité de lame maximale de la scie. N'utilisez jamais une lame trop épaisse pour permettre à la rondelle externe de la lame de s'enclencher avec les côtés plats de la broche. Les lames plus larges entreront en contact avec le protège-lame, tandis que les lames plus épaisses empêcheront la vis de lame de bien fixer la lame à la broche. L'une ou l'autre de ces situations pourrait entraîner un accident grave.

**⚠ AVERTISSEMENT : Retirez toujours la batterie avant d'installer la lame.**

La lame est extrêmement tranchante et il faut faire attention lors de sa manipulation. Il faut faire preuve de prudence, car le protège-lame est monté sur ressort et, s'il est relâché, il peut causer des blessures. Tournez le protège-lame en position complètement ouverte et fixez-le dans cette position à l'aide d'un tournevis ou d'un morceau de bois.

1. Appuyez sur le bouton de blocage de la broche (fig. 3).

**⚠ ATTENTION : Pour éviter d'endommager la broche ou le verrouillage de la broche, laissez toujours le moteur s'arrêter complètement avant d'enclencher le verrouillage de la broche.**

2. Retirez la vis de la lame en la tournant dans le sens horaire à l'aide de la clé hexagonale, tout en maintenant le bouton de verrouillage de la broche enfoncé (fig. 4).

3. Retirez la rondelle de lame en notant de quel sens elle est montée.

4. Installez la lame de scie à l'intérieur du protège-lame inférieur et sur la broche en vous assurant que la flèche de direction de rotation sur la lame correspond à la flèche de direction de rotation sur le protège-lame fixe (fig. 5).



FIG. 3



FIG. 4



FIG. 5

**REMARQUE : LES DENTS DE LA SCIE POINTENT VERS LE HAUT À L'AVANT DE LA SCIE.**

5. Remplacez la rondelle de lame. Appuyez sur le bouton de verrouillage de la broche, puis remplacez la vis de lame. Serrez solidement la vis de la lame en la tournant dans le sens antihoraire.

## **REMARQUE : VÉRIFIEZ L'ÉTANCHÉITÉ DU BOULON DE FIXATION DE LA LAME AVANT, PENDANT ET APRÈS CHAQUE UTILISATION.**

Relâchez la tension sur le protège-lame et retirez le morceau de bois ou le tournevis qui le maintient en position ouverte. Relâchez lentement le protège-lame de façon à ce qu'il recouvre la lame. Vérifiez le fonctionnement du protège-lame en vous assurant qu'il fonctionne correctement.

### **RETRAIT DE LA LAME**


#### **⚠ ATTENTION : Enlevez la batterie de la scie.**

1. Enfoncez le bouton de verrouillage de la broche et retirez la vis de la lame en la tournant dans le sens horaire.
2. Retirez la rondelle de lame extérieure.
3. Retirez la lame.

### **FIXATION DU GUIDE DE BORD**

#### **⚠ ATTENTION : Avant de fixer le guide de bord, assurez-vous que la batterie est retirée de la scie.**

1. Placez le guide de bord à travers les trous de la base (fig. 6).
2. Ajustez le guide de bord à la largeur nécessaire, puis serrez le bouton de verrouillage du guide parallèle en vous assurant que le guide est bien fixé.



**FIG. 6**

## **REMARQUE : UTILISEZ LE GUIDE DE BORD FOURNI LORSQUE VOUS FAITES DES COUPES DE REFENTE LONGUES OU LARGES AVEC LA SCIE.**

### **MODE D'EMPLOI**

**⚠ AVERTISSEMENT :** Avant chaque utilisation, vérifiez toujours le fonctionnement du protège-lame inférieur avant de poser la batterie sur la scie circulaire. N'utilisez pas la scie circulaire si le protège-lame inférieur ne se ferme pas en douceur au-dessus de la lame de scie et ne revient pas complètement en position fermée.

Gardez les protège-lames en place et en bon état de fonctionnement en tout temps pour éviter les accidents graves. Soutenez les planches longues comme indiqué à la fig. 7 afin d'éviter les risques de pincement de la lame et de rebond.

La fig. 8 ci-dessous montre la mauvaise façon de couper de gros morceaux de bois, la coupe de cette façon causera des blessures graves à l'utilisateur. Lors de la coupe, la scie doit reposer sur le plus gros morceau du matériau tandis que la plus petite pièce est coupée. Utilisez le guide parallèle ou le guide de refente en tout temps, ce qui aidera à empêcher la pression latérale exercée sur la lame et donnera également une coupe plus droite.




FIG. 7

FIG. 8

### PROTECTION CONTRE LES REBONDS

Un rebond se produit lorsque la lame se bloque rapidement et la pièce à travailler est redirigée vers vous. Pour éviter le rebond, gardez les lames bien aiguisées et supportez toujours les gros morceaux de travail correctement. Relâchez immédiatement l'interrupteur si la lame se coince ou si la scie circulaire se bloque. Ne retirez pas la scie d'une pièce pendant que la lame tourne. Ne placez jamais vos mains ou vos doigts derrière ou devant la scie (fig. 9).



FIG. 9

FIG. 10

Si un rebond se produit, la scie pourrait sauter vers l'arrière par-dessus votre main, ce qui pourrait causer des blessures graves. Abaissez toujours le protège-lame avec la poignée de retenue. Avant d'effectuer une coupe, assurez-vous que les dispositifs de réglage de profondeur et de biseau sont serrés. Utilisez uniquement les lames appropriées pour votre outil électrique avec la bonne taille d'alésage. N'utilisez jamais de rondelles ou de boulons défectueux ou incorrects. Évitez de couper les clous en inspectant la pièce à travailler; retirez tous les clous de la pièce avant de couper. Utilisez la main appropriée et le bon support pour pièce à travailler.

**⚠ AVERTISSEMENT :** Il est important de bien soutenir la pièce et de tenir fermement la scie pour éviter toute perte de contrôle qui pourrait causer des blessures corporelles. La fig.10 illustre les bonnes positions de la main pour soutenir la scie en toute sécurité. Placez la partie la plus large de la base de la scie sur la partie de la pièce qui est solidement soutenue, et non sur la section qui tombera lorsque la coupe sera faite. Si la pièce est courte ou petite, serrez-la à un support approprié.




FIG. 11

FIG. 12

**⚠ AVERTISSEMENT : N'ESSAYEZ PAS DE TENIR DE COURTES PIÈCES À LA MAIN.**

La fig. 11 illustre la bonne façon de couper l'extrémité d'une planche.

La fig. 12 montre la mauvaise façon de couper l'extrémité d'une planche.

N'essayez jamais de scier avec la scie circulaire retenue à l'envers dans un état, car cela est extrêmement dangereux et peut entraîner un accident grave.

Avant de mettre l'outil en place après avoir terminé une coupe, assurez-vous que le protège-lame inférieur s'est fermé et que la lame s'est complètement arrêtée.

## RÉGLAGES

**⚠ ATTENTION :** Assurez-vous toujours que la batterie est retirée de la scie circulaire avant d'effectuer tout entretien ou réglage.

### PROFONDEUR DE COUPE À 90°

Gardez toujours le réglage correct de la profondeur de la lame. Le réglage correct de la profondeur de la lame pour toutes les coupes ne doit pas dépasser 1/4 po sous le matériau coupé. Une profondeur de lame supérieure augmentera les risques de rebond et entraînera une coupe plus grossière. Pour plus de profondeur de précision de coupe, une échelle est située sur le protège-lame supérieur.

La profondeur de coupe est réglable sur la scie circulaire. Pour régler la profondeur de coupe, relâchez le levier situé sur le côté de la machine, fig. 13.

1. Mesurez la profondeur requise de la plaque de base jusqu'au point le plus élevé de la lame ou utilisez le guide de profondeur sur le protège-lame fixe, fig. 14.
2. Serrez solidement le bouton de réglage de la profondeur.





FIG. 13

FIG. 14

**ANGLE DE COUPE 0-45°**

1. Pour ajuster l'angle de coupe entre 0 et 45°, desserrez le bouton de verrouillage de l'angle réglable de coupe, fig.15.
2. La plaque de base pivote maintenant entre 0 et 50°. Réglez l'angle de coupe désiré à l'aide de l'échelle de degré à l'avant de la machine et serrez les boutons de verrouillage.

**FIG. 15**

À l'avant de la plaque de base, il y a trois entailles marquées 0°, 45° et 50°. Ces entailles sont un guide pour indiquer la position de la lame par rapport à la coupe effectuée dans le matériau.

**MISE EN MARCHÉ ET ARRÊT**

Pour démarrer la machine,

1. Appuyez sur bouton de verrouillage (fig.16).
2. Appuyez sur la détente et maintenez-la enfoncée (fig.17).

Il n'est pas nécessaire de maintenir enfoncé le bouton de verrouillage car il reste en place tant que la détente est enfoncée. Pour arrêter la scie, relâchez la détente, ce qui permet au bouton de verrouillage de revenir en position verrouillée. N'essayez pas de bloquer le bouton de verrouillage.

**FIG. 16****FIG. 17**

## INTERRUPTEUR LASER

Cette scie est équipée d'un système de guidage laser pour une découpe plus précise. Pour allumer le laser, appuyez une fois sur l'interrupteur laser (1) (Fig. 18). Pour éteindre le laser, appuyez à nouveau sur le commutateur laser.

**⚠ DANGER: NE JAMAIS AUTORISER LE LASERFAIRE BRILLER DANS LES YEUX D'UNE PERSONNE. DES LÉSIONS OCULAIRES GRAVES PEUVENT EN RÉSULTER**



FIG.18

## UTILISATION DE LA LUMIÈRE LASER

**⚠ AVERTISSEMENT : NE REGARDEZ PAS DIRECTEMENT LE FAISCEAU LASER. N'ALLUMEZ LE FAISCEAU LASER QUE LORSQUE LA SCIE EST SUR LA PIÈCE.**

1. Marquez la ligne de coupe.
2. Retirez la batterie de la scie.
3. Insérez la batterie et appuyez sur l'interrupteur de marche séparé pour allumer le laser.
4. Alignez ou ajustez le faisceau laser avec la marque sur la pièce.
5. Appuyez sur la détente et poussez lentement la scie vers l'avant, en utilisant les deux mains. Gardez la ligne laser sur la marque. Éteignez toujours le faisceau laser lorsque vous avez terminé de couper.

## ENTRETIEN

**⚠ AVERTISSEMENT :** Retirez toujours le bloc-batterie de votre outil lorsque vous assemblez des pièces, effectuez des réglages, lorsque vous le nettoyez ou lorsque vous ne l'utilisez pas. En retirant le bloc-batterie, vous éviterez un démarrage accidentel qui pourrait causer des blessures graves.

**⚠ AVERTISSEMENT :** Lors de l'entretien, n'utilisez que des pièces de rechange identiques. L'utilisation de toute autre pièce pourrait entraîner des dangers ou causer des dommages.

**⚠ AVERTISSEMENT :** Portez toujours des lunettes de sécurité ou de travail avec écrans latéraux pendant l'utilisation d'outils électriques ou lorsque vous soufflez de la poussière. Si le travail est poussiéreux, portez également un masque anti-poussière.

## ENTRETIEN GÉNÉRAL

Évitez d'utiliser des solvants pour le nettoyage des pièces en plastique. La plupart des plastiques sont susceptibles d'être endommagés par divers types de solvants commerciaux et l'utilisation de ceux-ci pourrait entraîner des dommages. Utilisez un chiffon propre pour enlever la saleté, la poussière, l'huile, la graisse, etc.

**⚠ AVERTISSEMENT :** Ne laissez jamais les liquides de frein, l'essence, les produits à base de pétrole, les huiles pénétrantes, etc., entrer en contact avec des pièces en plastique. Les produits chimiques peuvent endommager, affaiblir ou détruire le plastique, ce qui peut entraîner des blessures graves.

Les outils électriques utilisés sur les matériaux en fibre de verre, les panneaux muraux, les composés d'emballage ou le plâtre sont sujets à une usure accélérée et à une défaillance prématurée possible parce que les copeaux et les meulages en fibre de verre sont très abrasifs pour les roulements, les brosses, les commutateurs, etc. Par conséquent, nous ne recommandons pas d'utiliser cet outil pour des travaux prolongés sur ces types de matériaux. Toutefois, si vous travaillez avec l'un de ces matériaux, il est extrêmement important de nettoyer l'outil à l'aide d'air comprimé.

## LUBRIFICATION

Tous les roulements de cet outil ont été lubrifiés avec une quantité suffisante de lubrifiant de qualité élevée pour durer pendant toute la vie de l'outil dans des conditions d'utilisation normales. Par conséquent, aucune lubrification supplémentaire n'est nécessaire.


## PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Information à l'usage des ménages privés pour l'élimination écologiquement responsable des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).



Ce symbole sur les produits et les documents qui l'accompagnent indique que les équipements électriques et électroniques usagés et en fin de vie ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers. Pour l'élimination, le traitement, la récupération et le recyclage appropriés, veuillez les jeter aux points de collecte désignés, où ils seront acceptés gratuitement. Sinon, dans certains pays, vous pourriez être en mesure de retourner vos produits à votre détaillant à l'achat d'un nouveau produit équivalent. L'élimination correcte de ce produit aidera à économiser des ressources précieuses et à prévenir tout effet nocif potentiel sur la santé humaine et l'environnement qui pourrait autrement résulter de l'élimination et de la manipulation inappropriées des déchets. Veuillez communiquer avec votre autorité locale pour obtenir de plus amples renseignements sur le point de collecte désigné le plus près de chez vous. Des sanctions peuvent être applicables en cas d'élimination incorrecte de ces déchets conformément à la législation nationale.

## VUE ÉCLATÉE



## LISTE DES PIÈCES

N° DE RÉF.	N° DE PIÈCE	NOM DE LA PIÈCE/ QUANTITÉ	N° DE RÉF.	N° DE PIÈCE	NOM DE LA PIÈCE/ QUANTITÉ
1	4020080063	Vis M6x13+ Rondelle Ø18,5 / 1	29	4020010218	Vis M4x11 / 2
2	2030030246	Rondelle de lame / 1	30	3150160293	Logement de fixation de crochet / 1
3	6070030004	Lame / 1	31	4130010015	Broche / 1
4	4100020039	Circlip 32 / 2	32	2050060282	Ressort / 1
5	4020010031	Vis M3x10 / 1	33	2030250023	Levier de verrouillage de broche / 1
6	3120100054	Levier du protège-lame / 1	30	3150160293	Logement de fixation de crochet / 1
7	2020080053	Protège-lame amovible / 1	31	4130010015	Broche / 1
8	2050060272	Ressort / 1	32	2050060282	Ressort / 1
9	4020010053	Vis M4x14 / 1	33	2030250023	Levier de verrouillage de broche / 1
10	4040010044	Rondelle Ø4xØ8x1,5 / 1	34	3140070037	Couvercle en caoutchouc / 1
11	3140090026	Bloc de caoutchouc / 1	35	3160010079	Baril du moteur / 1
12	1220030013	Tête de laser / 1	36	3150050107	Bague / 1
13	4030010259	Vis Pwa 3x7 / 2	37	4030010229	Vis ST3,9x42 / 2
14	3160060102	Logement du laser / 1	38	4030010096	Vis ST3,9x12 / 8
15	1220040029	Laser / 1	39	3010070027	Logement / 1
16	4020020010	Vis M4x10 / 1	40	4010010034	Roulement 607-2z / 1
17	4030010099	Vis ST3,9x14 / 1	41	1030300009	Ensemble moteur / 1
18	3160090125	Capot de laser / 1	42	1060190008	Interrupteur / 1
19	1062020072	Interrupteur du laser / 1	43	3120040063	Levier de verrouillage de commutateur / 1
20	1130030085	Carte du laser / 1	44	2050060218	Ressort de commutation / 1
21	3160090126	Boîtier de laser / 1	41	1030300009	Ensemble moteur / 1
22	2020080052	Protège-lame fixe / 1	42	1060190008	Interrupteur / 1
23	3160090127	Couvercle / 1	43	3120040063	Levier de verrouillage de commutateur / 1
24	4020010217	Vis M4x7 / 4	44	2050060218	Ressort de commutation / 1
25	3110010263	Plaque décorative du laser / 1	45	3120010101	Bouton de commutation / 1
26	2030100093	Crochet / 1	46	4010010038	Roulement 609-2z / 1
27	2030020403	Rondelle de crochet / 1	47	4010010032	Roulement 606-2z / 1
28	2050060283	Ressort / 1	48	2040080063	Grand engrenage / 1

N° DE RÉF.	N° DE PIÈCE	NOM DE LA PIÈCE/ QUANTITÉ	N° DE RÉF.	N° DE PIÈCE	NOM DE LA PIÈCE/ QUANTITÉ
49	2040310065	Revêtement d'arbre / 1	64	2030270017	Enveloppe / 1
50	4010010045	Roulement 6001-2z / 1	65	4020010117	Vis M4x37 / 1
51	2040050187	Arbre / 1	66	4050040024	Boulon L88 / 1
52	2020130044	Logement de roulement / 1	67	1130030095	Plaque de contrôle / 1
53	2020150084	Écrou / 1	68	3150170020	Plaque d'électrode / 1
54	4020010115	Vis M4x28 / 4	69	1290090046	Batterie / 1
55	2030030323	Levier pour la profondeur / 2	70	6210040013	Règle / 1
56	4100050004	Bague / 2	71	4060090019	Écrou / 1
57	2040150036	Écrou / 2	72	2030020141	Rondelle Ø6x11x1 / 1
58	2030020116	Rondelle Ø6xØ13x2 / 2	73	2040140009	Broche 45 Ø6°39 M5 / 1
59	2020120049	Plaque d'aluminium / 1	74	3110040014	Cadre d'échelle / 1
60	4050040023	Boulon L25 / 1	75	4010010034	Vis M4x5 / 5
61	2050060228	Ressort / 1	76	2040160232	Vis / 2
62	1180050051	Bouton de règle / 1	77	3180040132	Adaptateur de port antipoussière / 1
63	3110040015	Guide d'angle / 1	78	4020010049	Vis M4x8 / 4

## GARANTIE

Si cet outil Benchmark s'avère défectueux en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication dans les cinq ans suivant la date d'achat, retournez-le à n'importe quel magasin Home Hardware avec le reçu de vente original pour un échange. Garantie de 3 ans pour la batterie et le chargeur. Cette garantie n'inclut pas les pièces non réutilisables, notamment les lames, les balais, les courroies et les ampoules.

Cette garantie couvre uniquement les défauts de matériau ou de fabrication. Elle ne couvre pas l'usure normale, les défaillances dues à un usage abusif ou à une mauvaise utilisation, ni les défauts causés par la négligence ou une manipulation accidentelle. La garantie ne s'applique pas si ce produit Benchmark est utilisé à des fins commerciales ou locatives.

*SCIE CIRCULAIRE SANS BALAIS 20 V MAX 7 1/4 PO*

**1265-002**

# SCIE CIRCULAIRE SANS BALAIS 20 V MAX 7 1/4 PO



Garantie limitée de 5 ans sur l'outil

**BENCHMARK**™  
Mc

**BENCHMARK TOOLS CANADA**

ST. JACOBS, ONTARIO N0B 2N0

© 2021 Home Hardware Stores Limited

**SERVICE À LA CLIENTÈLE/SOUTIEN TECHNIQUE**

1-866-349-8665

**1265-002**

Fabriquée en Chine



\* Cet article Benchmark<sup>MC</sup> comporte une garantie LIMITÉE de cinq (5) ans contre les défauts de fabrication et de matériau(x). Le chargeur et les batteries comportent une garantie LIMITÉE de trois (3) ans. Voyez les guides d'utilisation pour des renseignements complets.



E114847  
JD539220

**LIRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT LA  
PREMIÈRE UTILISATION.  
CONSULTER LE MANUEL POUR TOUS LES DÉTAILS.  
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**

La tension maximale initiale de la batterie (mesurée sans charge)  
est de 20 volts. La tension nominale est de 18 volts.



**PORTER UNE PROTECTION  
OCULAIRE APPROUVÉE  
PAR LA CSA**



**PORTER UNE  
PROTECTION  
AUDITIVE**



**PORTER UN  
MASQUE DE  
PROTECTION**