

BENCHMARK™ MC

TROUSSE DE SCIE SUR RAIL DE 6½ PO



GARANTIE
(5 ANS*)
LIMITÉE

Garantie limitée de 5 ans



Intertek
3198705
CDJ160F

**LIRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT LA
PREMIÈRE UTILISATION.
CONSULTER LE MANUEL POUR TOUS LES DÉTAILS.
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**



**PORTER UNE PROTECTION
OCULAIRE APPROUVÉE
PAR LA CSA**



**PORTER UNE
PROTECTION
AUDITIVE**



**PORTER UN
MASQUE DE
PROTECTION**

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

TROUSSE DE SCIE SUR RAIL DE 6½ PO	
Valeur nominale	120 V CA, 60 Hz,
Ampères	10 A
Vitesse à vide	5 200 tr/min
Arbre	5/8 po
Lame	6½ po
Taille du rail de guidage	4 x (27½ x 7 po)
Profondeur de coupe maximale sans rail (90°)	56 mm (2¼ po)
Profondeur de coupe maximale sans rail (45°)	45 mm (1¾ po)
Profondeur de coupe maximale avec rail (90°)	50 mm (1 7/8 po)
Profondeur de coupe maximale avec rail (45°)	40 mm (1½ po)
Poids	4,9 kg (10,8 lb)

VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE?

Téléphonez à notre ligne sans frais de soutien à la clientèle :
1 866 349-8665 (lundi au vendredi, de 9 h à 17 h, heure normale de l'Est)

- Questions techniques
- Pièces de rechange
- Pièces manquantes de l'emballage

TABLE DES MATIÈRES

Spécifications du produit	1
Table des matières	2
Avertissements généraux de sécurité	3-5
Règles de sécurité spécifiques	5-8
Directives pour les rallonges	9
Symboles.....	10
Découvrez votre trousse de scie sur rail	11
Assemblage et utilisation	12-18
Entretien	18-20
Vue éclatée	21
Liste des pièces	22-24
Garantie	24

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX DE SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT : Avant d'utiliser cet outil ou l'un de ses accessoires, veuillez lire le présent manuel et suivre toutes les règles de sécurité et les consignes d'utilisation. Les précautions, garanties et instructions importantes contenues dans le présent manuel ne visent pas à couvrir toutes les situations possibles. L'utilisateur doit comprendre que le bon sens et la prudence sont des facteurs qui ne peuvent être intégrés à ce produit.

SYMBOLE	SIGNIFICATION
 DANGER  	<p>PORTEZ TOUJOURS UNE PROTECTION OCULAIRE CONFORME À LA NORME CSA Z94.3 ou À LA NORME DE SÉCURITÉ ANSI Z87.1</p> <p>Les DÉBRIS PROJETÉS peuvent causer des dommages oculaires permanents. Les lunettes sur ordonnance ne remplacent pas une protection oculaire adéquate.</p> <p>Les protections oculaires non conformes peuvent entraîner des blessures graves si elles se brisent lors de l'utilisation d'un outil électrique.</p>
 AVERTISSEMENT 	<p>Utilisez une protection auditive, en particulier pendant les périodes prolongées d'utilisation de l'outil, ou si son fonctionnement est bruyant.</p>
 AVERTISSEMENT 	<p>PORTEZ UN MASQUE ANTIPOUSSIÈRE CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ AVEC UN OUTIL ÉLECTRIQUE DANS UN ENVIRONNEMENT POUSSIÉREUX.</p> <p>Les poussières créées par le ponçage mécanique, le sciage, le meulage, le perçage et d'autres activités de construction peuvent contenir des produits chimiques connus pour provoquer le cancer, des anomalies congénitales ou anomalies génétiques.</p> <p>Ces produits chimiques comprennent :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plomb de peintures à base de plomb • Silice cristalline provenant de briques, de ciment et d'autres produits de maçonnerie • Arsenic et chrome provenant du bois traité chimiquement <p>Le niveau de risque lié à l'exposition à ces produits chimiques varie en fonction de la fréquence à laquelle ce type de travail est effectué. Afin de réduire votre exposition à ces produits chimiques, travaillez dans un endroit bien ventilé et utilisez des équipements de sécurité approuvés, comme les masques antipoussière spécialement conçus pour filtrer les particules microscopiques.</p>

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

⚡ AVERTISSEMENT : Pour éviter les risques électriques, d'incendie ou de dommages à l'outil, utilisez une protection de circuit appropriée.

Cet outil est câblé à l'usine pour une utilisation à 120 V CA Il doit être branché à un circuit de 120 V CA, 15 A qui est protégé par un fusible ou un disjoncteur à action retardée. Pour éviter tout choc ou incendie, remplacez immédiatement le cordon d'alimentation s'il est usé, coupé ou endommagé de quelque manière que ce soit.

⚠ AVERTISSEMENT : Veuillez lire tous les avertissements de sécurité et toutes les consignes. Le non-respect des avertissements et des consignes peut entraîner un choc électrique, un incendie ou des blessures graves.

Conservez tous les avertissements et toutes les consignes pour consultation future.

SÉCURITÉ DE L'AIRE DE TRAVAIL

Gardez l'aire de travail propre et bien éclairée. Les zones encombrées ou sombres sont une invitation aux accidents.

N'utilisez pas d'outils électriques dans des environnements explosifs, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. Les outils électriques créent des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les émanations.

Gardez les enfants et toute autre personne à l'écart lors de l'utilisation de l'outil. Les distractions peuvent vous faire perdre la maîtrise de l'outil.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

Les fiches des outils électriques doivent correspondre à la prise. Ne modifiez jamais la fiche de quelque manière que ce soit. N'utilisez pas d'adaptateur avec des outils électriques mis à la terre ou à la masse. L'utilisation de fiches non modifiées et des prises correspondantes réduit le risque de choc électrique.

Évitez tout contact corporel avec des surfaces mises à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs. Il existe un risque accru de choc électrique lorsque votre corps est mis à la terre ou à la masse.

N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à des conditions humides. L'eau qui pénètre dans un outil électrique augmente le risque de choc électrique.

Ne faites pas d'utilisation abusive du cordon d'alimentation. N'utilisez jamais le cordon pour transporter, tirer ou débrancher l'outil électrique. Gardez le cordon à l'écart de la chaleur, de l'huile, des bords tranchants ou des pièces mobiles. Les cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.

Lorsque vous utilisez un outil électrique à l'extérieur, utilisez une rallonge adaptée à un usage extérieur. L'utilisation d'une rallonge électrique adaptée à un usage extérieur réduit le risque de choc électrique.

Si l'utilisation d'un outil électrique dans un endroit humide est inévitable, utilisez une alimentation protégée par un disjoncteur différentiel. L'utilisation d'un disjoncteur différentiel réduit le risque de choc électrique.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

Demeurez vigilant, surveillez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez un outil électrique. N'utilisez pas un outil électrique lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation d'outils électriques peut entraîner des blessures graves.

Utilisez un équipement de protection individuelle. Portez toujours une protection oculaire. Les équipements de protection tels qu'un masque antipoussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque de protection ou une protection auditive utilisés dans des conditions appropriées réduiront les blessures corporelles.

Évitez les démarrages involontaires. Assurez-vous que l'interrupteur est en position OFF avant de brancher l'outil à la source d'alimentation et/ou au bloc-piles. Le transport d'outils électriques avec le doigt sur la gâchette ou la mise sous tension d'outils électriques lorsque l'interrupteur est activé favorise les accidents.

Retirez toute clé ou clé de réglage avant de mettre l'outil électrique en marche. Une clé ou une clé de réglage qui demeure fixée à une partie rotative de l'outil électrique peut entraîner des blessures.

Ne travaillez pas en extension. Maintenez une bonne assise et un bon équilibre. Cela permet une meilleure maîtrise de l'outil électrique en cas de situation inattendue.

Portez des vêtements appropriés. Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux. Gardez vos cheveux, vos vêtements et vos gants à l'écart des pièces mobiles.

Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent se coincer dans les pièces mobiles.

Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d'installations d'extraction et de collecte de poussière, assurez-vous qu'ils sont connectés et correctement utilisés.

L'utilisation d'un dispositif pour ramasser la poussière peut réduire les risques liés à celle-ci.

UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES

Ne forcez pas l'outil électrique. Utilisez le bon outil électrique pour le travail à effectuer. Un outil approprié réalisera le travail plus efficacement et de façon plus sécuritaire s'il est utilisé dans les limites pour lesquels il a été conçu.

N'utilisez pas l'outil électrique si l'interrupteur ne permet pas de le mettre en marche et de l'arrêter. Un outil électrique qui ne peut être contrôlé à l'aide de l'interrupteur est dangereux et doit être réparé.

Débranchez la fiche de la source d'alimentation ou la batterie de l'outil électrique avant d'effectuer des réglages, de changer d'accessoires ou de ranger des outils électriques. Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil électrique.

Rangez les outils électriques non utilisés hors de la portée des enfants et ne permettez pas à une personne qui n'est pas familière avec l'outil électrique ou avec les présentes instructions de l'utiliser. Les outils électriques constituent un danger entre les mains d'un utilisateur inexpérimenté.

Entretenez votre outil électrique. Vérifiez qu'aucune pièce mobile n'est mal alignée ou bloquée, qu'aucune pièce n'est brisée et assurez-vous qu'aucun autre problème ne risque d'affecter le bon fonctionnement de l'outil. S'il est endommagé, faites-le réparer avant de l'utiliser. De nombreux accidents sont causés par un entretien inadéquat des outils électriques.

Gardez les outils de coupe affûtés et propres. Les outils de coupe correctement entretenus avec des arêtes de coupe tranchantes sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles à contrôler.

Utilisez l'outil électrique, les accessoires et les embouts d'outil, etc., conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à effectuer. L'utilisation de l'outil électrique pour des opérations différentes de celles prévues pourrait entraîner une situation dangereuse.

Tenez l'outil électrique par les surfaces de prise isolées lorsque vous effectuez une opération où l'outil de coupe peut entrer en contact avec un câblage caché ou son propre cordon. Le contact avec un fil « sous tension » rendra les parties métalliques exposées de l'outil « sous tension » et provoquera un choc électrique.

ENTRETIEN

Faites réparer votre outil électrique par un réparateur qualifié qui n'utilise que des pièces de rechange identiques. Cela permettra de préserver la sécurité de l'outil électrique.

RÈGLES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

 **AVERTISSEMENT :**

Découvrez votre scie circulaire à coupe plongeante Ne branchez pas la scie dans la source d'alimentation avant d'avoir lu et compris ce manuel de l'utilisateur. Prenez

connaissance des utilisations et des limites de l'outil, ainsi que des dangers potentiels spécifiques qui le concernent. Respectez les présentes consignes afin de réduire les risques de choc électrique, d'incendie ou de blessures graves.



Portez toujours une protection oculaire. Tous les outils électriques peuvent projeter des objets étrangers dans vos yeux et causer des lésions oculaires permanentes. Portez TOUJOURS des lunettes de sécurité (et non des lunettes) conformes à la norme de sécurité ANSI Z87.1. Les lunettes de tous les jours n'ont que des verres résistants aux chocs. Ces lunettes NE SONT PAS des lunettes de sécurité.

⚠ AVERTISSEMENT : Des lunettes ou des lunettes de protection non conformes à la norme ANSI Z87.1 peuvent provoquer des blessures graves en cas de rupture.

Gardez toujours les mains hors de la trajectoire de la lame de scie. Évitez les positions inconfortables des mains où un glissement soudain pourrait amener votre main à se déplacer dans la trajectoire de la lame de scie.

⚠ DANGER : Gardez les mains éloignées de la zone de coupe et de lame. Gardez la seconde main sur l'outil. Si vos deux mains tiennent la scie, elles ne peuvent pas être coupées par la lame.

Ne passez pas la main sous la pièce. Le protège-lame n'offre aucune protection au-dessous de la pièce à couper.

Ajustez la profondeur de coupe selon l'épaisseur de la pièce à couper. Vous devriez pouvoir distinguer moins d'une dent entière sous la pièce à couper, ou environ 10 mm ($\frac{3}{8}$ po).

Ne tenez jamais la pièce à couper dans ses mains ou sur ses genoux. Immobilisez la pièce à couper sur une surface stable. Il est essentiel de soutenir correctement la pièce à couper pour éviter les risques de blessure, de blocage de la lame et de perte de contrôle.

Lorsque vous effectuez des coupes longitudinales, utilisez toujours un guide de coupe rectiligne. Cela améliore la précision de la coupe et réduit les risques de blocage de la lame.

Tenez l'outil électrique par les surfaces de prise isolées lorsque vous effectuez une opération où l'outil de coupe peut entrer en contact avec un câblage caché ou son propre cordon. Le contact avec un fil « sous tension » peut rendre « sous tension » les pièces métalliques exposées de l'outil électrique et pourrait causer un choc électrique à l'utilisateur.

Utilisez toujours des lames avec la taille et la forme correctes (diamant ou rond) des trous de l'arbre. Une lame incompatible avec la quincaillerie de montage de la scie tournerait en faux rond, causant la perte du contrôle.

N'utilisez jamais de rondelles ou de boulons de lame endommagés ou incorrects. Les rondelles et le boulon de lame fournis sont conçus spécialement pour assurer une efficacité et une sécurité maximum.

CAUSES DU REBOND ET PRÉVENTION PAR L'UTILISATEUR.

Le rebond est une réaction soudaine, causée par une lame coincée, bloquée ou mal alignée et projetant la scie hors de la pièce coupée vers le haut, en direction de l'utilisateur.

Lorsque la lame est pincée ou bloquée par la fermeture du trait de coupe, elle se bloque et la force du moteur projette la scie en direction de l'utilisateur.

Si la lame devient tordue ou désalignée dans la coupe, les dents situées à l'arrière de la lame peuvent s'enfoncer dans la surface supérieure du bois, provoquant la sortie de la

lame hors du trait de scie et sa projection vers l'utilisateur. Le rebond est le résultat d'une mauvaise utilisation de la scie ou de procédures ou conditions d'utilisation incorrectes et peut être évité en prenant les précautions appropriées comme indiqué ci-dessous :

Tenez fermement la scie avec les deux mains et positionnez les bras de manière à pouvoir résister aux rebonds. Placez votre corps sur le côté gauche ou droit de la lame, mais pas en ligne avec la lame. Le rebond peut causer un recul brutal de la scie, mais s'il prend les précautions nécessaires, l'utilisateur peut contrôler la force du rebond.

Si la lame se bloque ou si la coupe est interrompue pour une raison quelconque, appuyez sur l'interrupteur de sécurité marche/arrêt et maintenez la lame dans le trait de coupe jusqu'à ce qu'elle ait complètement cessé de tourner. Pour éviter un rebond, n'essayez jamais de retirer la scie de la pièce ou de la tirer en arrière pendant que la lame est en rotation. Déterminez et éliminez la cause du blocage de la lame.

Pour redémarrer une scie dont la lame se trouve déjà dans la pièce à couper, centrez la lame dans le trait de scie et vérifiez qu'aucune dent n'est engagée dans le matériau. Si la lame de scie se coince, elle peut remonter ou rebondir de la pièce tandis que la scie redémarre.

Soutenez les planches longues afin d'éviter les risques de pincement de la lame et de rebond. Les planches de grande taille ont tendance à fléchir sous leur propre poids. Des supports doivent être placés sous la planche, de chaque côté, près du trait de coupe et du bord de la planche.

N'utilisez pas de lames émoussées ou endommagées. Une lame émoussée ou incorrectement réglée produit un trait de scie étroit, causant le pincement de la lame et le rebond.

AUTRES RÈGLES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

Soyez particulièrement prudent lors des « coupes en plongée » dans des murs existants ou d'autres endroits avec câblage dissimulé. La lame peut heurter des objets ou matériaux causant un rebond.

Assurez-vous que le protège-lame inférieur est en position fermée avant chaque utilisation. N'utilisez pas la scie si le protège-lame inférieur ne fonctionne pas librement ou n'enferme pas la lame instantanément. Ne serrez ou n'attachez jamais le protège-lame inférieur en position ouverte. Si la scie chute accidentellement, le protège-lame inférieur peut être endommagé. Soulevez le protège-lame inférieur avec la poignée de rétraction et assurez-vous qu'il se déplace librement et qu'il ne touche ni la lame ni aucune autre pièce, dans toutes les profondeurs de coupe.

Vérifiez le bon fonctionnement du ressort du protège-lame inférieur. Tout problème de fonctionnement du protège-lame et du ressort doit être corrigé avant d'utiliser la scie. Le protège-lame inférieur peut fonctionner mollement en raison de pièces endommagées, de dépôts gommeux ou d'une accumulation de débris.

Le protège-lame inférieur doit être rétracté manuellement uniquement pour des coupes spéciales telles que les « coupes en plongée » et les « coupes composées ». Soulevez le protège-lame inférieur avec la poignée rétractable et dès que la lame pénètre dans le matériau, relâchez le protège-lame inférieur. Pour tous les autres types de sciage, le protège-lame inférieur devrait fonctionner automatiquement.

Veillez toujours à ce que le protège-lame inférieur recouvre la lame avant de placer la scie sur l'établi ou sur le sol. Une lame non protégée tournant en roue libre causerait un mouvement en arrière de la scie, qui couperait tout ce qui se trouve sur son passage. Tenez compte du temps nécessaire à l'arrêt complet de la lame une fois que l'interrupteur à détente est relâché.

Ne faites jamais fonctionner la scie pendant qu'elle est transportée vers un autre endroit. Le protège-lame peut être ouvert et cela peut entraîner des blessures graves. Si l'interrupteur ne permet pas d'allumer ou d'éteindre la scie correctement, cessez immédiatement de l'utiliser et faites réparer l'interrupteur de la scie.

Laissez toujours la scie atteindre sa pleine vitesse avant de commencer la coupe.

N'utilisez jamais le côté de la lame pour la coupe. Lors de coupes horizontales, assurez-vous que le poids de l'outil ne force pas le côté de la lame à effectuer la coupe. Cela réduira le risque de rebond.

Assurez-vous qu'il n'y a pas de clous ou de corps étrangers dans la partie de la pièce à couper.

Ne posez jamais la pièce sur des surfaces dures comme le béton, la pierre, etc. La lame qui dépasse peut faire sauter l'outil.

 **DANGER : Pour éviter les blessures causées par un démarrage accidentel, retirez toujours la fiche de la source d'alimentation avant d'effectuer des ajustements et avant d'installer ou de retirer une lame de scie.**

Lors du remplacement de la lame, assurez-vous que la lame de rechange mesure 6½ po de diamètre et qu'elle est conçue pour une vitesse de rotation d'au moins 6 000 tr/min. L'installation d'une lame non adéquate entraînerait de possibles blessures ainsi qu'une performance de coupe médiocre.

Après avoir changé une lame ou effectué des réglages, assurez-vous que la vis du serre-lame est bien serrée. Une lame lâche et des dispositifs d'ajustement mal serrés peuvent être violemment projetés.

Ne touchez jamais la lame pendant ou immédiatement après son utilisation. Après utilisation la lame est trop chaude pour être touchée à mains nues.

DIRECTIVES POUR LES RALLONGES

⚠ AVERTISSEMENT : Gardez la rallonge à l'écart de l'aire de travail. Placez le cordon de manière à ce qu'il ne se coince pas sur la pièce, les outils ou tout autre obstacle pendant que vous travaillez avec l'outil électrique.

Assurez-vous que toute rallonge utilisée avec cet outil est en bon état. Lorsque vous utilisez une rallonge, assurez-vous d'en utiliser une de calibre suffisamment lourd pour supporter le courant que l'outil consommera. Un cordon sous-dimensionné entraînera une chute de tension de ligne entraînant une perte d'alimentation et une surchauffe.

Le tableau ci-dessous indique le calibre correct à utiliser en fonction de la longueur du cordon et de l'ampère de la plaque signalétique. En cas de doute, utilisez le calibre le plus élevé suivant. Plus le numéro de calibre est petit, plus le cordon est puissant.

Assurez-vous que votre rallonge est correctement câblée et en bon état. Remplacez toujours une rallonge endommagée ou faites-la réparer par un électricien qualifié avant de l'utiliser. Protégez votre rallonge contre les objets tranchants, la chaleur excessive et les endroits humides ou mouillés.

Utilisez un circuit électrique distinct pour vos outils électriques. Ce circuit ne doit pas être inférieur à un fil de calibre 14 et doit être protégé par un fusible ou un disjoncteur de 15 A à retardement. Avant de brancher l'outil électrique à la source d'alimentation, assurez-vous que l'interrupteur est en position ARRÊT et que la source d'alimentation est la même que celle indiquée sur la plaque signalétique. Un fonctionnement à une tension inférieure endommagera le moteur.

RALLONGE DE CALIBRE (AWG) MINIMUM (UTILISATION 120 V UNIQUEMENT)

Intensité nominale		Longueur totale			
Plus de	Pas plus de	7,5 m (25 pi)	15 m (50 pi)	30,5 m (100 pi)	46 m (150 pi)
0	6	18	16	16	14
6	10	18	16	14	12
10	12	16	16	14	12
12	16	14	12	Sans objet	

SYMBOLES


⚠ AVERTISSEMENT : Certains des symboles suivants peuvent apparaître sur la scie. Étudiez ces symboles et apprenez leur signification. Une interprétation correcte de ces symboles permet d'utiliser cet outil de façon plus efficace et plus sécuritaire.

V	Volts		Courant alternatif triphasé avec neutre
A	Ampères		Courant continu
Hz	Hertz		Veillez lire tous les avertissements de sécurité et toutes les consignes
W	Watts	n_0	Vitesse à vide
kW	Kilowatts		Courant alternatif ou continu
μF	Microfarads		Fabrication de classe II
L	Litres		Fabrication résistante aux éclaboussures
kg	Kilogrammes		Fabrication étanche
H	Heures		Mise à la terre de protection à la borne, outils de classe I
N/cm ²	Newton par centimètre carré	.../min	Révolutions ou mouvement alternatif par minute
Pa	Pascals	\varnothing	Diamètre
osc/min	Oscillations par minute	0	Position d'arrêt
Min	Minutes		Flèche directionnelle
s	Secondes		Symbole d'avertissement
~ ou CA	Courant alternatif		Portez vos lunettes de travail
3~	Courant électrique triphasé		Portez une protection auditive



Ce symbole indique que cet outil est répertorié selon les exigences canadiennes par ETL Testing Laboratories, Inc. Conforme à la norme UL. 60745-1 et 60745-5-2.

DÉCOUVREZ VOTRE TROUSSE DE SCIE SUR RAIL



- | | |
|--|--|
| 1. Port de poussière | 15. Bouton de verrouillage de profondeur |
| 2. Protection supérieure | 16. Réglage de tension de rail |
| 3. Lame 24T | 17. Canal de rail |
| 4. Boulon de fixation de lame | 18. Bouton de sécurité |
| 5. Bride extérieure | 19. Vis du couvercle du moteur |
| 6. Poignée avant | 20. Évents du moteur |
| 7. Bouton de verrouillage de réglage d'angle | 21. Couvercle de moteur |
| 8. Plaque de semelle | 22. Plaque de guidage |
| 9. Fenêtre de protection | 23. Barre de jonction |
| 10. Indicateur de direction | 24. Pince pour pièce à travailler |
| 11. Détente MARCHE/ARRÊT | 25. hexagonale (3 mm, 5 mm) Clé |
| 12. Dégagement de plongée | 26. Lame 40T |
| 13. Poignée principale | 27. Levier de verrouillage de l'axe |
| 14. Échelle de profondeur | 28. Adaptateur à poussière de 1¼ po |

ASSEMBLAGE ET UTILISATION

INSTALLER LE PROTECTEUR DE LAME

⚠ AVERTISSEMENT : Retirez toujours la fiche de la source d'alimentation avant d'installer ou de retirer une lame ou de régler la scie de quelque manière que ce soit.

1. Placez un morceau de carton propre sur un établi pour protéger la lame et l'établi.
2. Appuyez sur le dégagement de plongée (12), tournez la tête de scie dans le sens horaire jusqu'à ce que le boulon de fixation de la lame et la fenêtre de protection soient dans la même position. (Fig. 1)
3. Insérez la clé hexagonale pour lame de 5 mm dans le boulon de fixation de la lame (4). (Fig. 1)
4. Appuyez sur le levier de verrouillage de l'axe (27) (Fig. 2) et tournez la vis hexagonale de la lame dans le sens antihoraire et retirez la vis de la lame et la bride extérieure (5). (Fig. 1)

REMARQUE : Si l'arbre tourne avec la vis de la lame, appuyez sur le levier de verrouillage de la lame (27) et tournez lentement la vis de la lame jusqu'à ce que le levier de verrouillage enclenche l'axe (Fig. 2).




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

L'outil est fourni avec 2 lames;

Lame 24T (voir (3) dans Découvrez votre scie circulaire à coupe plongeante à la page 12

- Lame grossière pour bois adaptée à la coupe grossière rapide du bois et des matériaux composites à faible densité (fournie installée sur l'outil) (Fig.3). Lame 40T (voir (26) dans Découvrez votre scie circulaire à coupe plongeante à la page 11).
- Lame fine pour bois pour des coupes nettes et lisses dans le bois et une utilisation normale dans les bois de très faible densité et les matériaux composites.

REMARQUE : NE RETIREZ PAS la bride intérieure (a) de l'arbre (b). (voir Fig.3)

5. Faites glisser la lame vers le haut à travers la fente de la plaque de base et placez le trou de la lame sur l'arbre.

REMARQUE : Assurez-vous que les dents de la lame pointent vers l'avant de la scie.

6. Placer la bride extérieure (5) sur l'arbre et vissez la vis de la lame (4) dans l'arbre. (Fig. 1)

7. Serrez la vis de la lame.

REMARQUE: Appuyez sur le levier de verrouillage de l'axe (27) et tournez lentement la vis de la lame dans le sens horaire jusqu'à ce que le levier de verrouillage enclenche l'axe. Continuez de tourner la vis de la lame dans le sens horaire jusqu'à ce que la lame soit fermement serrée sur l'axe. (Fig. 2)

Lors de l'installation d'une nouvelle lame, assurez-vous de suivre les précautions suivantes :

- Assurez-vous que les dents au bas de la lame pointent vers l'avant de la scie.
- Vérifiez la rondelle de bride intérieure pour vous assurer que le bossage plus épais pointe vers le moteur.
- Assurez-vous que la vis de lame à bride n'est PAS faussée et qu'elle est bien serrée avec la clé fournie.
- Avant d'allumer la scie, tournez soigneusement la lame à la main pour vous assurer qu'elle ne vacille pas.

ADAPTATEUR À POUSSIÈRE

- La scie circulaire à coupe plongeante est fournie avec un adaptateur à poussière pour un aspirateur. Il est fixé à l'orifice à poussière situé à l'arrière de la protection fixe.
- Insérez l'adaptateur à poussière dans le port à poussière jusqu'à ce qu'il se fixe. (Fig. 4)
- Utilisez un tube de 1¼ po pour raccorder l'adaptateur à poussière et l'aspirateur afin de garder l'aire de travail propre pendant la coupe.

INTERRUPTEUR À GÂCHETTE

1. Pour allumer la scie, poussez vers l'avant le dégagement de plongée (12), puis appuyez sur l'interrupteur à gâchette MARCH/ARRÊT (11) (Fig. 5).

REMARQUE: Assurez-vous que le bouton de sécurité (18) est en position « verrouillée » avant de démarrer l'outil, sinon, si le bouton de sécurité est en position « déverrouillée », l'outil ne démarrera pas. (Fig. 5)

2. Pour arrêter la scie, relâchez l'interrupteur à gâchette.




Fig. 4




Fig. 5

MATÉRIAUX QUE VOUS POUVEZ COUPER

Cette scie circulaire est un outil polyvalent qui vous permet de couper différents types de matériaux. Ces matériaux comprennent :

- Les produits du bois tels que le bois d'œuvre, le bois dur, le contreplaqué, les panneaux composites et les lambris

- Les cloisons sèches
- Masonite et plastique

REMARQUE: Il existe de nombreux types de lames sur le marché. En règle générale, les lames avec des dents au carbure coupent plus efficacement et restent aiguisées plus longtemps. Le nombre de dents et leur configuration sont également importants. Les lames comportant un nombre élevé de dents coupent plus lentement et conviennent d'abord à la réalisation de coupes lisses sur des matériaux plus étroits, tel du lambris. Utilisez la lame qui convient à votre application.

AVANT DE COUPER

1. Ajustez la scie avant d'installer la lame.
2. Marquez clairement la pièce de fabrication pour localiser la position de la coupe.
3. Utilisez un étau pour retenir les pièces plus petites. Fixez les grandes pièces à un établi ou une table de travail.

⚠ DANGER: Toute pièce de fabrication qui n'est pas correctement fixée en place peut se détacher et causer des blessures graves. Ne tenez jamais la pièce à couper avec votre main.

⚠ AVERTISSEMENT: Pour des raisons de sécurité, l'utilisateur doit lire les sections du présent manuel intitulées « AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ GÉNÉRAUX », « SÉCURITÉ DES OUTILS ÉLECTRIQUES », « RÈGLES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES », « SÉCURITÉ DES RALLONGES ÉLECTRIQUES » et « SYMBOLES » avant d'utiliser cette scie circulaire.

Vérifiez les points suivants chaque fois que la scie circulaire à coupe plongeante est utilisée :

1. La lame est bien serrée et tranchante.
2. Tous les ajustements sont serrés.
3. La pièce de fabrication est correctement fixée.
4. Des lunettes de sécurité et une protection auditive sont portées.

Le non-respect de ces règles de sécurité peut augmenter considérablement les risques de blessures graves.

⚠ AVERTISSEMENT: Ne transportez jamais la scie avec votre doigt sur l'interrupteur de déclenchement. La scie pourrait être accidentellement mise en marche et causer des blessures graves.

DÉCOUPAGE GÉNÉRAL

1. Assurez-vous qu'il n'y a pas de clous, de vis, de pinces ou de matériaux étrangers dans le chemin de la lame de scie.
2. Tenez fermement la scie avec les deux mains et assurez-vous que la lame NE TOUCHE PAS à la pièce à travailler. Appuyez sur l'interrupteur de déclenchement pour mettre la scie en marche.
3. Une fois que la scie a atteint la pleine vitesse, placez le bord avant de la plaque de base sur la pièce et mettez progressivement la lame mobile en contact avec la pièce à l'endroit approprié.

⚠ AVERTISSEMENT: NE FORCEZ PAS la scie circulaire à coupe plongeante. Utilisez seulement une force suffisante pour maintenir la lame à pleine vitesse. Une pression excessive sur la lame la fait ralentir et surchauffer, entraînant une mauvaise qualité de coupe et endommageant le moteur.

DÉCOUPAGE EN PLONGÉE

⚠ AVERTISSEMENT : Pour éviter une perte de contrôle, des dommages la lame ou des dommages à la pièce, toujours faire preuve de la plus grande prudence lors des coupes en plongée. Il n'est pas recommandé de faire des coupes en plongée dans des matériaux autres que le bois.

1. Pour effectuer une coupe en plongée à l'intérieur des bords d'une pièce, marquez clairement la ligne de coupe sur la pièce.
2. Placez la scie sur la pièce (1) de façon à ce que la plaque de base soit à plat sur la pièce (Fig. 6).
3. Alignez la lame de scie avec la ligne de coupe (3).
4. Appuyez sur le dégagement de plongée (12) et la gâchette de l'interrupteur (11) pour démarrer la scie et abaissez lentement la lame sur la pièce pour permettre à la lame de couper dans la pièce (Fig. 7). Laissez la lame couper dans le bois.
5. Continuez d'abaisser la lame dans la pièce jusqu'à ce que toute la profondeur de coupe soit atteinte. Continuez à scier vers la ligne de coupe et terminez la coupe selon les besoins.

REMARQUE : Assurez-vous que la lame de scie se trouve à l'intérieur de la zone à découper.




Fig. 6




Fig. 7

DÉCOUPAGE EN BISEAU

Desserrez le bouton de verrouillage de réglage de l'angle (7) et inclinez l'outil à l'angle désiré pour les coupes en biseau (0-45°). Fixez fermement le bouton de verrouillage (7) après avoir fait le réglage.

RÉGLAGE DE L'AJUSTEMENT DE PROFONDEUR

Modifiez la profondeur de la coupe en desserrant le bouton de verrouillage de profondeur (15), (Fig.8). La plaque de base (8) est maintenant libre de s'ajuster à la profondeur requise lorsque vous appuyez sur le dégagement de plongée (12). (Fig. 7)

Ajustez la plaque de base à la profondeur requise à l'aide de l'échelle de profondeur (14) ou d'une règle et resserrez le bouton de verrouillage de profondeur à la base afin que cette profondeur ne puisse pas être dépassée. (Fig. 8)

Le symbole « I » est pour la ligne limite de profondeur sans rail. Le symbole « II » est pour la ligne limite de profondeur avec rail.

ASSEMBLAGE DU GUIDE DE RAIL

Le guide de rail en aluminium est utilisé avec la scie circulaire à coupe plongeante pour effectuer des coupes précises jusqu'à 2,8 m (110¼ po). Le guide de rail est expédié en quatre sections. Pour assembler le guide de rail, vous aurez besoin d'une table ou d'un établi d'au moins 2 m (8 pi) de longueur. Assemblez le guide de rail comme suit :

1. Posez la section du rail (sans joindre les barres) sur le dos vers le côté gauche de la surface de travail.

2. À l'aide de la clé hexagonale fournie pour desserrer les 4 vis de la barre d'assemblage, faites glisser les cavités sur la barre d'assemblage qui dépasse de la section du rail (Fig. 9, Fig. 10).

3. Insérez la barre de jonction dans les cavités correspondantes dans la section du rail de gauche. (Fig. 11)

REMARQUE: Ne serrez aucune vis tant que le guide de rail n'a pas été entièrement assemblé.

4. Répétez les étapes 2 et 3 pour assembler les sections des 3e et 4e rails (Fig. 12).

5. Une fois toutes les sections de rail assemblées, serrez les 12 vis.



Fig. 12

REMARQUE: Il est important de s'assurer que le guide de rail entièrement assemblé forme une ligne droite pour la coupe. Tourner l'ensemble du guide de rail sur son côté sur une table plate ou un établi aidera à aligner les quatre sections au fur et à mesure qu'elles sont serrées. Une fois que toutes les vis sont complètement serrées, vérifiez de nouveau l'assemblage avec un bord droit. Desserrez et resserrez les vis au besoin pour aligner correctement toutes les sections de l'ensemble du guide de rail.

COUPE À L'AIDE DU GUIDE DE RAIL

Le guide de rail peut être utilisé pour effectuer des coupes de précision sur des pièces jusqu'à 2,8 m (110¼ po).




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10




Fig. 11

1. Placez la pièce sur une table.
2. Marquez la ligne de coupe (1) sur la pièce (Fig. 13).

REMARQUE : L'emplacement de la marque d'alignement du guide de rail variera selon le type de lame utilisée. Effectuez toujours une coupe d'essai sur une pièce de rebut pour vérifier la distance de recul.




Fig. 13




Fig. 14

3. Placez le guide de rail (2) sur la pièce. Alignez le bord de coupe du rail avec la ligne de coupe (1) (Fig. 14).
4. Placez la pince (4) sur le côté gauche du guide de rail à chaque extrémité pour la maintenir fermement sur la pièce à travailler avec le bord gauche sur les marques d'alignement du guide de rail (1) (Fig. 15).




Fig. 15




Fig. 16

5. Réglez la profondeur de coupe de la scie (voir page 16, section RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR).
6. Placez la scie sur le guide de rail, le couvercle arrière de la scie près des marques d'alignement (2), la lame près de la ligne de coupe (1). Le rail comporte deux bandes à faible frottement (3) pour permettre un mouvement en douceur de la scie le long du rail (Fig. 16).

7. Réglez les régleurs de tension de rail (16) à la tension minimum avant de placer la scie sur le rail (Fig. 17).

8. Utilisez les régleurs de tension de voie pour contrôler la résistance au mouvement de la scie le long de la voie. Réglez-les à la même tension au niveau maximum qui permet un mouvement en douceur le long du rail. Cela réduira ou éliminera les mouvements latéraux pour des coupes plus précises et une sécurité accrue.

REMARQUE: Assurez-vous que la lame n'entre PAS en contact avec la pièce.




Fig. 17

9. Mettez la scie sur MARCHE et faites glisser la scie pour couper.

ENTRETIEN

GÉNÉRALITÉS

⚠ AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement des pièces de rechange identiques lorsque vous effectuez des réparations. L'utilisation de toute autre pièce pourrait entraîner des dangers ou causer des dommages.

N'UTILISEZ PAS de solvants pour le nettoyage des pièces en plastique. Le plastique est susceptible d'être endommagé par divers types de solvants commerciaux et l'utilisation de ceux-ci pourrait entraîner des dommages. Utilisez un chiffon propre pour enlever la saleté, la poussière, l'huile, la graisse, etc.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne laissez pas le fluide hydraulique de frein, l'essence, les produits à base de pétrole, les huiles pénétrantes, etc. entrer en contact avec les pièces en plastique. Ils contiennent des produits chimiques qui peuvent endommager, affaiblir ou détruire le plastique.

N'UTILISEZ PAS abusivement les outils électriques. L'usage abusif peut endommager l'outil et la pièce de travail.

⚠ AVERTISSEMENT : NE TENTEZ PAS de modifier les outils ou de créer des accessoires. Ces altérations ou modifications constituent des utilisations abusives et pourraient entraîner des situations dangereuses pouvant provoquer des blessures graves. Cela annulera également la garantie.

Il a été constaté que les outils électriques font l'objet d'une usure accélérée et d'une éventuelle défaillance prématurée lorsqu'ils sont utilisés sur des bateaux et des voitures de sport en fibre de verre, des panneaux muraux, des reboucheurs ou du plâtre. Les copeaux et les produits de meulage de ces matériaux sont très abrasifs pour les pièces des outils électriques comme les roulements, les balais, les commutateurs, etc. Par conséquent, il n'est pas recommandé d'utiliser cet outil pour des travaux prolongés sur tout matériau en fibre de verre, panneau mural, reboucheur ou plâtre. Lors de toute utilisation sur ces matériaux, il est extrêmement important que l'outil soit nettoyé fréquemment en soufflant la poussière hors de l'outil avec un jet d'air.

⚠ AVERTISSEMENT : Portez toujours des lunettes de sécurité avec écrans latéraux pendant toutes les opérations de coupe. Il est essentiel que vous portiez également des lunettes de sécurité ou des lunettes de sécurité avec des écrans latéraux et un masque anti-poussière tout en soufflant la poussière hors de la scie circulaire avec un jet d'air. Le non-respect de ces mesures de sécurité peut entraîner des lésions oculaires ou pulmonaires permanentes.

LUBRIFICATION

Tous les roulements de cet outil sont lubrifiés avec une quantité de lubrifiant de grande qualité suffisante pour toute la durée de vie de l'appareil dans des conditions normales. Par conséquent, aucune lubrification supplémentaire n'est nécessaire.

REPLACEMENT DES BALAIS EN CARBONE DU MOTEUR

Les balais en carbone du moteur s'useront et il faudra les remplacer. Les intervalles de temps entre les remplacements varieront selon les heures d'utilisation. Il est recommandé de vérifier les balais après chaque 10 heures d'utilisation.

⚠ AVERTISSEMENT : Débranchez l'outil de la source d'alimentation avant de remplacer les balais.

1. Utilisez un tournevis croisé Philips (+) (1) et retirez le couvercle arrière du moteur (Fig. 18).
2. Retirez la plaque de serrage des balais (2) (Fig. 19).
3. Retirez le fil de raccordement du balai en carbone (3) de la borne de brosse (4) (Fig. 20).
4. Retirez le porte-balai en carbone (5) avec le balai en carbone du boîtier du moteur (6) (Fig.21).
5. Retirez le balai en carbone (6) du porte-brosse (5) (Fig. 22-23).
6. Inversez le processus ci-dessus pour insérer les balais en carbone du moteur de nouveau dans l'outil.




Fig. 18




Fig. 19




Fig. 20




Fig. 21




Fig. 22





Fig. 23

VUE ÉCLATÉE



LISTE DES PIÈCES

⚠ AVERTISSEMENT Lors de l'entretien, n'utilisez que des pièces de rechange d'origine. L'utilisation d'autres pièces peut créer un danger pour la sécurité ou endommager la scie.

Toute tentative de réparation ou de remplacement de pièces électriques sur cette scie peut créer un danger pour la sécurité à moins que les réparations ne soient effectuées par un technicien qualifié. Pour obtenir davantage de renseignements, veuillez appeler la ligne d'aide téléphonique sans frais, au 1 866 349-8665.

Veillez toujours effectuer vos commandes selon le NUMÉRO DE PIÈCE et non le numéro de clé.

N° DE CLÉ	N° DE PIÈCE	NOM DE LA PIÈCE/ QUANTITÉ	N° DE CLÉ	N° DE PIÈCE	NOM DE LA PIÈCE/ QUANTITÉ
1	1346-600-001	VIS TARAUDEUSE ST4,1X16-F /12	50	1346-600-050	LAME DE SCIE
2	1346-600-002	VIS TARAUDEUSE ST4,1X32-F /8	51	1346-600-051	BRIDE
3	1346-600-003	BOUTON DE VERROUILLAGE	52	1346-600-052	BOULON M8X20
4	1346-600-004	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE M5X45 /2	53	1346-600-053	COUVERCLE DE PROTECTION DE LAME
5	1346-600-005	PETITE RONDELLE Ø5 /2	54	1346-600-054	VIS TARAUDEUSE M4×12 /5
6	1346-600-006	RONDELLE À RESSORT Ø5 /2	55	1346-600-055	BOUTON DE VERROUILLAGE DU MANDRIN
7	1346-600-007	POIGNÉE	56	1346-600-056	RESSORT
8	1346-600-008	ROUE DE VERROUILLAGE	57	1346-600-057	ROULEMENT 6000 RS (8X22X7)
9	1346-600-009	BALAIS EN CARBONE /2	58	1346-600-058	BOÎTE DE VITESSES
10	1346-600-010	BALAIS /2	59	1346-600-059	BALAIS
11	1346-600-011	PORTE-BALAI /2	60	1346-600-060	GRAND ENGRENAGE
12	1346-600-012	DÉCLENCHÉUR	61	1346-600-061	AXE
13	1346-600-013	INTERRUPTEUR	62	1346-600-062	INDICATEUR DE BISEAU
14	1346-600-014	RESSORT	63	1346-600-063	BOULON M4X6
15	1346-600-015	LEVIER DE POUSSÉE	64	1346-600-064	BASE DE RESSORT
16	1346-600-016	BOÎTIER	65	1346-600-065	BOULON M6×22
17	1346-600-017	DOUILLE DE BALAI	66	1346-600-066	ARBRE DE VIRAGE
18	1346-600-018	ROULEMENT 607 RS (7X19X6)	67	1346-600-067	BOULON M6×12 /2
19	1346-600-019	ROTOR	68	1346-600-068	RONDELLE
20	1346-600-020	VIS TARAUDEUSE À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE ST4,1X65-F /2	69	1346-600-069	VIS TARAUDEUSE ST3,5X9-F

N° DE CLÉ	N° DE PIÈCE	NOM DE LA PIÈCE/ QUANTITÉ	N° DE CLÉ	N° DE PIÈCE	NOM DE LA PIÈCE/ QUANTITÉ
21	1346-600-021	PLAQUE ISOLANTE DE STATOR /2	70	1346-600-070	BOULON M6x6
22	1346-600-022	STATOR	71	1346-600-071	SUPPORT (AVANT)
23	1346-600-023	PLAQUE D'EXTRÉMITÉ ISOLANTE /2	72	1346-600-072	BOULON M6X20 /4
24	1346-600-024	PARE-VENT	73	1346-600-073	RONDELLE /4
25	1346-600-025	VENTILATEUR	74	1346-600-074	RONDELLE À RESSORT /4
26	1346-600-026	VIS TARAUDEUSE ST2,9X10-F /2	75	1346-600-075	SUPPORT (ARRIÈRE)
27	1346-600-027	CAPUCHON DE PORTE-BALAI /2	76	1346-600-076	RONDELLE /2
28	1346-600-028	PLAQUE DE PRESSION DE CORDON	77	1346-600-077	BOUTON DE VERROUILLAGE /2
29	1346-600-029	GARDE DE CORDON	78	1346-600-078	BOULON M5X12 /2
30	1346-600-030	GOUPILLE DE VERROUILLAGE DE PROFONDEUR	79	1346-600-079	RONDELLE /2
31	1346-600-031	RESSORT DE COUPLE	80	1346-600-080	RONDELLE ONDULÉE /2
32	1346-600-032	RESSORT DE COUPLE	81	1346-600-081	PETITE RONDELLE /2
33	1346-600-033	BOULON M5X20	82	1346-600-082	BOUTON DE RÉGLAGE /2
34	1346-600-034	PLAQUE DE POSITION FIXE	83	1346-600-083	PLAQUE DE BASE
35	1346-600-035	BOUTON DE VERROUILLAGE	84	1346-600-084	TUBE À POUSSIÈRE
36	1346-600-036	INDICATEUR	85	1346-600-085	COUVERCLE ARRIÈRE
37	1346-600-037	MESUREUR DE PROFONDEUR	86	1346-600-086	RESSORT DE LEVAGE
38	1346-600-038	BASE DE L'INDICATEUR	87	1346-600-087	MANCHON DE VERROUILLAGE D'AXE
39	1346-600-039	BOULON M6x33	88	1346-600-088	ADAPTATEUR DE TUBE À POUSSIÈRE
40	1346-600-040	BOULON M5X12	89	1346-600-089	GUIDE DE RAIL
41	1346-600-041	PLAQUE DE VERROUILLAGE	90	1346-600-090	BANDE DE FRICTION /2
42	1346-600-042	RESSORT DE PLAQUE DE VERROUILLAGE	91	1346-600-091	BARRE EN CAOUTCHOUC DE GUIDE DE RAIL
43	1346-600-043	VIS TARAUDEUSE ST4,1X12-F /4	92	1346-600-092	BANDE ANTIDÉRAPANTE /2
44	1346-600-044	PROTECTEUR DE LAME	93	1346-600-093	LEVIER DE VERROUILLAGE
45	1346-600-045	COUVERCLE D'ENGRENAGE	94	1346-600-094	BLOC DE VERROUILLAGE

N° DE CLÉ	N° DE PIÈCE	NOM DE LA PIÈCE/ QUANTITÉ	N° DE CLÉ	N° DE PIÈCE	NOM DE LA PIÈCE/ QUANTITÉ
46	1346-600-046	ROULEMENT À BILLES 6001-2RS (40X17X12)	95	1346-600-095	PLAQUE DE SERRAGE
47	1346-600-047	CIRCLIP POUR ARBRE 28	96	1346-600-096	COUSSINET DE PLAQUE DE SERRAGE
48	1346-600-048	VIS TARAUDEUSE M5×12 /2	97	1346-600-097	CORDON D'ALIMENTATION
49	1346-600-049	BASE DE LAME			

GARANTIE

TROUSSE DE SCIE SUR RAIL DE 6½ PO

Si cet outil Benchmark s'avère défectueux en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication dans les cinq ans suivant la date d'achat, retournez-le à n'importe quel magasin Home Hardware avec le reçu de vente original pour un échange. Garantie de trois ans pour la batterie et le chargeur. Cette garantie n'inclut pas les pièces non réutilisables, notamment les lames, les balais, les courroies et les ampoules.

Cette garantie couvre uniquement les défauts de matériau ou de fabrication. Elle ne couvre pas l'usure normale, les défaillances dues à un usage abusif ou à une mauvaise utilisation, ni les défauts causés par la négligence ou une manipulation accidentelle. La garantie ne s'applique pas si ce produit Benchmark est utilisé à des fins commerciales ou locatives.

TROUSSE DE SCIE SUR RAIL DE 6½ PO



Garantie limitée de 5 ans

BENCHMARKTM_{MC}

BENCHMARK TOOLS CANADA

ST. JACOBS, ONTARIO N0B 2N0

© 2021 Home Hardware Stores Limited

SERVICE À LA CLIENTÈLE/SOUTIEN TECHNIQUE

1-866-349-8665

1346-600

Fabriquée en Chine



* Cet article Benchmark^{MC} comporte une garantie LIMITÉE de cinq (5) ans contre les défauts de fabrication et de matériau(x). Voyez les guides d'utilisation pour des renseignements complets.



Intertek
3198705
CDJ160F

LIRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.

**CONSULTER LE MANUEL POUR TOUTS LES DÉTAILS.
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**



**PORTER UNE PROTECTION
OCULAIRE APPROUVÉE
PAR LA CSA**



**PORTER UNE
PROTECTION
AUDITIVE**



**PORTER UN
MASQUE DE
PROTECTION**