

Radley®

15 A / 120 V 60 Hz

Scie d'établi



*Guide
d'utilisation*

*Garantie
limitée
de 3 ans*



216045



LIRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT L'UTILISATION.
CONSERVER LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS POUR
RÉFÉRENCE FUTURE.
TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

| SCIE D'ÉTABLI DE 10 PO AVEC SUPPORT | |
|--|--------------------------------|
| Tension électrique | 120 V~ 60 Hz |
| Puissance absorbée | 15 A |
| Vitesse sans charge | 4800 tr/min |
| Dimension de la lame | 25,4 cm /10 po |
| Dimension de l'établi | 66 cm x 54,6 cm/26 po x 21½ po |
| Capacité de coupe maximale à 45° | 6,4 cm/2½ po |
| Capacité de coupe maximale à 90° | 7,6 cm/3 po |
| Plage de biseautage de la lame | 0 à 45° |
| Classe de protection | Double isolation |
| Poids | 19 kg/42 lb |

Besoin d'aide?

Nous appeler sur notre ligne d'assistance à la clientèle sans frais :
1 833 818-4111 du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h, heure normale de l'Est

- Questions techniques
- Pièces de rechange
- Pièces manquantes dans l'emballage

ACCESSOIRES

Clé

Lame

Guide longitudinal

Guide à onglets de 45°

Poussoir

Clé hexagonale

Support sur pied (non monté)

Il est recommandé d'acheter les accessoires chez Home Hardware.

Pour plus de détails, consulter l'emballage des accessoires. Le personnel du magasin peut offrir de l'aide et des conseils.

TABLE DES MATIÈRES

| | |
|--|-------|
| Spécifications du produit | 1 |
| Accessoires | 1 |
| Table des matières | 2 |
| Sécurité du produit/avertissements généraux de sécurité | 3-5 |
| Consignes de sécurité pour les scies d'établi | 6-9 |
| Avertissements relatifs aux protecteurs | 6 |
| Avertissements au sujet des procédures de découpage | 6-7 |
| Causes de rebond et avertissements correspondants | 8-9 |
| Avertissements au sujet des conditions de fonctionnement de la scie d'établi | 9 |
| Symboles | 10 |
| Connaître sa scie d'établi avec support | 11 |
| Mode d'emploi et assemblage | 18-23 |
| Montage du support sur pied | 18-19 |
| Montage de la scie d'établi sur le support sur pied | 19-20 |
| Assemblage de la scie d'établi | 20-21 |
| Poignée d'élévation et d'abaissement de la lame | 20 |
| Bouton d'inclinaison de la lame | 20 |
| Couteau diviseur | 20 |
| Protège-lame | 21 |
| Guide longitudinal | 21 |
| Jauge à onglets | 21 |
| Interrupteur marche/arrêt..... | 22 |
| Poussoir | 22 |
| Fonctionnement de base de la scie d'établi | 22 |
| Coupe transversale | 22 |
| Coupe d'onglet | 22 |
| Coupe en biseau | 22 |
| Coupe composée | 23 |
| Coupe en long | 23 |
| Conseils de coupe | 23 |
| Entretien | 24 |
| Dépannage | 25 |
| Garantie | 26 |

SÉCURITÉ DU PRODUIT

⚠ AVERTISSEMENT! Certaines poussières créées par le ponçage, le sciage, le concassage, le perçage et toute autre activité de construction mécanique contiennent des produits chimiques qui, dans l'État de la Californie, sont connus pour provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres dommages au système reproducteur. Voici quelques exemples de ces produits chimiques :

- Le plomb des peintures à base de plomb.
- La silice cristalline provenant des briques et du ciment et d'autres produits de maçonnerie.
- L'arsenic et le chrome provenant du bois chimiquement traité

Le risque encouru en raison de ces expositions varie selon la fréquence d'exécution de ce type de travail. Pour réduire l'exposition à ces produits chimiques, travailler dans un endroit bien ventilé avec l'équipement de sécurité approuvé, comme un masque antipoussière spécialement conçu pour filtrer les particules microscopiques.

⚠ AVERTISSEMENT! Cet article peut vous exposer à des produits chimiques, dont le plomb et le di(2-ethylhexyl)phtalate, qui, dans l'État de la Californie, sont connus pour provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres dommages au système reproducteur. Pour en savoir plus, consulter le site www.P65Warnings.ca.gov.

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX DE SÉCURITÉ RELATIVE AUX OUTILS ÉLECTRIQUES

⚠ AVERTISSEMENT! Lire tous les avertissements de sécurité, les directives, les illustrations et les spécifications fournis avec cet outil électrique. Le non-respect des avertissements et des directives peut entraîner une décharge électrique, un incendie ou des blessures graves.

Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour référence ultérieure.

Le terme « outil électrique » dans les avertissements fait référence à votre outil électrique branché sur le secteur (avec fil) ou à votre outil électrique à batterie (sans fil).

SÉCURITÉ RELATIVE À LA ZONE DE TRAVAIL

- a) Garder la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones encombrées et sombres sont propices aux accidents.
- b) Ne pas utiliser d'outils électriques dans une atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les vapeurs.
- c) Garder les enfants et toute autre personne à l'écart lors de l'utilisation d'un outil électrique. Les distractions peuvent causer une perte de contrôle.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

- a) Les fiches des outils électriques doivent correspondre à la prise. Ne jamais modifier la fiche de quelque manière que ce soit. N'utiliser aucun adaptateur de fiche avec les outils électriques dotés d'une mise à la terre. L'emploi de fiches non modifiées et de prises correspondantes permet de réduire le risque de décharges électriques.
- b) Éviter le contact corporel avec les surfaces mises à la terre ou à la masse comme les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs. Il y a un risque accru d'électrocution si votre corps est mis à la terre ou à la masse.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CETTE SCIE D'ÉTABLI

- c) Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à des conditions humides. L'infiltration d'eau dans un outil électrique accroît le risque de décharge électrique.
- d) Ne pas utiliser le cordon de manière abusive. Ne jamais utiliser le cordon pour transporter, déplacer ou débrancher un outil électrique. Garder le cordon à l'écart de la chaleur, de l'huile, des arêtes vives et des pièces mobiles. Un cordon endommagé ou emmêlé accroît le risque de décharges électriques.
- e) Lors de l'utilisation d'un outil électrique à l'extérieur, utiliser une rallonge conçue pour un usage à l'extérieur. L'utilisation d'une rallonge convenant à un usage à l'extérieur diminue le risque de décharge électrique.
- f) Si l'utilisation d'un outil électrique dans un endroit humide est inévitable, utiliser une alimentation dotée d'un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT). L'emploi d'un DDR diminue le risque de décharge électrique.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

- a) Demeurer alerte, porter une attention particulière à ce que vous faites et faire preuve de bon sens lors de l'utilisation d'un outil électrique. Ne pas utiliser d'outil électrique en cas de fatigue ou de facultés affaiblies par la drogue, l'alcool ou des médicaments. Lorsqu'un outil électrique est utilisé, un moment d'inattention peut entraîner une blessure grave.
- b) Utiliser un équipement de protection individuelle. Toujours porter des lunettes de protection. De l'équipement de protection, comme un masque antipoussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque de chantier ou une protection auditive, lorsqu'utilisé de façon appropriée en fonction des conditions environnantes, réduit les risques de blessures corporelles.
- c) Prévenir les démarrages accidentels. S'assurer que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de raccorder l'appareil à une source d'alimentation ou à un bloc-batterie, avant de le saisir et avant de le transporter. Le transport d'outils électriques avec un doigt sur l'interrupteur ou la mise sous tension d'outils électriques dont l'interrupteur est en marche peut provoquer des accidents.
- d) Retirer toute clé de réglage ou autre clé avant de mettre l'outil électrique sous tension. Une clé de réglage laissée attachée à une pièce rotative de l'outil électrique peut entraîner des blessures.
- e) Ne pas s'étirer si le travail est hors de portée. Garder les pieds bien ancrés et conserver son équilibre en tout temps. L'utilisateur possède ainsi un meilleur contrôle de l'outil électrique dans des situations imprévues.
- f) S'habiller convenablement. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Tenir ses cheveux et ses vêtements à l'écart des pièces en mouvement. Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent se coincer dans les pièces en mouvement.
- g) Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement à des équipements de collecte et d'évacuation de poussière, s'assurer que ceux-ci sont branchés et utilisés correctement. L'utilisation d'un dispositif pour ramasser la poussière peut réduire les risques liés à celle-ci.
- h) Ne pas laisser la familiarité acquise lors de l'utilisation fréquente d'outils faire relâcher sa vigilance et ignorer les principes de sécurité des outils. Une action imprudente peut provoquer des blessures graves en une fraction de seconde.

CONSERVER LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

UTILISATION ET ENTRETIEN DE L'OUTIL ÉLECTRIQUE

- a) Ne pas forcer l'outil électrique. Utiliser l'outil électrique approprié selon la tâche à effectuer. L'outil électrique approprié accomplira la tâche d'une manière plus efficace et plus sécuritaire lorsqu'il est utilisé à la vitesse pour laquelle il a été conçu.
- b) Ne pas utiliser l'outil électrique si l'interrupteur ne permet pas d'allumer ou d'éteindre l'appareil. Tout outil électrique ne pouvant être contrôlé à l'aide de l'interrupteur représente un danger et doit être réparé.
- c) Débrancher la fiche de la prise électrique ou retirer le bloc-batterie (s'il est amovible) avant d'effectuer tout réglage, changement d'accessoire ou rangement de l'outil électrique. Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrer accidentellement l'outil électrique.
- d) Ranger les outils électriques non utilisés hors de la portée des enfants et ne permettre à aucune personne ne connaissant pas l'outil électrique ou les présentes instructions de l'utiliser. Les outils électriques représentent un danger lorsqu'ils se trouvent entre les mains d'utilisateurs non formés.
- e) Entretenir les outils électriques et les accessoires. Se montrer attentif à tout défaut d'alignement ou blocage des pièces en mouvement, à tout bris de pièce et à tout autre problème pouvant affecter le bon fonctionnement de l'outil électrique. S'il est endommagé, faire réparer l'outil électrique avant de l'utiliser. Plusieurs accidents sont causés par des outils électriques mal entretenus.
- f) Garder les outils de coupe aiguisés et propres. Les outils de coupe correctement entretenus avec arêtes de coupe très tranchantes sont moins susceptibles au gauchissement et sont plus faciles à manipuler.
- g) Utiliser l'outil électrique, les accessoires et les embouts, etc. conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et de la nature du travail à accomplir. L'utilisation de l'outil électrique pour des opérations autres que celles pour lesquelles il est conçu pourrait entraîner une situation dangereuse.
- h) Garder les poignées et les surfaces de saisie sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse. Des poignées et des surfaces de saisie glissantes ne permettent pas la manipulation sécuritaire et le contrôle de l'outil lors de situations imprévues.

ENTRETIEN

- a) Faire réparer l'outil électrique par un réparateur qualifié en n'utilisant que des pièces de remplacement identiques. De cette manière, l'outil électrique demeure sécuritaire.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CETTE SCIE D'ÉTABLI

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LES SCIES D'ÉTABLI

AVERTISSEMENTS RELATIFS AUX PROTECTEURS

- a) Maintenir les protecteurs en place. Les protecteurs doivent être en bon état de fonctionnement et être correctement montés. Un protecteur qui est desserré ou endommagé ou qui ne fonctionne pas correctement doit être réparé ou remplacé.
- b) Toujours utiliser un protège-lame, un couteau diviseur et un dispositif anti-rebond pour chaque opération de coupe traversante. Pour les opérations de coupe traversante où la lame de scie coupe entièrement l'épaisseur de la pièce à usiner, le protecteur et les autres dispositifs de sécurité contribuent à réduire le risque de blessure.
- c) Remettre immédiatement en place le système de protection après avoir effectué une opération (comme un refeuillement) qui nécessite le retrait du protecteur, du couteau diviseur ou du dispositif anti-rebond. Le protecteur, le couteau diviseur et le dispositif anti-rebond contribuent à réduire le risque de blessure.
- d) S'assurer que la lame de scie n'est pas en contact avec le protecteur, le couteau diviseur ou la pièce à usiner avant de mettre l'interrupteur en marche. Le contact accidentel de ces objets avec la lame de scie représente un danger.
- e) Régler le couteau diviseur comme décrit dans ce guide d'utilisation. Un espacement, un positionnement et un réglage incorrects peuvent empêcher le couteau diviseur de réduire la probabilité de rebond.
- f) Pour que le couteau diviseur et le dispositif anti-rebond puissent fonctionner, ils doivent être engagés dans la pièce à usiner. Le couteau diviseur et le dispositif anti-rebond sont inefficaces lorsqu'ils ne peuvent pas s'engager dans une pièce à usiner trop courte. Dans ces conditions, ils ne peuvent pas empêcher un rebond.
- g) Utiliser la lame de scie appropriée pour le couteau diviseur. Pour que le couteau diviseur fonctionne correctement, le diamètre de la lame de scie doit être adapté au couteau diviseur, le corps de la lame de scie doit être plus mince que le couteau diviseur, et la largeur de coupe de la lame de scie doit être supérieure à l'épaisseur du couteau diviseur.

AVERTISSEMENTS AU SUJET DES PROCÉDURES DE DÉCOUPAGE

- a) **DANGER:** Ne jamais placer les doigts ni les mains en droite ligne avec la lame de scie ou à sa proximité. Un moment d'inattention ou un glissement pourrait provoquer un déplacement de la main vers la lame de scie et entraîner des blessures graves.
- b) N'introduire la pièce à usiner dans la lame de scie que dans le sens inverse de la rotation. Si la pièce à usiner est alimentée dans le même sens que la rotation de la lame de scie au-dessus de la table, la pièce à usiner et la main risquent d'être projetées dans la lame.

CONSERVER LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

- c) Ne jamais utiliser le guide à onglets pour faire avancer la pièce à usiner lors de la coupe en long et ne pas utiliser le guide longitudinal comme butée réglable lors d'une coupe transversale avec le guide à onglets. Le guidage simultané de la pièce à usiner avec le guide à onglets et le guide longitudinal augmente la probabilité de blocage de la lame de scie et de rebond.
- d) Lors d'une coupe en long, toujours appliquer la force d'alimentation de la pièce à usiner entre le guide et la lame de scie. Utiliser un poussoir lorsque la distance entre le guide et la lame de scie est inférieure à 150 mm/6 po et utiliser un bloc poussoir lorsque cette distance est inférieure à 50 mm/2 po. Des dispositifs d'aide au travail permettent de garder la main à une distance sûre de la lame de scie.
- e) Utiliser uniquement le poussoir fourni par le fabricant ou conçu conformément aux instructions. Ce poussoir garde la main à une distance suffisante de la lame de scie.
- f) Ne jamais utiliser un poussoir endommagé ou coupé. Un poussoir endommagé peut se briser, et la main peut glisser dans la lame de la scie.
- g) N'effectuer aucune opération « à main levée ». Toujours utiliser le guide à onglets ou longitudinal pour positionner et guider la pièce à usiner. Par « main levée », on entend l'utilisation des mains pour soutenir ou guider la pièce à usiner au lieu d'un guide à onglets ou longitudinal. Le sciage à main levée cause des défauts d'alignement, des blocages et des rebonds.
- h) Ne jamais passer la main autour ou au-dessus d'une lame de scie en rotation. Le fait d'atteindre une pièce à usiner peut entraîner un contact accidentel avec la lame de scie en mouvement.
- i) Fournir un support d'appoint à l'arrière ou sur les côtés de l'établi de sciage pour les pièces à usiner longues ou larges afin de les maintenir à niveau. Une pièce à usiner longue ou large a tendance à pivoter sur le bord de la table, ce qui entraîne une perte de contrôle ou encore un blocage ou un rebond de la lame de scie.
- j) Introduire la pièce à usiner à un rythme régulier. Ne pas plier ni tordre la pièce à usiner. Si un blocage se produit, éteindre immédiatement l'outil, le débrancher, puis dégager l'obstruction. Le blocage de la lame de scie par la pièce à usiner peut provoquer un rebond ou un calage du moteur.
- k) Ne pas retirer de morceaux de matériau coupé lorsque la scie fonctionne. Le matériau peut rester coincé entre le guide à onglets ou l'intérieur du protège-lame et la lame de scie, tirant les doigts dans la lame elle-même. Éteindre la scie et attendre que la lame de scie s'arrête avant d'enlever le matériau.
- l) Utiliser un guide à onglets d'appoint en contact avec le plateau de l'établi pour couper en long des pièces à usiner d'une épaisseur inférieure à 2 mm / 1/16 po. Une pièce à usiner fine peut se coincer sous le guide longitudinal et effectuer un rebond.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CETTE SCIE D'ÉTABLI

CAUSES DE REBOND ET AVERTISSEMENTS CORRESPONDANTS

Le rebond est une réaction soudaine de la pièce à usiner à cause d'une lame de scie pincée ou bloquée ou d'un alignement de coupe incorrect de la pièce à usiner par rapport à la lame de scie, ou encore lorsqu'une partie de la pièce à usiner se coince entre la lame de scie et le guide à onglets ou tout autre objet immobile. Le plus souvent, lors du rebond, la pièce à usiner est soulevée de la table par la partie arrière de la lame de scie et est propulsée vers l'utilisateur. L'effet de rebond est le résultat d'une mauvaise utilisation de la scie ou de conditions de fonctionnement inappropriées. Il peut être évité en prenant les précautions ci-dessous :

- a) Ne jamais se tenir directement en droite ligne avec la lame de scie. Placer toujours son corps du même côté de la lame de scie que le guide à onglets. Le rebond peut propulser la pièce à grande vitesse vers toute personne se tenant devant la lame de scie et en droite ligne avec elle.
- b) Ne jamais tendre la main au-dessus ou à l'arrière de la lame de scie pour tirer ou soutenir la pièce. Un contact accidentel avec la lame de scie peut se produire ou un rebond peut entraîner les doigts dans la lame de scie.
- c) Ne jamais tenir et pousser la pièce contre la lame de scie rotative. En poussant la pièce à découper contre la lame de scie, on suscite un blocage et un rebond.
- d) Aligner le guide à onglets pour qu'il soit parallèle à la lame de scie. Un guide à onglets mal aligné va pincer la pièce contre la lame de scie et créer un rebond.
- e) Utiliser un guide de pression pour guider la pièce contre l'établi et le guide pendant des coupes non traversantes comme des feuillures. Un guide de pression permet de contrôler la pièce en cas de rebond.
- f) Faire preuve d'une grande prudence pendant la découpe d'une partie non visible de pièces assemblées. La lame saillante pourrait couper un objet provoquant un rebond.
- g) Soutenir adéquatement les panneaux de grande taille afin de réduire au minimum les risques de pincement de la lame et de rebond. Les panneaux de grande taille ont tendance à s'affaisser sous l'effet de leur propre poids. Un support doit être placé sous chaque partie du panneau qui surplombe le plateau de l'établi.
- h) Faire preuve d'une grande prudence pendant la découpe d'une pièce tordue, nouée, déformée ou qui n'a pas de bord droit permettant de la guider avec un guide longitudinal ou le long du guide à onglets. Une pièce déformée, nouée ou tordue est instable et entraîne des défauts d'alignement du trait de scie avec la lame de scie, ainsi que des blocages et des rebonds.
- i) Ne jamais couper plus d'une pièce, peu importe que ces pièces soient empilées verticalement ou horizontalement. La lame de la scie pourrait entamer un ou plusieurs morceaux et provoquer un rebond.
- j) Pour redémarrer une scie dont la lame se trouve déjà dans la pièce à couper, centrer la lame dans le trait de scie et s'assurer qu'aucune dent n'est engagée dans le matériau. Si la lame de la scie se bloque, elle peut soulever la pièce et provoquer un rebond lorsque la scie est redémarrée.

CONSERVER LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

- k) Garder les lames de scie propres, aiguisées et bien fixées. Ne jamais utiliser de lames de scie déformées ou dont les dents sont fissurées ou cassées. Des lames de scie bien aiguisées et correctement fixées réduisent au minimum les risques de blocage, de calage et de rebond.

AVERTISSEMENTS AU SUJET DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE LA SCIE D'ÉTABLI

- a) Éteindre la scie d'établi et débrancher le cordon d'alimentation avant de retirer la plaquette de table, de changer la lame de scie, d'effectuer des réglages sur le coupeau diviseur, le dispositif anti-rebond ou le protège-lame, ou de laisser la machine sans surveillance. Ces mesures de précaution permettront d'éviter des accidents.
- b) Ne jamais laisser la scie d'établi en marche sans surveillance. Éteindre l'outil et attendre son arrêt complet avant de la laisser sans surveillance. Une scie qui tourne sans surveillance est un danger incontrôlable.
- c) Placer la scie d'établi dans un endroit bien éclairé et plat où l'utilisateur pourra garder les pieds bien ancrés et un bon équilibre. Elle doit être installée dans une zone qui offre suffisamment de place pour accommoder facilement les pièces en fonction de leurs dimensions. Des espaces sombres et exigus et des planchers inégaux et glissants sont propices aux accidents.
- d) Nettoyer et enlever fréquemment la sciure de bois sous l'établi de la scie et le dispositif de collecte de poussière. La sciure accumulée est combustible et peut s'enflammer d'elle-même.
- e) La scie d'établi doit être immobilisée. Une scie d'établi mal immobilisée peut se déplacer ou se renverser.
- f) Retirer les outils, les morceaux de bois, etc. de l'établi avant de mettre la scie en marche. Une distraction ou un blocage potentiel peut être dangereux.
- g) Toujours utiliser des lames dont la taille et la forme du trou (en losange ou rond) correspondent à l'alésage de l'arbre. Les lames qui ne correspondent pas au matériel de montage de la scie s'éloigneront du centre, entraînant une perte de contrôle.
- h) Ne jamais fixer la lame de scie avec des brides, des rondelles, des boulons, des écrous ou d'autres fixations qui sont endommagés ou inadéquats. Ces fixations ont été spécialement conçues pour assurer un fonctionnement sûr et une performance optimale de votre scie.
- i) Ne jamais se tenir sur la scie d'établi ni l'utiliser comme tabouret-escabeau. De graves blessures peuvent survenir si l'outil bascule ou lors d'un contact avec l'outil de coupe.
- j) S'assurer que la lame de scie est installée de façon à tourner dans le bon sens. Ne pas utiliser de meule, ni de brosse métallique, ni de meule abrasive sur une scie d'établi. Une installation incorrecte de la lame de scie ou l'utilisation d'accessoires non recommandés peut causer des blessures graves.








LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CETTE SCIE D'ÉTABLI

IMPORTANT




Lire attentivement ces instructions avant de procéder au montage et à l'utilisation.








SYMBOLES







Le tableau suivant illustre et décrit les symboles de sécurité qui pourraient être affichés sur ce produit. Lire, comprendre et suivre toutes les instructions sur l'appareil avant de procéder à son assemblage et à son utilisation.



| | | | |
|---|--|---|--|
|  | <p>LIRE LE(S) MANUEL(S) DE L'UTILISATEUR – Lire, comprendre et suivre toutes les instructions dans le manuel de l'utilisateur avant de procéder à l'assemblage du produit et son utilisation.</p> |  | <p>Double isolation</p> |
|  | <p>ALERTE DE SÉCURITÉ – Indique une précaution à prendre, un avertissement ou un danger.</p> |  | <p>DÉGAGEMENT – Porter des gants de protection.</p> |
|  | <p>Porter un masque antipoussière</p> |  | <p>Éteindre l'appareil! Retirer la fiche du secteur avant de procéder à un réglage ou à un nettoyage, ou si le cordon est emmêlé ou endommagé.</p> |
|  | <p>PROTECTION DES YEUX ET DES OREILLES – Toujours porter des lunettes de protection ou des lunettes de sécurité avec des écrans latéraux et, si nécessaire, un écran facial intégral ainsi qu'une protection auditive complète lors de l'utilisation de cet appareil.</p> | | |





CONNAÎTRE SA SCIE D'ÉTABLI AVEC SUPPORT

























MODE D'EMPLOI



REMARQUE : Lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'outil.

DÉBALLAGE

⚠ AVERTISSEMENT : Pour éviter des blessures dues à un démarrage inattendu ou à une décharge électrique pendant le déballage ou l'assemblage, ne pas brancher l'appareil. Ce cordon doit rester débranché pendant toute intervention sur la scie d'établi elle-même. Séparer toutes les pièces des matériaux d'emballage. Avant de jeter tout matériau d'emballage, vérifier chacune des pièces à l'aide de l'illustration et de la liste des pièces détachées pour s'assurer que tous les articles sont présents. Si des pièces manquent, ne pas essayer d'assembler la scie d'établi, ne pas brancher le cordon d'alimentation et ne pas mettre l'interrupteur en position de marche jusqu'à ce que les pièces manquantes soient obtenues et installées correctement.

ASSEMBLAGE

1. MONTAGE DU SUPPORT SUR PIED

A : Identifier les pièces (voir les fig. A1 à A4)

| | | |
|----|---|--|
| A1 | Petit boulon x 24 Rondelle à ressort x 24 Rondelle x 24 Écrou x 24 | Pour l'assemblage du support sur pied. |
| A2 | Pied ① x 4 | Avec 2 petits trous au centre et 4 petits trous à une extrémité, aucun trou à l'autre extrémité. |
| | Courte tôle pour le cadre supérieur ② x 2 | Avec 4 petits trous aux deux extrémités (2 à chaque extrémité). |
| | Longue tôle pour le cadre supérieur ③ x 2 | Avec 4 petits trous aux deux extrémités (2 à chaque extrémité) et 2 grands trous aux deux extrémités (1 à chaque extrémité) sur le côté plié de la tôle. |
| A3 | Courte tôle pour le cadre inférieur ④ x 2 | Avec 2 petits trous aux deux extrémités (1 à chaque extrémité). |
| | Longue tôle pour le cadre inférieur ⑤ x 2 | Avec 2 petits trous aux deux extrémités (1 à chaque extrémité). |

B : ASSEMBLAGE DU SUPPORT SUR PIED

– PARTIE 1 (cadre inférieur) (voir les fig. B1 à B4)

1) Prendre les tôles suivantes. Placer et combiner les 3 tôles sélectionnées, comme illustré à la fig. B1.

1 x pied ①

1 x tôle ④

1 x tôle ⑤

2) Assemblez-les en insérant le petit boulon fourni depuis l'extérieur du pied ①, puis en insérant la rondelle à ressort, la rondelle et l'écrou fournis dans l'extrémité du boulon depuis l'intérieur de la feuille ④/⑤ (voir la fig. B2).

REMARQUE : Ne pas serrer complètement les boulons pour le moment, mais les serrer simplement avec les doigts.

3) Fixer et assembler 2 autres pieds ① aux tôles ④ et ⑤ comme illustré à la fig. B3. Serrer les boulons avec les doigts.

4) Fixer et assembler le pied, la tôle ④ et la tôle ⑤ restants pour monter le cadre inférieur, comme illustré à la fig. B4. Serrer les boulons avec les doigts.

– PARTIE 2 (cadre supérieur) (voir les fig. B5 à B7)

1) Fixer et assembler 1 tôle ② de chaque côté de la tôle ④. Serrer les boulons avec les doigts.

2) Fixer et assembler 1 tôle ③ de chaque côté de la tôle ⑤. Serrer les boulons avec les doigts.

3) Tout le cadre est maintenant monté. Verrouiller tous les petits boulons à l'aide d'une clé.

– PARTIE 3 (voir la fig. B8)

Fixer chacun des 4 coussinets sous chaque pied.

⚠ AVERTISSEMENT! Fixer les 4 coussinets avant de poser les pieds sur le sol.

2. MONTAGE DE LA SCIE D'ÉTABLI SUR LE SUPPORT SUR PIED

A. Identifier et prendre les pièces ci-dessous (voir la fig. C1)

| | | |
|----|---|--|
| C1 | Grand boulon x 4 Rondelle x 4 Écrou x 4 | Pour monter tout le support sur pied à la base de la scie. |
|----|---|--|

B. Assembler le support sur pied à la base de la scie (voir les fig. C2 à C6)

1) Retourner le support sur pied et la base de la scie d'établi, puis placer le support sur la base renversée.

REMARQUE : Le cadre supérieur du pied et la base de la scie d'établi sont des rectangles et doivent être alignés exactement l'un à l'autre. Aligner la tôle ③ sur la longueur de la base de la scie et aligner la tôle ② avec la largeur de la même base.

2) Aligner et faire correspondre les 4 trous de fixation de la feuille ③ avec les trous du bas de la base de la scie.

- 3) Insérer le gros boulon dans les trous de montage alignés comme illustré sur la figure C4, puis insérer la rondelle et l'écrou fournis dans l'extrémité du boulon. Serrer l'écrou à l'aide d'une clé dans le sens horaire.
- 4) Répéter l'étape 3 pour monter les 4 boulons. S'assurer que la base de la scie d'établi est bien verrouillée au support sur pied. Retourner prudemment la scie d'établi.

3. ASSEMBLAGE DE LA SCIE D'ÉTABLI

A. POIGNÉE D'ÉLEVATION ET D'ABAISSEMENT DE LA LAME (VOIR LES FIG. D1 ET D2)

La poignée d'élévation et d'abaissement de la lame est utilisée pour élever et abaisser la lame de scie.

- 1) Monter la poignée d'élévation et d'abaissement de la lame sur la roulette d'élévation de la lame, si nécessaire. Pour ce faire, il faut visser la poignée dans l'écrou placé à l'intérieur du trou de la roulette.
- 2) Faire tourner la poignée d'élévation et d'abaissement de la lame dans le sens horaire pour abaisser la lame et dans le sens antihoraire pour l'élever.

B. BOUTON D'INCLINAISON DE LA LAME (VOIR LA FIG. E)

Le bouton d'inclinaison de la lame est utilisé pour incliner la lame de scie afin de modifier l'angle de coupe. Elle sert à la coupe en biseau. Le bouton d'inclinaison de la lame verrouille le mécanisme de biseautage dans la position souhaitée.

- 1) Pour régler l'angle de coupe en biseau, desserrer le bouton d'inclinaison de la lame en le tournant dans le sens antihoraire. Faire glisser le bouton vers la gauche ou vers la droite jusqu'à la position correcte, selon le cas. Serrer le bouton en le tournant dans le sens horaire pour le verrouiller.

C. COUTEAU DIVISEUR

Le couteau diviseur sépare les deux morceaux de bois qui résultent après que la pièce a été poussée à travers la lame de scie. Le couteau diviseur prévient le blocage et le rebond. Le couteau diviseur a deux positions : la position de rangement et la position de fonctionnement. Le couteau diviseur est en position de rangement lorsqu'il est retiré de l'emballage (voir la fig. F1).

a. Pour placer le couteau diviseur en position de travail :

- 1) Desserrer la vis et la retirer de la plaque passe-lame à l'aide d'un tournevis (non fourni). Retirer la plaque passe-lame (voir la fig. F2).
- 2) Élever la lame jusqu'à la position la plus haute en tournant la roulette d'élévation de la lame dans le sens antihoraire (voir la fig. D2).
- 3) Desserrer le bouton d'inclinaison de la lame en le tournant dans le sens antihoraire. Le faire glisser vers la gauche jusqu'au bout pour régler le biseau à 0°. Serrer le bouton. S'assurer que le biseau est verrouillé en place (voir la fig. D3).
- 4) La lame et le couteau diviseur sont maintenant relevés (voir la fig. D2).

REMARQUE : S'assurer que le couteau diviseur est bien verrouillé.

b. Pour régler la hauteur du couteau diviseur

- 1) Desserrer l'écrou (a) à l'aide d'une clé (non fournie) dans le sens antihoraire (voir la fig. F5).
- 2) Déplacer le couteau diviseur vers le haut ou le bas, suivant les besoins (voir la fig. F6).
- 3) Serrer l'écrou (a) pour verrouiller le couteau diviseur.

⚠ AVERTISSEMENT : Avant toute utilisation, le couteau diviseur doit être ajusté vers le haut à sa position la plus haute.

D. PROTÈGE-LAME (VOIR LES FIG. G1 À G3)

⚠ Avertissement : Ne jamais utiliser la scie d'établi sans protège-lame.

Toujours utiliser le protège-lame à chaque opération de coupe. Le système de protège-lame est conçu pour réduire l'intensité d'un rebond et tenir les mains à distance de la lame en rotation. Pour installer le protège-lame :

- 1) Appuyer sur le bouton de verrouillage (b) des deux côtés à l'extrémité du protège-lame.
- 2) Faire glisser le protège-lame dans le couteau diviseur en positionnant la tige (c) à l'extrémité du protège-lame dans la rainure (d) sur le dessus du couteau diviseur.
- 3) Relâcher le bouton de verrouillage (b). Faire glisser le protecteur d'avant en arrière pour faire en sorte que le protège-lame est bien verrouillé en place. Pour retirer le protège-lame, appuyer sur le bouton de verrouillage (b) et soulever le protège-lame au-dessus du couteau diviseur.

E. GUIDE LONGITUDINAL (VOIR LES FIG. H1 À H5)

- 1) Insérer la poignée de verrouillage dans le trou de la partie avant du guide longitudinal, comme illustré à la fig. H1. Serrer la poignée en la tournant dans le sens horaire.
- 2) Placez le guide longitudinal sur l'établi. Poser d'abord la plaque de verrouillage arrière pour la faire adhérer au bord de l'établi (voir la fig. H2).
- 3) Poser la partie avant du guide longitudinal sur l'établi. Appuyer sur la poignée de verrouillage pour fixer le guide longitudinal à l'établi (voir les fig. H3 et H4).
- 4) Tirer la poignée de verrouillage vers le haut. Il est maintenant possible de libérer le guide longitudinal et de le déplacer vers la gauche ou la droite, selon les besoins.
- 5) Le guide longitudinal a été réglé à l'usine de façon à former un angle de 90° par rapport à la face avant de l'établi. S'il ne forme pas un angle de 90° avec l'établi, desserrer les deux boulons (e) situés sur la partie supérieure avant du guide longitudinal à l'aide d'une clé (non fournie) et régler l'angle du guide longitudinal de manière à ce qu'il forme un angle de 90° (voir la fig. H5).

F. JAUGE À ONGLETS

La jauge à onglets est utilisée pour faire des coupes transversales et des coupes d'onglet. Toujours s'assurer que le bouton de verrouillage est bien fixé avant de procéder à une coupe.

a. Montage de la jauge à onglets

- 1) Glisser la jauge à onglets dans la rainure de l'établi comme illustré à la fig. I1. L'une ou l'autre rainure peut être utilisée pour fixer la jauge, selon les besoins.
- 2) Serrer le bouton de verrouillage de la jauge à onglets en le tournant dans le sens horaire pour la verrouiller à l'endroit voulu (voir la fig. I2).

b. Réglage de l'angle de la jauge à onglets (voir les fig. I3 à I5)

- 1) Desserrer la poignée de réglage de la jauge à onglets en la tournant dans le sens antihoraire. Ensuite, faire pivoter la jauge à onglets de manière à ce que la poignée pointe vers le guide à onglets à l'angle requis, comme illustré à la fig. I5. Serrer la poignée de réglage de la jauge à onglets en la tournant dans le sens horaire pour la verrouiller.

REMARQUE : La jauge à onglets peut être réglée à 5 angles à gauche et 5 autres à droite.

FONCTIONNEMENT

1. INTERRUPTEUR MARCHÉ/ARRÊT (VOIR LA FIG. J)

⚠ AVERTISSEMENT! Avant de mettre l'interrupteur en position de marche, s'assurer que le protège-lame est correctement installé et qu'il fonctionne normalement.

Pour démarrer la scie d'établi, appuyer sur le bouton marche/arrêt et mettre le curseur sur « I ». Pour arrêter la scie d'établi, appuyer sur le bouton marche/arrêt et mettre le curseur sur « O ».

2. POUSSOIR (VOIR LA FIG. K)

Le pousoir est conçu pour tenir les mains à une distance sûre de la lame de scie. Il est utilisé pour faire passer la pièce à travers la scie lors de coupes étroites en long. Utiliser le pousoir pour les coupes en long d'une largeur inférieure à 150 mm/6 po ou supérieure à 50 mm/2 po.

3. FONCTIONNEMENT DE BASE DE LA SCIE D'ÉTABLI

- Lors d'une coupe transversale, d'onglet, en biseau ou composée, ou d'une feuillure à l'extrémité d'une pièce étroite, utiliser la jauge à onglets.
- Ne jamais faire ces coupes à main levée (c'est-à-dire sans utiliser la jauge à onglets ou d'autres dispositifs), car la lame pourrait se bloquer, ce qui provoquerait un rebond ou amènerait la main ou les doigts à entrer en contact avec la lame.
- Toujours verrouiller l'angle de la jauge à onglets lorsqu'elle est utilisée.
- Retirer le guide longitudinal de la table, sauf pour les coupes en long.
- S'assurer que le protège-lame est installé pour toutes les opérations de sciage (la lame coupe à travers toute l'épaisseur du bois). Remettre le protège-lame en place immédiatement après avoir terminé les coupes de rainure, de moulure ou de feuillure.
- La lame doit surplomber le haut de la pièce d'environ 3 mm / 1/8 po.
- Utiliser le pousoir pour chaque coupe étroite.

4. COUPE TRANSVERSALE (VOIR LA FIG. L1)

La coupe transversale consiste à couper le bois dans le sens du fil à 90° (d'équerre) avec le bord et le côté plat du bois.

- Régler la jauge à onglets à 90°.
- Régler l'échelle de biseau à 0° en utilisant le bouton d'inclinaison de la lame. Avant d'utiliser la scie d'établi, s'assurer que la jauge à onglets et le bouton d'inclinaison de la lame sont verrouillés.

5. COUPE D'ONGLET (VOIR LA FIG. L2)

La coupe d'onglet consiste à couper le bois à un angle autre que 90°.

- Régler la jauge à onglets à l'angle autre que 90° souhaité.
- Régler l'échelle de biseau à 0° en utilisant le bouton d'inclinaison de la lame. Avant d'utiliser la scie d'établi, s'assurer que la jauge à onglets et le bouton d'inclinaison de la lame sont verrouillés.

6. COUPE EN BISEAU (VOIR LA FIG. L3)

La coupe en biseau est identique à la coupe transversale, sauf que la lame est réglée à un angle autre que 90°.

- Régler la jauge à onglets à 90°.
- Régler l'échelle de biseau à l'angle autre que 0° souhaité à l'aide du bouton d'inclinaison de la lame. Avant d'utiliser la scie d'établi, s'assurer que la jauge à onglets et le bouton d'inclinaison de la lame sont verrouillés.

7. COUPE COMPOSÉE (VOIR LA FIG. L4)

La coupe composée combine la coupe d'onglet et la coupe en biseau. La coupe est effectuée à un angle autre que 90° par rapport au bord et au côté plat du bois.

- 1) Régler la jauge à onglets à l'angle autre que 90° souhaité.
- 2) Régler l'échelle de biseau à l'angle autre que 0° souhaité à l'aide du bouton d'inclinaison de la lame. Avant d'utiliser la scie d'établi, s'assurer que la jauge à onglets et le bouton d'inclinaison de la lame sont verrouillés.

8. COUPE EN LONG (VOIR LA FIG. L5)

La coupe en long consiste à couper un morceau de bois dans le sens du grain. Cette coupe se fait à l'aide du guide longitudinal. Placer le guide à la largeur souhaitée de la coupe et le verrouiller en place. Avant de commencer la coupe en long, s'assurer que :

- 1) le guide longitudinal est parallèle à la lame de scie;
- 2) le couteau diviseur est correctement aligné avec la lame de scie. Toujours faire reposer la pièce sur un support pendant la coupe en long de longues planches ou de grands panneaux. Tenir le matériau à couper contre le guide longitudinal et le faire passer à travers la lame en exerçant une pression légère et constante. N'appliquer la pression d'alimentation sur la pièce qu'entre la lame et le guide longitudinal afin d'éviter que la pièce ne se coince contre la lame et ne fasse un rebond.

Pour la coupe en long de planches plus étroites que 150 mm/6 po, utiliser un poussoir pour faire avancer la pièce jusqu'à ce qu'elle soit hors de l'établi. Pour la coupe en biseau de matériaux d'une largeur égale ou inférieure à 150 mm/6 po, utiliser uniquement le guide longitudinal du côté droit de la lame.

9. CONSEILS DE COUPE

- a. Veiller à ce que le trait de scie soit fait sur le côté à jeter de la ligne de mesure.
- b. Placer le côté fini du bois à couper vers le haut.
- c. Avoir toujours un support adéquat pour le bois qui sort de la lame.
- d. Pour les coupes importantes, commencer par une coupe d'essai.
- e. Toujours effectuer un réglage approprié de la profondeur de lame. Le haut des dents de la lame doit surplomber le haut du matériau à couper de 3 mm / 1/8 po à 6 mm / 1/4 po.
- f. Inspecter la pièce pour repérer les nœuds ou les clous avant de commencer une coupe.
- g. Toujours utiliser des lames propres, tranchantes et bien réglées. Ne jamais faire de coupe avec une lame émoussée.
- h. Exercer une pression régulière et uniforme pendant la coupe. Ne jamais faire une coupe de force.
- i. NE PAS couper de bois humide ou gauchi.
- j. Toujours tenir la pièce fermement à deux mains ou utiliser un poussoir ou un bloc poussoir.

ENTRETIEN

⚠ AVERTISSEMENT : Retirer la fiche de la prise avant d'effectuer tout réglage, réparation ou entretien.

- 1) Garder les outils propres et tranchants pour des performances optimales et sécuritaires. Inspecter régulièrement les cordons de l'outil et, s'ils sont endommagés, les faire remplacer ou réparer par un centre de réparation autorisé.
- 2) Cet outil électrique ne nécessite aucune lubrification ni aucun entretien supplémentaire. Cet outil électrique ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Ne jamais utiliser d'eau ni de nettoyeurs chimiques pour nettoyer cet outil électrique. Nettoyer à l'aide d'un chiffon sec.
- 3) Toujours ranger l'outil électrique dans un endroit sec. Garder les fentes de ventilation du moteur propres. Veiller à ce que toutes les commandes de fonctionnement soient exemptes de poussière. S'il y a des étincelles qui apparaissent dans les fentes d'aération, ce phénomène est normal et n'endommagera pas l'outil.
- 4) Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une autre personne qualifiée afin d'éviter tout danger.

1. CHANGEMENT DE LA LAME DE COUPE

⚠ AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser avec des métaux ferreux. Ne pas utiliser la scie sans les protecteurs appropriés. Avant chaque utilisation, examiner la lame et les embouts pour vérifier s'ils sont fissurés, cassés, manquants ou desserrés, ou s'ils présentent d'autres dommages.

- 1) Retirer le protège-lame et la plaque passe-lame.
- 2) Relever la lame jusqu'à sa position la plus élevée.
- 3) Afin d'empêcher l'arbre de tourner, placer la clé 1 sur le plat de la bride pour la bloquer. Placer la clé 2 sur l'écrou et le tourner dans le sens antihoraire pour le desserrer (voir la fig. M).
- 4) Retirer l'écrou, la bride extérieure, la lame, la rondelle extérieure et la bride intérieure de l'arbre.
- 5) Placer une nouvelle lame. Veiller à ce que les dents soient orientées vers le côté avant de la scie.
- 6) Replacer la bride extérieure et l'écrou et les serrer fermement. S'assurer que les deux brides sont en contact avec la lame.
- 7) Repositionner la plaque passe-lame et le protège-lame.

DÉPANNAGE

| PROBLÈME | CAUSE POSSIBLE | SOLUTION |
|--|---|--|
| Vibrations excessives (vacillation de la lame). | <ol style="list-style-type: none"> 1. La lame n'est pas montée correctement. 2. La lame est déséquilibrée. | <ol style="list-style-type: none"> 1. S'assurer que la lame est installée et que son écrou est bien serré. 2. Retirer la lame et la remplacer par une autre. |
| L'opération de coupe fait caler le moteur, brûle la pièce, provoque un blocage ou s'arrête pendant la coupe en long. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lame ou couteaux émoussés. 2. Vitesse d'alimentation trop rapide. 3. Guide longitudinal non parallèle à la lame (fente d'onglet). 4. Couteau diviseur désaligné. 5. Sciure de bois entre le bois et le guide longitudinal. 6. Planche déformée. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Remplacer ou affûter la lame. 2. Ajuster la vitesse d'alimentation. 3. Voir la section sur l'ajustement du guide longitudinal. 4. Voir la section sur l'assemblage du protège-lame. 5. Garder le dessus de l'établi propre. 6. Placer le côté creux vers le bas et alimenter la pièce lentement. |
| L'outil ne coupe pas avec précision à la position de biseau à 90° ou à 45°. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Collets de butée mal réglés. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Voir la section sur le réglage de la butée d'inclinaison à 90° et à 45°. |
| La poignée d'élévation de la lame est difficile à tourner. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sciure de bois tassée sur le filetage de la vis d'élévation. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nettoyer le filetage avec du lubrifiant. |
| Le moteur tourne à pleine vitesse, mais la lame cale lors de la coupe. | <ol style="list-style-type: none"> 1. La lame s'est desserrée. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Serrer la lame. |
| Le moteur ne démarre pas. | <ol style="list-style-type: none"> 1. L'alimentation électrique est défectueuse. 2. L'interrupteur est défectueux. 3. L'inducteur ou l'armature a brûlé. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifier si la prise électrique fonctionne correctement. 2. Faire vérifier l'unité par un mécanicien d'entretien. 3. Remplacer le moteur, au besoin. |
| Le moteur n'atteint pas sa pleine vitesse ou ne développe pas sa pleine puissance. | <ol style="list-style-type: none"> 1. La rallonge est trop longue. 2. La tension est trop basse. 3. Le circuit est surchargé. 4. Les enroulements ont brûlé ou se sont ouverts. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Consulter le tableau 1 pour connaître les longueurs et les calibres appropriés des rallonges. 2. Demander au distributeur d'électricité de vérifier la tension. 3. Se brancher sur le circuit différent sans appareil ni moteur sur la même ligne. 4. Faire remplacer le moteur. |
| Le moteur surchauffe, cale ou déclenche les disjoncteurs ou les fusibles. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Le moteur est surchargé. 2. Le refroidissement est insuffisant à cause d'une accumulation excessive de sciure autour du moteur. 3. Les enroulements ont brûlé ou se sont ouverts. 4. Les fusibles ou les disjoncteurs sont de capacité insuffisante. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Alimenter la pièce plus lentement dans la lame. 2. Nettoyer la sciure pour rétablir un débit d'air normal dans le moteur. 3. Faire remplacer le moteur. 4. Installer des fusibles ou des disjoncteurs de taille appropriée. |

GARANTIE DE LA SCIE D'ÉTABLI DE 10 PO AVEC SUPPORT

Si cet appareil Radley ne fonctionne pas en raison d'un vice matériel ou de fabrication dans les trois ans suivant la date d'achat, il a une garantie de réparation de trois ans avec la facture d'origine. Cette garantie ne couvre pas les pièces à usiner consommables, y compris notamment les lames, les brosses, les courroies, les ampoules ou les batteries. Cette garantie couvre les vices matériels ou de fabrication seulement. Elle ne couvre pas l'usure normale, la défaillance en raison d'une utilisation abusive, ou les défauts causés par une utilisation imprudente ou inappropriée. Cette garantie ne s'applique pas si cet appareil Radley est utilisé à des fins commerciales ou locatives.


15 A / 120 V 60 Hz

Scie d'établi



Guide
d'utilisation

Garantie
limitée
de 3 ans



Radley®

UNE EXCLUSIVITÉ HOME HARDWARE

Pour en savoir plus à propos de la gamme d'outils électriques de Radley, visitez homehardware.ca ou le magasin Home Hardware le plus près.

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE
HOME HARDWARE STORES LIMITED
ST. JACOBS, ONTARIO N0B 2N0
ORDER ONLINE / COMMANDE EN LIGNE
homehardware.ca

© 10 / 2020 Home Hardware Stores Limited



1346-630