


Classic®

Instruction Manual **Refrigerator-Freezer**



MODEL:

3760-380

Contents

1.	SAFETY WARNINGS.....	1
2.	INSTALLATION	1
2.1	Location.....	1
2.2	Door Handle Installation	2
2.3	Door Space Requirements.....	2
2.4	Levelling the Unit	2
2.5	Cleaning Before Use	3
2.6	Before Using Your Unit.....	3
2.7	Interior Accessories.....	3
3.	PRODUCT OVERVIEW	4
4.	OPERATION.....	4
4.1	Key.....	4
4.2	Display screen	4
4.3	Display	5
4.4	Shift setting	5
4.5	The standby control function.....	5
4.6	Fault indication.....	5
4.7	Duct panel operation	5
5.	CLEANING	5
5.1	Defrosting.....	5
5.2	Cleaning the Interior and the Exterior of the Unit	5
5.3	Cleaning Tips	6
6.	MAINTENANCE	6
6.1	Changing the Internal Light	6
6.2	Care When Handling / Moving Your Unit.....	6
6.3	Servicing	6
6.4	Switching Off for Long Periods of Time.....	6
7.	Trouble shooting	6
7.1	Warm tips:.....	6

1. SAFETY WARNINGS



Caution: risk of fire

- 1) **WARNING**—Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- 2) **WARNING**—Do not damage the refrigerant circuit.
- 3) **WARNING**—Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- 4) **WARNING**—DANGER: Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer;
 - Take off the doors
 - Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
- 5) The appliance has to be unplugged after use and before carrying out user maintenance on the appliance.
- 6) This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduce physical sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- 7) If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- 8) Please abandon the refrigerator according to local regulators for it use flammable blowing gas and refrigerant.
- 9) Please according to local regulations regarding disposal of the appliance for its flammable refrigerant and blowing gas. Before you scrap the appliance, please take off the doors to prevent children trapped.
- 10) This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - catering and similar non-retail applications.
- 11) Do not use an extension cord with this appliance. If the power cord is too short, have a qualified electrician or service technician install an outlet near the appliance. Use of an extension cord can negatively affect the performance of the unit.



IT IS HAZARDOUS FOR ANYONE OTHER THAN AUTHORISED SERVICE PERSONNEL TO CARRY OUT SERVICING OF REPAIRS WHICH INVOLVE THE REMOVAL OF COVERS.



TO AVOID THE RISK OF AN ELECTRICAL SHOCK DO NOT ATTEMPT REPAIRS YOURSELF.


2. INSTALLTION

2.1 Location

When selecting a position for your unit you should make sure the floor is flat and firm, and the room is well ventilated . Avoid locating your unit near a heat source, e.g. cooker, boiler or radiator. Also avoid direct sunlight as it may increase the electrical consumption. Extreme cold ambient temperatures may also cause the unit not to perform properly. This unit is not designed for use in a garage or outdoor installation. Do not drape the unit with any covering. When installing the unit, ensure that 3 inch of free space is left at both sides, 1 inch at the rear and 1 inch at the top of the unit. This will allow cold air to circulate around the refrigerator and improve the efficiency of the cooling process.

2.2 Door Handle Install Illumination

Note: Figures in the user manual are only for reference. The actual product may differ slightly. The refrigerator must be disconnected from the source of electrical supply before attempting the installation of accessory.




(Pictures and objects are not consistent, in order to prevail in kind)

- ① take out the two crisscross-screw; and install them into the door holes; turn the screws till to the bottom;
- ② aim at screws to install the handle;
- ③ the screws in the hole at the side of the handle and turn the screws till them very tight;
- ④ Screw cap should be put on the screw.

2.3 Door Space Requirements

The unit's door must be able to open fully as shown.


$W \times D \geq 50.8 \text{ inch} \times 58.5 \text{ inch}$



2.4 Levelling the Unit

To do this adjust the two levelling feet at the front of the unit. If the unit is not level, the door and magnetic seal alignments will not be covered properly.

Look down from the top, clockwise and counterclockwise loosening, tightening.



2.5 Cleaning Before Use

Wipe the inside of the unit with a weak solution of bicarbonate soda. Then rinse with warm water using a 'Wrung-out' sponge or cloth. Wash the shelves and salad bin in warm soapy water and dry completely before replacing in the unit. Clean the exterior of the unit with a damp cloth.

If you require more information refer to the Cleaning section.

2.6 Before Using Your Unit

The refrigerator adopts 115V/60Hz AC power, voltage fluctuations over the range of 98 ~ 132V will cause malfunction or even damage.

Do not damage the power cord under any condition so as to ensure safety use, do not use when the power cord is damaged or the plug is worn.

Do not put flammable, explosive, volatile and highly corrosive items in the refrigerator to prevent damages to the product or fire accidents.

Do not place flammable items near the refrigerator to avoid fires.

This product is household refrigerators and shall be only suitable for the storage of foods. According to national standards, household refrigerators shall not be used for other purposes, such as storage of blood, drugs or biological products.

Do not place items such as bottled or sealed container of fluid such as bottled beers and beverages in the freezer to prevent bursts and other losses.

Before placing any food in your unit, turn it on and wait for 24 hours, to make sure it is working properly and to allow it time to fall to the correct temperature. Your unit should not be overfilled.

Do not store or place dry ice in the refrigerator.



◆ Before Plugging in

You must check that you have a socket which is compatible with the plug supplied with the unit.

◆ Before Turning On!

Do not turn on until two hours after moving the unit.

2.7 Interior Accessories

Various glass or plastic storage shelves are included with your appliance - different models have different combinations.


You should always slide one of the full size glass storage shelves into the lowest set of guides, above the fruit and vegetable containers, and keep it in this position. To do this, pull the storage shelf forward until it can be swivelled upwards or downwards and removed.

Please do the same in reverse to insert the shelf at a different height.



In order to make the full use of the volume of the fresh food storage compartment and frozen-food storage compartment, the user can remove one or more shelves, drawers, out of the appliance, according to your daily use.

3. PRODUCT OVERVIEW




*All images in this instruction manual are for indication only; please refer to your individual unit for details.

4. OPERATION

HMI and keys operation

The keys in HMI and display layout are referred in the following figure:



4.1 Key

A.SET position set key

4.2 Display screen

- ① Shift 1
- ② Shift 2
- ③ Shift 3
- ④ Shift 4
- ⑤ Shift 5
- ⑥ Standby indicator

4.3 Display

- ◆ Once initially powered on, the display screen (including the key light) is on full display for 3s, and then operates as the displayed middle shift.
- ◆ Normal operation display

In case of a failure, the appropriate LED light show in combination the failure code (in recycling display);


In case of no failures, the actual operation position of refrigerator will be on display.

4.4 Shift setting

Each time the shift setting key A is pressed once, the shift position changes one time. After the shift setting has been completed, the refrigerator will operate according to the set value after 5s.

From left to right, the temperature is lower.

The shift regulation is:



4.5 The standby control function

When the fridge work, push the gear SET long SET 3 s (effective keys to loosen), refrigerator into standby function mode, standby indicator lights lit, all loads stop work;


When freezer in standby, short press gear SET button SET, refrigerator into the normal working state, standby indicator lights put out, return to normal working condition.

4.6 Fault indication

Display	Malfunction
The LED1 and LED2 lit	Refrigerator temperature sensor circuit
The LED1 and LED3 lit	Freezer defrost sensor
The LED1 and LED4 lit	Ambient temperature sensor

4.7 Temperature control operation

1. Initial setting of fresh compartment control panel is shift 3, for frozen compartment air shutter, the initial setting is Mid position.
2. If the ambient temperature is lower than 10°C in a long time, fresh compartment control panel shall be placed in 4 or 5 position, frozen compartment air shutter shall be placed in COLDER position.
3. If the ambient temperature is higher than 43°C in a long time, fresh compartment control panel shall be placed in 4 or 5 position, frozen compartment air shutter shall be placed in Mid~COLDER position.



Tips: When the frozen compartment air shutter is placed in COLD position, the fresh compartment can be rapid cooled, but if being placed in COLD position for a long time, the temperature inside fresh compartment may be reduced to below 0°C.

5. CLEANING

5.1 Defrosting

Auto-defrost for Frost-free Refrigerator

5.2 Cleaning the Interior and the Exterior of the Unit

- ◆ Remove all the shelves and the salad bin. To remove the salad bin first remove the lower door shelf.
- ◆ Wipe the inside of the unit with a weak solution of bicarbonate soda and then rinse with warm water using a “wrung-out” sponge or cloth. Wipe completely dry before replacing the shelves and salad bin.
- ◆ Use a damp cloth to clean the exterior, and then wipe with a standard furniture polish. Make sure that the door is closed to avoid the polish getting on the magnetic door seal or inside the unit.
- ◆

5.3 Cleaning Tips

Condensation may appear on the outside of the unit. This may be due to a change in room temperature. Wipe of any moisture residue. If the problem continues, please contact a qualified technician for assistance.

6. MAINTENANCE

6.1 Changing the Internal Light

⚠ Setting the refrigerator control to off does not remove power to the light circuit.

⚠ CAUTION: Light bulb may be hot.

Illuminating lamp parameter: MAX 40W

- 1) Unplug the refrigerator.
- 2) The bulb is located at the top of the compartment near the opening.
- 3) Replace with an appliance bulb of the same or lower wattage.
- 4) Plug the refrigerator back in.

6.2 Care When Handling / Moving Your Unit

Hold the unit around its sides or base when moving it. Under no circumstances should it be lifted by holding the edges of the top surface.

The refrigerator is arranged at the bottom of the condenser, be careful to keep the bottom dry rub, used in the process of handling process.

Confirm whether there before leveling feet before moving.

6.3 Servicing

The unit should be serviced by an authorized engineer and only genuine spare parts should be used. Under no circumstances should you attempt to repair the unit yourself. Repairs carried out by inexperienced persons may cause injury or serious malfunction. Contact a qualitatively technician.

6.4 Switching Off for Long Periods of Time

When the unit is not in use for a long period of time, disconnect it from the mains supply, empty all food and clean the appliance, leaving the door ajar to prevent from unpleasant smells.

7. Trouble shooting

The following simple issues can be handled by the user. Please call the after-sale service department if the issues are not settled.

Inoperation	Whether the freezer is plugged and connected to power; Low voltage; Failure power or tripping circuit
Odor	Odorous foods should closely wrapped; Whether foods are rotten; Whether the interior shall be cleaned.
Long-term operation of compressor	It is normal that refrigerator operates for longer time in summer when the ambient temperature is higher; Do not put too much food in the freezer at one time; Do not put foods until they are cooled; Frequent opening of refrigerator door.
Illuminating light does not shine	Whether the refrigerator is connected to power, whether the illuminating light is damaged.
The refrigerator door can not be properly closed.	The freezer door is stuck by food packages; Too much food; Tilt refrigerator.
Loud noises	Whether the food is leveled, whether the refrigerator is balanced; Whether the refrigerator parts are properly placed.

7.1 Warm tips:

◆The refrigerator enclosure may emit heat during operation specially in summer, this is caused by the radiation of

the condenser, and it is a normal phenomenon.

◆Condensation: condensation phenomenon will be detected on the exterior surface and door seals of the freezer when the ambient humidity is high, this is a normal phenomenon, and the condensation can be wiped away with a dry towel.

◆Buzz: Buzz will be generated by running compressor specially when starting up or shutting down.

For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

Classic[®]

ONE YEAR WARRANTY - VALID ONLY WITH ORIGINAL PURCHASE RECEIPT

WARRANTY: Home Hardware Stores Limited warrants this product against defects in any parts or workmanship for a period of 1 year from the original purchase date. This product is for residential use only. It is not intended to be used in commercial or industrial settings. This product warranty covers only the original consumer purchaser of the product.

Contact Classic Consumer Services or an authorized Classic servicer at 1-866-646 4332.

WARRANTY COVERAGE: This warranty is void if the product has been damaged by accident, neglect, improper handling or operation, shipping damage, abuse, misuse, unauthorized repairs made or attempted, alterations, improper assembly/installation or maintenance, commercial use or other causes not arising out of defect in materials or workmanship. This warranty does not extend to any units which have been altered or modified or to damage to products or parts there of which have had the serial number removed, altered, defaced or rendered illegible. Return to the closest Home Hardware store for inspection and/or replacement.


IMPLIED WARRANTIES: Any implied warranties which the purchaser may have are limited in duration to 1 year from the date of purchase. This limited warranty is in lieu of all other warranties expressed or implied, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose and excludes all liability for incidental or consequential damages for any cause whatsoever.

WARRANTY PERFORMANCE: During the above 1 year warranty period, a product with a defect will be replaced when the product is returned to an authorized dealer. The replacement product will be in warranty for the balance of the 1 year warranty period and an additional one month period. No charge will be made for such replacement.

Classic®

Manuel D'Utilisation

Réfrigérateur – Congélateur



**MODELE:
3760-380**

Table des matières

1.	CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	1
2.	INSTALLATION	2
2.1	Emplacement.....	2
2.2	Installation de la poignée de porte (optionnelle)	2
2.3	Inverser la porte battante (optionnelle).....	3
2.4	Nivelage de l'appareil.....	3
2.5	Nettoyage avant utilisation.....	3
2.6	Avant d'utiliser votre appareil.....	4
2.7	Accessoires intérieurs.....	4
3.	APERÇU DU PRODUIT.....	5
4.	OPERATION.....	5
4.1	Touche.....	5
4.2	Écran d'affichage	5
4.3	Affichage.....	6
4.4	Touche ré gulateur de position	6
4.5	Fonction de contrô leVEILLE.....	6
4.6	Indication d'erreur.....	6
4.7	Fonctionnement du contrô le detempé rature.....	6
5.	NETTOYAGE	7
5.1	Dé givrage.....	7
5.2	Nettoyer l'intérieur et l'extérieur de l'appareil.....	7
5.3	Conseils de nettoyage.....	7
6.	ENTRETIEN	7
6.1	Changer l'ampoule intérieure.....	7
6.2	Faites attention en entretenant ou en dé plaç ant votre appareil.....	7
6.3	Service.....	7
6.4	Extension de l'appareil pendant une longue période de temps	7
7.	Dé pannage.....	8
7.1	Conseils	8

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Attention: Risque d'incendie.

- 1) **AVERTISSEMENT** – N'utilisez pas des dispositifs mécaniques ou autres appareils pour accélérer le processus de dégivrage, sauf ceux recommandés par le fabricant.
- 2) **AVERTISSEMENT** – Ne pas endommager le circuit de refroidissement.
- 3) **AVERTISSEMENT** – N'utilisez pas des appareils électriques dans les compartiments de stockage d'aliments, sauf ceux recommandés par le fabricant.
- 4) **AVERTISSEMENT** – DANGER : Risque de piégeage des enfants ! Avant de jeter votre vieux réfrigérateur ou congélateur :
 - Enlevez les portes.
 - Laissez les étagères en place pour éviter que les enfants grimpent facilement dans le réfrigérateur.
- 5) L'appareil doit être débranché après utilisation ou avant d'effectuer un entretien de l'appareil.
- 6) Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes avec capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou des personnes dénuées d'expériences et de connaissances sur l'appareil si elles sont supervisées ou si elles ont reçu les instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers possibles. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans supervision.
- 7) Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent de service agréé ou des personnes similaires qualifiées pour éviter tout incident.
- 8) Veuillez disposer du réfrigérateur selon les exigences des régulateurs locaux car l'appareil utilise du gaz et du réfrigérant inflammables.
- 9) Veuillez disposer du réfrigérateur selon les règlements locaux car l'appareil utilise du réfrigérant et du gaz inflammables. Avant de mettre l'appareil au rebut, retirez les portes pour éviter aux enfants de grimper à l'intérieur de l'appareil.
- 10) Cet appareil est destiné uniquement pour un usage domestique ou dans un environnement analogue tel que:
 - dans les zones de cuisine pour personnel dans les commerces, bureaux et autres lieux de travail semblables;
 - dans les maisons de ferme, à destination des clients dans les hôtels, motels et autres lieux d'hébergement ;
 - dans les chambres d'hôtes ;
 - dans une restauration et les environnements similaires chez les détaillants.
- 11) N'utilisez pas de rallonge. Si le cordon d'alimentation est trop court, faites appel à un électricien qualifié ou un technicien agréé pour installer une prise de courant à proximité de l'appareil. L'utilisation d'une rallonge peut affecter de manière négative la performance de l'appareil.



IL EST DANGEREUX POUR QUICONQUE AUTRE QU'UN PERSONNEL DE SERVICE AGRÉÉ D'EFFECTUER DES OPÉRATIONS DE RÉPARATION IMPLIQUANT LE RETRAIT DES COUVERCLES.



POUR ÉVITER DES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'ESSAYEZ PAS DE RÉPARER L'APPAREIL PAR VOUS-MÊME.

2. INSTALLATION


2.1 Emplacement

En choisissant un emplacement pour votre appareil, assurez-vous que le sol soit plane et ferme, et que la pièce soit bien aérée. Évitez de placer votre appareil dans un endroit à proximité de sources de chaleur, telles que cuisinière, chaudière ou radiateur. Évitez également le contact direct avec la lumière du soleil pour éviter une forte consommation électrique. Des températures ambiantes extrêmement froides peuvent également causer l'appareil à ne pas fonctionner correctement. L'appareil n'est pas destiné pour une utilisation dans un garage ou une installation extérieure. Ne couvrez surtout pas l'appareil.

En installant l'appareil, assurez-vous de laisser 3 pouces d'espace libre sur les deux côtés, 1 pouce au derrière et 1 pouce au-dessus de l'appareil. Ceci permettra à l'air froid de circuler autour du réfrigérateur et améliorer l'efficacité du processus de refroidissement.

2.2 Installation de la poignée de porte (optionnelle)

Note: Les images dans le présent manuel sont uniquement pour références. Le produit réel peut être légèrement différent. Le réfrigérateur doit être débranché de la source d'alimentation avant de procéder à l'installation d'un accessoire.




(Les images peuvent ne pas coïncider avec les objets en raison d'une amélioration pendant la production.)

- ① Prenez deux vis à têtes cruciformes, installez les vis dans les trous de la porte, puis tournez et serrez les vis.
- ② Alignez la poignée de porte avec les vis.
- ③ Placez les vis dans le trou se trouvant au côté de la poignée, faites tourner les vis jusqu'à ce qu'elles soient serrées.
- ④ Placez le bouchon à vis sur la vis.

2.3 Espaces requis pour la porte

La porte de l'appareil doit être complètement ouverte comme montré sur l'image.


$W \times D \geq 50,8 \text{ pouces} \times 58,5 \text{ pouces}$



2.4 Nivelage de l'appareil

Pour niveler l'appareil, ajustez les pieds de nivellement se trouvant au-devant de l'unité. Si l'appareil n'est pas nivelé, la porte et les joints magnétiques ne seront pas placés correctement.

Regardez l'emplacement général du corps de l'appareil, vérifiez des relâchements et resserrements dans le sens horaire et antihoraire.



2.5 Nettoyage avant utilisation

Nettoyez l'intérieur de l'appareil avec une solution à faible quantité de bicarbonate de sodium. Puis rincez avec de l'eau tiède en utilisant une éponge ou un tissu essoré(e). Lavez les étagères et la corbeille à salades dans de l'eau savonneuse et séchez-les complètement avant de les remettre à l'intérieur de l'appareil. Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide. Pour plus d'informations, lisez la section NETTOYAGE.

2.6 Avant d'utiliser votre appareil

Le réfrigérateur nécessite une alimentation électrique à 115 volts CA, 60 Hz. Des fluctuations de voltage dépassant l'intervalle de 98 à 132 volts peuvent entraîner un dysfonctionnement de ou des dommages à l'appareil.

Par mesure de sécurité, n'endommagez pas le cordon d'alimentation en quelque circonstance que ce soit. N'utilisez pas un cordon d'alimentation endommagé ou un connecteur usé.

Ne mettez pas des produits inflammables, explosifs, volatils et fortement corrosifs dans le réfrigérateur pour éviter la détérioration des produits stockés et le risque d'incendie.

Ne placez pas des produits inflammables à proximité du réfrigérateur pour éviter tout risque d'incendie.

Ce produit est un réfrigérateur ménager, il est destiné uniquement pour stocker des produits alimentaires.

Selon les normes nationales, les réfrigérateurs ménagers ne doivent pas être utilisés à d'autres fins telles que stocker du sang, des médicaments ou des produits biologiques.

Ne stockez pas des produits tels que des produits en bouteille ou en conteneurs scellés comme bouteilles de bière et boissons en bouteille dans le congélateur pour éviter des fuites et autres pertes.

Avant de mettre des produits alimentaires dans l'appareil, allumez le réfrigérateur et attendez 24 heures pour s'assurer que l'appareil fonctionne correctement et que la température soit correcte. Ne surchargez pas votre réfrigérateur.

Ne pas stocker ni entreposer de la glace sèche dans votre réfrigérateur.



◆ Avant de brancher

Vérifiez si vous avez une prise compatible avec la fiche fournie avec l'appareil.

◆ Avant d'allumer

Mettez sous tension deux heures après déplacement de l'appareil.

2.7 Accessoires intérieurs

Des étagères de stockage en verre ou en plastique sont fournies avec l'appareil. Différents modèles ont différents combinaisons.


Vous devez toujours glissez une des étagères en verre de grande taille au niveau le plus bas, au-dessus des bacs à fruits et à légumes, et les gardez ainsi. Pour cela, tirez l'étagère de rangement vers l'avant jusqu'à ce qu'elle puisse être soulevée vers le haut ou poussée vers le bas et retirée.

Suivez la même étape pour insérer l'étagère à une hauteur différente.



Pour utiliser l'espace des compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches et congelées de manière optimale, vous pouvez retirer une ou plusieurs étagères et/ou tiroirs de l'appareil selon votre utilisation journalière.

3. APERÇU DU PRODUIT




* Toutes les images dans le présent manuel d'instructions sont uniquement pour références. Pour des informations détaillées, veuillez-vous référer à votre appareil.

4. OPERATION

HMI et Touches

Les touches en HMI et le format d'affichage sont montrés sur l'image ci-dessous :



4.1 Touche

A. Touche SET : Touche de réglage de position

4.2 Écran d'affichage

- ① Shift 1
- ② Shift 2
- ③ Shift 3
- ④ Shift 4
- ⑤ Shift 5
- ⑥ Indicateur de veille

4.3 Affichage

- ◆ A la première mise sous tension, les lumières de l'écran d'affichage (y compris la lumière de fond des touches) s'allument pendant 3 secondes ; une fois les 3 secondes passées, vous pouvez opérer les touches.
- ◆ Affichage de fonctionnement normal

En cas d'échec, la lumière LED correspondante affiche le code d'erreur (répétition de l'affichage).


S'il n'y a pas d'échec, le statut de fonctionnement du réfrigérateur s'affichera à l'écran.

4.4 Touche régulateur de position

A chaque fois que la touche A est appuyée, la position change une fois. Une fois le choix de position terminé, le réfrigérateur fonctionnera selon la valeur choisie après 5 secondes.

Lecture: de la gauche vers la droite ; la température est plus basse à droite.

Les règles du SHIFT:



4.5 Fonction de contrôle VEILLE

Pendant que le réfrigérateur fonctionne, appuyez et maintenez le bouton SET pendant 3 secondes (puis relâcher les touches), le réfrigérateur entrera en mode VEILLE, l'indicateur de veille s'allumera, et toutes les opérations stopperont.


Lorsque le réfrigérateur est en mode VEILLE, appuyez brièvement le bouton SET, le réfrigérateur entrera en mode de fonctionnement normal, l'indicateur de veille sera éteint, et l'appareil retournera sous condition de fonctionnement normal.

4.6 Indication d'erreur

Affichage	Dysfonctionnement
LED1 et LED2 sont allumés.	Défaillance du circuit du capteur de température du réfrigérateur
LED1 et LED3 sont allumés.	Défaillance du capteur de dégivrage du congélateur
LED1 et LED4 sont allumés.	Défaillance du capteur de température ambiante

4.7 Fonctionnement du contrôle de température

1. La configuration initiale du compartiment de produits frais est la position 3 et celle du régulateur d'air du compartiment de congélation est la position du milieu, au MOYEN.
2. Si la température ambiante est inférieure à 10°C pendant une longue période de temps, le panneau de contrôle du compartiment de produits frais doit être positionné à la position 4 ou 5, et le régulateur d'air du compartiment de congélation à la position PLUS FROID.
3. Si la température ambiante est supérieure à 43°C pendant une longue période de temps, le panneau de contrôle du compartiment de produits frais doit être positionné à la position 4 ou 5, et le régulateur d'air du compartiment de congélation doit être placé entre MOYEN et PLUS FROID.



Conseils : Lorsque le régulateur d'air du compartiment de congélation est placé à la position FROID, le compartiment de produits frais se refroidit rapidement. Par contre, si le régulateur d'air est placé à la position FROID pendant une longue période de temps, la température à l'intérieur du compartiment de produits frais peut être réduite jusqu'à moins 0°C.

5. NETTOYAGE

5.1 Dégivrage

Dégivrage automatique pour réfrigérateur sans gelée

5.2 Nettoyer l'intérieur et l'extérieur de l'appareil

- ◆ Retirez toutes les étagères et la corbeille à salades. Pour retirer la corbeille à salades, enlevez d'abord l'étagère inférieure de la porte.
- ◆ Essuyez l'intérieur de l'unité avec une solution à faible quantité de bicarbonate de sodium, puis rincez avec de l'eau tiède en utilisant une éponge ou un tissu essoré(e). Essuyez complètement jusqu'à sécher avant de remettre les étagères et la corbeille à salades dans l'appareil.
- ◆ Utilisez un chiffon humide pour nettoyer l'extérieur, puis essuyez avec du polish pour meubles. Assurez-vous que la porte soit bien fermée pour éviter le polish d'atteindre les joints magnétiques de la porte et l'intérieur de l'appareil.

5.3 Conseils de nettoyage

Une condensation pourrait se former à l'extérieur de l'unité. Ceci peut être le résultat de changement de température. Essayez l'humidité. Si le problème subsiste, contactez un technicien agréé pour assistance.

6. ENTRETIEN

6.1 Changer l'ampoule intérieure

Mettre le contrôle du réfrigérateur au OFF ne débranche pas l'appareil de la source d'alimentation électrique.



ATTENTION: L'ampoule est peut être chaude.

Paramètre d'éclairage de la lampe : MAX 40W.

- 1) Débranchez le réfrigérateur.
- 2) L'ampoule se trouve sur la partie supérieure du compartiment, près de l'ouverture.
- 3) Remplacez l'ancienne ampoule avec une nouvelle ampoule de même puissance ou d'une puissance inférieure.
- 4) Rebranchez le réfrigérateur.

6.2 Faites attention en entretenant ou en déplaçant votre appareil

Lorsque vous déplacez l'appareil, tenez-le par les côtés ou la base. L'appareil ne doit en aucun cas être soulevé par les bordures de la surface supérieure.

Le condenseur se trouve sous le réfrigérateur; faites preuve de prudence, gardez la partie inférieure du réfrigérateur sèche pendant l'utilisation, l'entretien ou le déplacement de l'appareil.

Avant de déplacer le réfrigérateur, veuillez vérifier la surface du sol, le sol doit être plat.

6.3 Service

Vous devez faire appel à un ingénieur qualifié pour les services de l'appareil. Seules les pièces d'origine peuvent être utilisées sur l'appareil. Vous ne devez sous aucun prétexte essayer de réparer l'appareil par vous-même. Les réparations effectuées par des personnes non-qualifiées peuvent entraîner des blessures graves ou causer des défaillances à l'appareil. Contactez un technicien agréé pour tous services.

6.4 Extension de l'appareil pendant une longue période de temps

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période de temps, débranchez-le de la source d'alimentation électrique. Retirez tous les produits à l'intérieur de l'appareil, puis nettoyez. Laissez la porte ouverte pour éviter les odeurs désagréables.

7. Dépannage

Les problèmes ci-dessous peuvent être résolus par l'utilisateur. Si le problème rencontré subsiste, appelez le service après-vente.

Non-fonctionnement	Vérifiez si le congélateur est branché à la source d'alimentation électrique. Faible voltage. Panne de courant ou coupe-circuit.
Odeur	Les aliments odorants doivent être bien emballés. Vérifiez si les aliments sont pourris. L'intérieur de l'appareil a besoin d'être nettoyé.
Opération à long terme du compresseur	Il est normal que le réfrigérateur fonctionne pendant une longue période de temps en été lorsque la température est plus élevée. Ne stockez pas trop d'aliments à la fois dans le congélateur. Laissez les aliments refroidir avant de mettre dans l'appareil. La porte s'ouvre trop fréquemment.
L'ampoule intérieure ne s'allume pas.	Vérifiez si le réfrigérateur est branché à la source électrique ; vérifiez si l'ampoule est abîmée.
La porte du réfrigérateur ne se ferme pas correctement.	La porte du congélateur est bloquée par les paquets d'aliments. Il y a trop de produits dans le réfrigérateur. Le réfrigérateur est incliné.
Bruits forts	Vérifiez si les produits sont placés à plat, si le réfrigérateur est stable, et si les pièces du réfrigérateur sont installées et placées correctement.

7.1 Conseils

- ◆ L'enceinte du réfrigérateur pourrait, pendant le fonctionnement du réfrigérateur, émettre de la chaleur, notamment en été, en raison du rayonnement thermique du condenseur. Ceci est un phénomène normal.
- ◆ Condensation : La condensation peut apparaître sur la surface extérieure et aux joints de la porte du congélateur lorsque l'humidité ambiante est élevée. Ceci est un phénomène normal. La condensation peut être essuyée avec une serviette sèche.
- ◆ Bourdonnement: L'appareil sort un bourdonnement (bruit) généré par le fonctionnement du compresseur, notamment au démarrage et à l'arrêt du compresseur.

Pour plus d'informations, contactez votre autorité locale ou le revendeur où vous avez acheté le produit.



GARANTIE D'UN AN - VALIDE UNIQUEMENT SI ACCOMPAGNÉE DU REÇU ORIGINAL

GARANTIE : Home Hardware Stores Limited garantit ce produit contre tout vice de matière et de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'achat initiale. Ce produit est destiné à un usage résidentiel seulement. Il n'est pas conçu pour des applications commerciales ou industrielles. La présente garantie couvre uniquement l'acheteur initial du produit.

Contactez le Service aux Consommateurs Classic ou un service agréé Classic au 1-866-646 4332.

COUVERTURE : La présente garantie est nulle si le produit a été endommagé à la suite d'un accident, d'une négligence, d'une manutention ou d'une utilisation inappropriée, de dommages subis lors de l'expédition, d'un usage abusif, d'un mauvais usage, d'une réparation ou tentative de réparation non autorisée, de modifications, d'un assemblage/montage ou entretien inadéquat, d'un usage commercial ou de toute autre cause ne découlant pas d'un vice de matière ou de fabrication. La présente garantie ne s'étend pas aux appareils ayant été modifiés ou altérés, ni aux dommages subis par des produits ou pièces d'appareil dont le numéro de série a été enlevé, altéré, détérioré ou rendu illisible. L'appareil doit être retourné au magasin Home Hardware le plus proche à des fins d'inspection et/ou de remplacement.

GARANTIES IMPLICITES : Toute garantie implicite que pourrait posséder l'acheteur se limite à une durée d'un an à compter de la date d'achat. La présente garantie limitée remplace toute autre garantie expresse ou implicite, y compris toute garantie de qualité marchande et de convenance précise, et exclut toute responsabilité à l'égard de tous dommages indirects ou consécutifs, quelle qu'en soit la cause.

APPLICATION DE LA GARANTIE : Pendant la période de garantie d'un an, tout produit jugé défectueux sera remplacé s'il est retourné à un marchand autorisé. Le produit de remplacement sera alors couvert pendant le reste de la période d'un an de la garantie, augmenté d'une période additionnelle d'un mois. Ce remplacement sera effectué sans frais pour l'acheteur.