


Manuel de l'utilisateur et directives d'assemblage



SKY VIEW GYM

Modèle : 3101



●.....●
**Merci d'avoir acheté une
structure de jeu de
Creative Cedar Designs.
Nous espérons qu'elle vous
offrira, ainsi qu'à vos enfants,
de nombreuses années de
plaisir dans votre cour.**

●.....●
Table des matières

Lettre au client.....	2
Placement de votre structure de jeu.....	3
Outils requis pour l'assemblage	3
Conseils utiles pour l'installation	4
Directives de fonctionnement	5
Directives d'entretien	6
Directives d'élimination	6
Fiche d'information du CPSC.....	7
Directives d'assemblage.....	9
Garantie limitée.....	37
Procédure de réclamation de garantie	38
Fiche d'enregistrement du client	39

●.....●
**Vous devrez lire attentivement votre manuel de
l'utilisateur avant de commencer l'assemblage.**



ARRÊTEZ...LISEZ CECI!!

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU S'IL MANQUE UNE PIÈCE, NE COMMUNIQUEZ PAS AVEC LE DÉTAILLANT CHEZ QUI VOUS AVEZ ACHETÉ CE PRODUIT.

VEUILLEZ VISITER LE SITE

www.creativecedardesigns.com

OU COMMUNIQUEZ DIRECTEMENT AVEC NOUS À NOTRE BUREAU, AU 1-888-363-4967

NOUS RÉPONDRONS À VOS QUESTIONS, OU VOUS AIDERONS AVEC CE QUI NE VA PAS.

Pour un service plus rapide, ouvrez une session sur notre site Web au

www.creativecedardesigns.com

et remplissez une demande de pièce manquante ou absente. Un numéro d'enregistrement de produit complet est également nécessaire pour toutes les réclamations de garantie.

Pour tous les clients internationaux, visitez le site Web suivant pour obtenir de l'information sur tous les problèmes visés par la garantie, dont où obtenir les pièces de rechange.

www.creativecedardesigns.com

Chère cliente, cher client,

Merci d'avoir acheté une structure de jeu de Creative Cedar Designs. Nous espérons qu'elle vous offrira, ainsi qu'à vos enfants, de nombreuses années de plaisir. L'équipement de Creative Cedar Designs est recommandé pour des **enfants de trois à dix ans**. Les structures de Creative Cedar Designs ne sont pas conçues pour un usage public. Creative Cedar Designs ne garantit aucune de ses structures résidentielles soumises à un usage commercial.



AVERTISSEMENT : Ce symbole attire l'attention sur des consignes de sécurité importantes qui, si elles ne sont pas respectées, pourraient mettre votre sécurité en péril ainsi que celle de vos enfants ou endommager vos biens. Vous DEVEZ lire et suivre toutes les directives dans ce manuel avant de tenter d'utiliser cette structure de jeu.



AVERTISSEMENT : Les enfants ne DOIVENT PAS utiliser cette structure de jeu avant que l'installation du jeu n'ait été entièrement assemblée et inspectée par un adulte.

Prière de suivre toutes les recommandations ci-dessous. **À défaut de les suivre, la garantie pourrait être annulée ou des infractions de sécurité pourraient mener à de graves blessures.**

L'information ci-dessous a été fournie pour vous aider avec l'installation, pour votre satisfaction continue et pour l'utilisation sécuritaire de votre achat de Creative Cedar Designs.

Gardez toujours la sécurité de votre enfant à l'esprit à mesure que votre structure de jeu est construite et que vos enfants jouent sur la structure. Avant que vos enfants ne jouent sur la structure, examinez les directives d'utilisation avec eux pour assurer leur sécurité.

VEUILLEZ CONSERVER CES DIRECTIVES POUR PLUS TARD. RANGEZ-LES DANS UN ENDROIT SÛR OÙ VOUS POUVEZ LES CONSULTER AU BESOIN. POUR QUE NOUS PUISSIONS VOUS FOURNIR LE SERVICE LE PLUS EFFICACE, VOUS DEVEZ NOUS FOURNIR LES NUMÉROS DE PIÈCE LORSQUE VOUS COMMANDEZ DES PIÈCES.

Ne retournez PAS la structure de jeu au détaillant chez qui elle a été achetée sans avoir d'abord communiqué avec le service à la clientèle.

Renseignements généraux :

Prenez le temps de remplir l'information ci-dessous. Ces renseignements seront nécessaires pour les besoins de la garantie.

Date d'achat : _____ **Date de l'étampe sur la boîte :** _____

Fabricant : Creative Cedar Designs **Détaillant :** _____
2700 Riverside Dr. _____
Chattanooga, TN 37406 _____

Courriel : custservice@creativecedardesigns.com

Site Web : www.creativecedardesigns.com

Type d'unité :

Nom de l'unité : Sky View

Date de révision : 6/15/2020

Numéro du modèle de l'unité : 3101














Les directives et le manuel de l'utilisateur de votre nouvelle structure de jeu devraient être lus dans leur intégralité avant l'assemblage, pour réduire au minimum les problèmes et les risques de sécurité. Nous recommandons de lire le manuel de l'utilisateur attentivement après avoir identifié toutes les pièces de votre structure de jeu, comme il est mentionné dans la section Conseils utiles pour l'installation ci-dessous.

Placement de votre structure de jeu

1. La structure de jeu est conçue pour être installée sur une surface de niveau **par un adulte avec un assistant adulte**. Essayez de placer la structure sur un endroit plat de votre cour pour réduire au minimum la préparation du sol.
2. Choisissez un endroit de niveau pour l'équipement. Cela peut réduire le risque que la structure de jeu bascule et que le matériau de remblai lâche soit retiré par des pluies abondantes.
3. Placez l'équipement à tout au plus 1,83 m (6 pi) de toute structure ou obstruction, comme une clôture, un garage, la maison, des branches en hauteur, des cordes à linge ou des câbles électriques.
4. Prévoyez assez d'espace pour que les enfants puissent utiliser l'équipement de façon sécuritaire. Par exemple, pour les structures qui comportent de nombreuses activités de jeu, une glissoire ne doit pas aboutir devant une balançoire.
5. C'est une bonne idée de placer votre structure de jeu dans un endroit où les adultes peuvent facilement observer les enfants qui y jouent.
6. Créez un site exempt d'obstacles qui pourraient causer des blessures, comme des branches basses, des câbles en hauteur, des souches d'arbre ou des racines, de grosses roches, des briques et du ciment. Nous avons ajouté d'autres suggestions dans la section Surface suggérée pour le terrain de jeu.
7. Ne construisez pas votre structure de jeu par-dessus du matériel de surfacage.
8. Placez les plateformes de métal nues et les glissoires hors de la lumière directe du soleil pour réduire les risques de brûlures graves. Une glissoire orientée vers le nord recevra moins de lumière directe du soleil.
9. Séparez les activités dynamiques et calmes. Par exemple, placez les carrés de sable loin des balançoires ou utilisez une rampe ou une barrière pour séparer les carrés de sable du mouvement des balançoires.

Outils requis pour l'installation :

(Il s'agit des outils qui sont habituellement requis pour assembler nos structures de jeu. Ils ne sont pas inclus avec l'achat de la structure de jeu.)

			
Niveau de 61 cm (24 po)	Clés anglaises ouvertes (1,27 cm et 1,1 cm - 1/2 po et 7/16)	Tourne-écrous (1,27 cm et 1,43 cm - 1/2 po et 9/16 po)	
			
Ruban à mesurer	Clé à cliquet de 0,95 cm (3/8 po) (1,27 cm et 1,43 cm - 1/2 po et 9/16 po) Embout standard et puits profond	Marteau à panne fendue	
			
Perceuse de 0,95 cm (3/8 po)	Mèches (3,18 mm, 7,93 mm et 9,52 mm - 1/8 po, 5/16 po et 3/8 po)	Accessoires pour perceuse (tête de vis à couple de serrage creux de 0,95 cm (3/8 po))	Échelle
			
Un adulte avec l'aide d'un adulte	Tournevis (cruciforme et droit)	Maillet en caoutchouc (facultatif)	

Conseils utiles pour l'installation

1. Selon votre expérience, l'assemblage de cette structure de jeu devrait prendre de six à douze heures après l'inventaire des pièces. Nous vous recommandons donc de prévoir une journée entière pour l'assemblage.
2. Identifiez toutes les pièces dans votre structure de jeu. Videz chaque boîte et disposez les planches de façon à voir chaque pièce. Votre manuel de directives contiendra des dessins détaillés qui vous faciliteront la tâche de reconnaître les pièces individuelles. Gardez toute la quincaillerie et toutes les pièces de métal séparées des pièces en bois.
3. Une fois que tout est ainsi disposé, vérifiez attentivement si toutes les pièces sont présentes. Assurez-vous qu'aucune planche n'est brisée.
4. Trouvez un endroit pour trier la quincaillerie. Mieux vaut ouvrir le sac de quincaillerie sur une surface unie pour éviter de perdre des pièces dans le gazon. Vous économiserez du temps et apprendrez à connaître les différentes pièces que contient le sac de la quincaillerie.
5. Note importante : Le bois comporte des défauts naturels comme des nœuds, des craquelures en surface, etc. Nous rejetons les pièces qui présentent des défauts structuraux. Nous utilisons du bois de qualité supérieure dans nos structures; cependant, vous devriez inspecter chaque pièce pour déceler des éclats ou des endroits rugueux et les poncer pour éviter les blessures.
6. Une fois les étapes 1 à 4 terminées, lisez toutes les directives. Lire les directives après avoir examiné les pièces vous permettra de comprendre plus clairement le processus d'installation et d'éviter des erreurs inutiles.
7. Portez une attention particulière au diamètre et à la longueur de chaque boulon et de chaque vis.
8. Les crochets pour balançoire doivent être rentrés passés les filets, pour que la boucle se trouve au ras du montant de la balançoire. Creative Cedar Designs n'est pas responsable d'une mauvaise installation des crochets de balançoire. Le défaut de bien installer les crochets de balançoire peut causer de graves blessures.
9. Ne jamais serrer la quincaillerie complètement au début. Il est utile d'avoir un peu de marge de manœuvre pour l'alignement des boulons pendant que vous attachez les pièces ensemble. Une fois que tout est bien aligné, serrez chaque raccord.
10. Une fois l'unité principale assemblée, il faut absolument que le sol soit au niveau et d'équerre. Si le cadre principal n'est pas droit, les murs et le plancher ne seront pas d'équerre.
11. Une fois que l'installation est terminée, assurez-vous que tous les boulons, vis et écrous sont serrés et que chaque planche est solidement attachée. Le bois prend de l'expansion et se rétracte avec les saisons. Vérifiez tous les raccords de boulons et crochets de balançoire aux deux semaines.
12. Placez l'équipement à au moins 1,8 m (6 pi) de toute structure ou obstruction, comme une clôture, un garage, la maison, des branches en hauteur, des lignes à linge ou des câbles électriques.

À LIRE! TRÈS IMPORTANT!

S'il vous manque des pièces ou si vous avez des questions sur l'installation de notre produit de qualité, VEUILLEZ nous appeler directement à nos bureaux au (1 888 363-4967).
Notre personnel compétent sera heureux de vous aider.

Heures du service à la clientèle :
Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h
heure normale de l'Est.

Courriel : custservice@creativecedardesigns.com

Surface de terrain de jeu suggérée

- L'équipement ne devrait jamais être installé sur des surfaces dures comme du ciment ou de l'asphalte.
- N'installez pas de surface de remblai lâche sur des surfaces dures, comme du ciment ou de l'asphalte. Du paillis d'écorces déchiqueté, des copeaux de bois, du sable fin et du gravier fin sont des matières qui absorbent les chocs après l'assemblage. S'il est utilisé correctement, le matériel peut absorber une partie du choc de la chute d'un enfant.
- Tout le matériau de surface devrait s'étendre à au moins 1,83 m (6 pi) dans toutes les directions autour de la surface de jeu.
- N'appliquez pas de revêtement sur le terrain avant que l'unité soit complètement construite.
- La structure de jeu ne doit pas être construite par-dessus le revêtement.
- Utilisez une méthode de rétention, comme une tranchée autour du périmètre ou entourer le périmètre d'une bordure d'aménagement paysager.
- L'installation de tuiles de caoutchouc ou de surfaces coulées sur place (autres que du remblai lâche) doit généralement être exécutée par un professionnel et n'est pas un projet à faire soi-même.
- Vous devez utiliser des matériaux de surface pour terrain de jeu (autre que du remblai lâche) qui respecte la norme de sécurité ASTM F1292 pour l'atténuation d'impact des matériaux de revêtement encadrant la zone d'utilisation d'équipement de terrain de jeu.

Le tableau ci-dessous explique la hauteur de chute en mètres (pieds) à partir de laquelle une blessure à la tête potentiellement mortelle ne serait pas prévisible.

Hauteurs critiques en mètres (pi) de matériaux testés

Matériel	Profondeur non compressée			Profondeur compressée à 228 mm (9 po)
	152 mm (6 po)	228 mm (9 po)	304 mm (12 po)	
Copeaux de bois	2,13 m (7 pi)	3,05 m (10 pi)	3,35 m (11 pi)	3,05 m (10 pi)
Paillis d'écorces à double déchiquetage	1,83 m (6 pi)	3,05 m (10 pi)	3,35 m (11 pi)	2,13 m (7 pi)
Fibres de bois usinées	1,83 m (6 pi)	2,13 m (7 pi)	>3,66 m (12 pi)	1,83 m (6 pi)
Sable fin	1,52 m (5 pi)	1,52 m (5 pi)	2,74 m (9 pi)	1,52 m (5 pi)
Gros sable	1,52 m (5 pi)	1,52 m (5 pi)	1,83 m (6 pi)	1,22 m (4 pi)
Gravier fin	1,52 m (5 pi)	2,13 m (7 pi)	3,05 m (10 pi)	1,83 m (6 pi)
Gravier moyen	1,52 m (5 pi)	1,52 m (5 pi)	1,83 m (6 pi)	1,52 m (5 pi)
Pneus déchiquetés*	3 à 3,6 m (10 à 12 pi)	S.O.	S.O.	S.O.

*Ces données proviennent de tests menés par des laboratoires indépendants sur une profondeur de 152 mm (6 po) d'échantillons de pneus déchiquetés non compressés produits par quatre fabricants. Le test a fait état de hauteurs critiques qui variaient de 3 m (10 pi) à plus de 3,6 m (12 pi). Il est recommandé que quiconque cherche à installer des pneus déchiquetés en tant que revêtement de protection demande des données d'essai du fournisseur qui font état de la hauteur critique du matériel lorsque testé selon la norme de l'ASTM F1292.

Directives de fonctionnement :



REMARQUE : La sécurité de vos enfants est notre priorité absolue. Observer les déclarations et avertissements suivants réduira les risques de blessures graves ou fatales. Veuillez passer en revue ces règles de sécurité régulièrement avec vos enfants.

1. Cette structure de jeu est conçue pour 4 occupants ne dépassant pas 290 livres.
2. La supervision sur place des adultes est **requis**.
3. Enseignez aux enfants à **ne pas** marcher à proximité de balançoires en mouvement ni devant, derrière ou entre elles ou d'autres pièces d'équipement du terrain de jeu.
4. Enseignez aux enfants à s'asseoir et à **ne jamais** se tenir debout sur les balançoires.
5. Enseignez aux enfants à **ne pas** tourner les chaînes de la balançoire ni les cordes, et à ne pas les enrouler autour de la barre de soutien du dessus, car cela peut réduire la force de la chaîne ou de la corde.
6. Enseignez aux enfants à **ne pas** sauter d'une balançoire à l'autre ou sur d'autres pièces d'équipement du terrain de jeu en mouvement.
7. Enseignez aux enfants à **ne pas pousser** des sièges vides. Le siège peut les frapper et causer de graves blessures.
8. Enseignez aux enfants à s'asseoir au centre de la balançoire, en mettant leur poids complet sur le siège.
9. Enseignez aux enfants à **ne pas** utiliser l'équipement d'une façon autre que celle prévue.
10. Enseignez aux enfants à **toujours** glisser sur les glissoires les pieds en premier. Il ne faut jamais y aller tête première.
11. Enseignez aux enfants à **regarder** avant de glisser pour s'assurer que personne n'est dessous.
12. Enseignez aux enfants à **ne jamais** remonter une glissoire en courant, car cela augmente les risques de tomber.
13. Les parents doivent habiller les enfants **adéquatement** avec des chaussures adaptées. Des vêtements amples comme des écharpes ou des ponchos sont à éviter. Toujours retirer, attacher ou rentrer les cordons et les cordons de serrage des vêtements des enfants. Ces cordons peuvent s'accrocher dans l'équipement et étrangler l'enfant.
14. Enseignez aux enfants à **ne pas** grimper lorsque l'équipement est mouillé.
15. Enseignez aux enfants à **ne jamais** sauter d'un fort. Il faut toujours utiliser l'échelle, la rampe ou la glissoire.
16. Enseignez aux enfants à **ne jamais** ramper sur le toit du fort.
17. Vérifiez si les cordes pour grimper, chaînes ou câbles en suspension sont fixés solidement aux deux extrémités et assurez-vous qu'il est impossible qu'ils se retournent sur eux-mêmes.
18. Enseignez aux enfants à **ne pas** attacher d'articles à l'équipement du terrain de jeu s'ils ne sont pas expressément conçus pour être utilisés avec l'équipement, y compris, sans s'y limiter, des cordes à sauter, des cordes à linge, des laisses pour animaux et des câbles et chaînes, car ils représentent un danger d'étranglement.
19. Enseignez aux enfants à **ne jamais** enrouler leurs jambes autour de la chaîne de la balançoire.
20. Enseignez aux enfants à **ne jamais** glisser le long de la chaîne de la balançoire.

Directives d'entretien :

1. Vérifiez tous les boulons et écrous deux fois par mois pendant la saison d'utilisation et resserrez-les au besoin. (Évitez cependant de trop serrer au point de fendre le bois) Nous recommandons de vérifier la poutre des balançoires et sa quincaillerie aux deux semaines en raison de l'expansion et de la contraction du bois. Il est particulièrement important que cette procédure soit suivie au début de chaque saison.
2. Retirez les sièges de balançoire en plastique et rentrez-les à l'intérieur, ou ne les utilisez pas si la température chute sous 0 degré Celcius (32 °F).
3. Huilez toutes les pièces métalliques en mouvement pendant la période d'utilisation.
4. Vérifiez tous les couvercles des boulons et des bords tranchants deux fois par mois, pendant la saison de l'utilisation, pour vous assurer qu'ils sont bien en place. Remplacez-les au besoin. Il est particulièrement important d'exécuter cette étape au début de chaque nouvelle saison.
5. Vérifiez les sièges, cordes, câbles et chaînes des balançoires tous les mois pendant la saison de l'utilisation pour relever des signes de détérioration. Il faut remplacer un siège de balançoire s'il contient des craquelures dans le plastique ou si du métal est exposé sur les bords du siège. S'il y a déjà des empiècements de métal exposés sur le bord du siège, retirez immédiatement les sièges et chaînes pour éviter de graves blessures. Les cordes, câbles et chaînes doivent être retirés et remplacés si l'on constate qu'il y a une usure excessive. Communiquez avec Contact Creative Cedar Designs pour des pièces de remplacement.
6. Si vous observez de la rouille sur des morceaux métalliques comme des grimpeurs, supports pour les mains et tiges, entre autres, sablez et repeignez-les, avec une peinture sans plomb qui répond aux exigences du titre 16 du CRF, partie 1303.
7. Inspectez les pièces en bois tous les mois. Le grain du bois se soulèvera parfois pendant la saison sèche, ce qui crée des éclats de bois. Un léger sablage pourrait être nécessaire pour garder un milieu de jeu sécuritaire. Si vous traitez votre structure de jeu avec de la teinture régulièrement, vous éviterez les grands fendillements, éclats de bois et d'autres dommages liés aux intempéries.
8. Nous avons appliqué une teinture transparente à base d'eau sur votre unité. Cette teinture sert à colorer uniquement. **Une ou deux fois par année, selon votre climat, vous devrez appliquer une protection quelconque (scellant) sur le bois de votre unité.** Avant l'application du scellant, sablez légèrement tout endroit « rugueux » sur votre structure. **Veillez noter qu'il s'agit d'une exigence de la garantie.**
9. Il est très important de créer un site de niveau pour la structure de jeu et de le conserver. À mesure que vos enfants jouent, la structure va lentement s'enfoncer dans le sol; il est primordial qu'il se tasse de manière égale. Assurez-vous que la structure de jeu est de niveau et d'équerre une fois par année ou au début de chaque saison.
10. Raclez la surface régulièrement pour éviter la compaction et garder une profondeur appropriée.

Directives pour l'élimination :

Lorsque vous ne vous servez plus de votre structure de jeu, elle devrait être démontée et jetée de façon à ce qu'aucun danger déraisonnable ne persiste au moment où l'unité est éliminée.

ANNEXE A

Information sur les matériaux de surface du terrain de jeu :

L'information suivante est tirée de la *Fiche d'information sur les matériaux de surface de terrains de jeu de la United States Consumer Product Safety Commission*. Consultez également le site suivant pour de plus amples renseignements : <https://www.cpsc.gov/PageFiles/122146/324.pdf>

X3. FICHE D'INFORMATION DESTINÉE AU CONSOMMATEUR SUR LES MATÉRIAUX DE SURFACE DU TERRAIN DE JEU¹¹

x3.1 La U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) estime qu'environ 100 000 des blessures liées à l'équipement des terrains de jeu traitées annuellement dans les salles d'urgence des hôpitaux américains sont le résultat de chutes sur le sol. Les blessures impliquant ce type de risque ont tendance à faire partie des blessures sur terrains de jeu les plus graves et comportent le risque d'être mortelles, surtout lorsque la blessure est à la tête. La surface sous et autour de l'équipement de terrain de jeu peut être un facteur important dans la détermination du risque causant une blessure d'une chute. Il est évident qu'une chute sur une surface absorbant les chocs causera vraisemblablement moins une blessure grave qu'une chute sur une surface dure. L'équipement du terrain de jeu ne doit jamais être installé sur des surfaces dures comme du béton ou de l'asphalte et bien que le gazon semble être acceptable, il peut rapidement devenir de la terre bien compactée dans les aires à grande circulation. Du paillis d'écorces, des copeaux de bois, du sable fin ou du gravier fin sont des surfaces acceptables pour absorber les coups lorsqu'elles sont installées et maintenues à une profondeur suffisante sous et autour de l'équipement de terrain de jeu.

X3.2 Le tableau X3.1 énumère la hauteur maximale depuis laquelle un enfant ne devrait pas subir une blessure à la tête mortelle suite à une chute, de quatre matériaux de surface en vrac, s'ils sont installés et entretenus à une profondeur de 15, 24, 22,86 et 30,48 cm (6, 9 et 12 po). Cependant, il faut reconnaître que quel que soit le matériau de surface, toutes les blessures causées par les chutes ne peuvent être empêchées.

X3.3 Il est recommandé de prolonger le matériel d'absorption de coup d'au moins 1,83 m (6 pi) dans tous les sens depuis le périmètre de l'équipement stationnaire comme les grimpeurs et les glissoires. Cependant, les enfants pouvant sauter de manière intentionnelle d'une balançoire en mouvement, le matériau d'absorption de coup doit être prolongé sur le devant et l'arrière de la balançoire sur une distance d'au moins deux fois la hauteur du point pivot, mesuré d'un point directement sous le pivot sur la structure de support.

X3.4 Cette information est destinée à assister lors de la comparaison des propriétés d'absorption de coup de divers matériaux. Aucun matériau n'est recommandé en particulier comparé à un autre. Cependant, l'efficacité de chaque matériau dépendra de son entretien. Les matériaux doivent être périodiquement vérifiés et renfloués pour maintenir une bonne profondeur comme déterminée en fonction de votre équipement. Le choix d'un matériau dépend du type et de la hauteur de l'équipement de terrain de jeu, la disponibilité du matériau dans votre région et son coût.


¹¹Cette information a été extraite des publications de CPSC « Playground Surfacing — Technical Information Guide » et « Handbook for Public Playground Safety ». Des exemplaires de ces rapports peuvent être obtenus en faisant parvenir une carte postale à : Office of Public Affairs, U.S. Consumer Product Safety Commission, Washington, D.C., 20207 ou en appelant la ligne d'assistance sans frais : 1 800 638-2772.

La American Society for Testing and Materials ne prend pas position en ce qui concerne la validité de droit de brevet revendiqué en rapport avec un des articles mentionnés dans cette norme. Les utilisateurs de cette norme sont expressément avertis que la détermination de la validité de tels droits de brevet et le risque de contrefaçon de tels droits repose entièrement sur leur propre responsabilité.

La norme est sujette à révision de temps à autre par le comité technique responsable et doit être révisée tous les cinq ans et à défaut, être soit approuvée ou retirée. Nous vous invitons à nous faire parvenir vos commentaires que ce soit pour la révision de cette norme ou pour ajouter des normes. Veuillez les adresser au siège social de ASTM. Vos commentaires seront attentivement étudiés lors d'une réunion du comité technique responsable, auquel vous pouvez assister. Si vous avez l'impression que vos commentaires n'ont pas obtenu une audition équitable, veuillez devriez faire part de votre opinion au comité sur les normes de l'ASTM. 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 19428.

ENSEMBLE SKY VIEW GYM

Directives d'assemblage



AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT Les pièces non assemblées peuvent présenter un danger d'étouffement pour les enfants de trois ans et moins




AVERTISSEMENT : L'assemblage par un adulte est requis. La quincaillerie contient de petites pièces pointues. Gardez les pièces hors de la portée des enfants jusqu'à l'assemblage. Des parties de ce produit peuvent présenter des dangers si elles sont mal assemblées.



AVERTISSEMENT : Les sacs en plastique qui contiennent la quincaillerie peuvent présenter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants. Gardez ces sacs et tous les sacs en plastique hors de la portée des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec ces sacs et jetez-les immédiatement lorsqu'ils sont vides.




Dimensions de la configuration de base

Placez l'équipement à au moins 1,83 m (6 pi) de toute structure ou obstruction, comme une clôture, un garage, la maison, des branches en hauteur, des lignes à linge ou des câbles électriques.



Remarques importantes sur l'assemblage


- 1) Lorsque vous assemblez l'unité, prenez du temps avant et après chaque phase pour vous assurer que le fort est au niveau. Dans le cas contraire, l'assemblage sera difficile et il pourrait être mal fait. Vous devez porter une attention particulière pour vous assurer que le fort est au niveau dans les phases qui comprennent ce symbole, à la figure i.
- 2) Lorsque vous installez une planche sur la petite face d'un 2 x 4, il FAUT percer un avant-trou de fixation. Il suffit de placer la planche qui doit être fixée et, en utilisant les trous dans la planche pour vous guider, percer des trous dans le 2 x 4 avec une mèche de 0,32 mm (1/8 po), 3,18 mm (1 1/4 po) de profondeur. Omettre le perçage au préalable peut faire en sorte que la planche se fende.




- 3) Lorsqu'un écrou à pointes à enfoncer est utilisé, suivez ces directives. Placez l'écrou dans le trou percé à l'avance. Cognez dessus avec un marteau pour l'enfoncer. Placez un boulon avec des rondelles fendues et plates sur le côté opposé. Serrez le tout à la main pour vous assurer que le boulon est dans l'écrou à pointes à enfoncer. Fixez le tout avec un œillet. NE PAS trop serrer.

- 4) Portez une attention particulière aux sections « Articles requis » et « Matériel requis » de chaque phase. Elles peuvent être d'une aide précieuse pour trier votre bois et votre quincaillerie. L'assemblage sera facilité si les articles sont triés par phase.
- 5) Portez une attention particulière afin d'utiliser la bonne quincaillerie aux bons endroits. Utiliser la mauvaise quincaillerie peut mener à un assemblage inadéquat.
- 6) Lisez attentivement les étapes de chaque phase. Les étapes écrites peuvent comprendre des renseignements importants qui ne sont pas affichés dans les illustrations.


(1) POUTRE DE BALANÇOIRE 3 5/16 X 5 5/16 X 89 1/2 - LA251




(1) EMBOUT POUTRE DE BALANÇOIRE 3 5/16 X 2 11/16 X 83 - LD254




(2) RENFORT D'ANGLE BALANÇOIRE 1 3/8 X 3 5/16 X 82 1/2 - LG252




(1) PLANCHE SOL BALANÇOIRE 1 3/8 X 3 5/16 X 89 - LG253



(2) SUPPORT PLANCHE 11/16 X 3 1/2 X 35 1/2 - WA001-10



(13) PLANCHE PLANCHER 11/16 X 3 1/2 X 37 1/2 - WA002-10




(2) SUPPORT BÂCHE 11/16 X 3 1/2 X 37 1/2 - WA003-10



(1) SUPPORT BÂCHE 11/16 X 3 1/2 X 35 1/2 - WA004-10



(1) RENFORT SOL 11/16 X 3 1/2 X 54 - WA005-10



(3) RAIL MURAL 11/16 X 3 1/2 X 54 - WA006-10




(1) RAIL MURAL 11/16 X 3 1/2 X 28 3/4 - WA007-10



(4) RAIL MURAL 11/16 X 3 1/2 X 6 1/2 - WA008-10




(13) LATTE MURALE 11/16 X 3 1/2 X 27 - WA009-10




(5) PLANCHE MUR DE ROCHE 11/16 X 3 1/2 X 22 - WA010-10




(3) PLANCHE MUR DE ROCHE 11/16 X 3 1/2 X 22 - WA011-10



(7) LATTE MUR DE ROCHE 11/16 X 3 1/2 X 22 - WA012-10




(6) LATTE TABLE SÉCURITÉ 11/16 X 3 1/2 X 21 1/4 - WA014-10




(2) SIÈGE BAC À SABLE 11/16 X 3 1/2 X 8 1/2 - WA015-10




(2) SIÈGE BAC À SABLE 11/16 X 3 1/2 X 15 1/2 - WA016-10



(2) SIÈGE BAC À SABLE 11/16 X 3 1/2 X 22 1/2 - WA017-10



(3) PLANCHE RAIL/SOL 11/16 X 5 1/2 X 54 - WB001-10



(1) RAIL ARCHE LATÉRALE 11/16 X 5 1/2 X 54 - WB002-10



(2) PLANCHE SOL 11/16 X 5 1/2 X 35 1/2 - WB003-10



(2) RAIL ARCHE CENTRALE 11/16 X 5 1/2 X 35 1/2 - WB004-10




(2) PLANCHE EMBOUT PLANCHER 11/16 X 5 1/2 X 32 3/4 - WB005-10




(2) PLANCHE PLANCHER 1 X 3 1/2 X 54 - WC001-10




(2) RENFORT CROISÉ BÂCHE 1 X 3 1/2 X 80 - WC002-10




(2) MÂT DE BÂCHE 1 X 3 1/2 X 69 - WC003-10




(1) RAIL MUR DE ROCHE-DROITE 2 X 2 11/16 X 54 - WSF001-10




(1) RAIL ÉCHELLE-GAUCHE 1 X 3 1/2 X 54 3/8 - WC004-10




(1) RAIL MUR DE ROCHE-GAUCHE 2 X 2 11/16 X 54 - WSF002-10



(1) RAIL ÉCHELLE-DROITE 1 X 3 1/2 X 54 3/8 - WC005-10



(4) ÉCHELON ÉCHELLE 1 X 3 1/2 X 20 - WC006-10



(2) PANNEAU DE PLANCHER POUR TOBOGGAN 1 X 3 1/2 X 54 - WA201




(2) PIED DE TABLE 1 X 3 1/2 X 35 - WC007-10




(1) PANNEAU DE PLANCHER POUR TOBOGGAN 11/16 X 3 1/2 X 54 - WA202




(2) RENFORT DE TABLE 1 X 3 1/2 X 17 - WC008-10




(1) SUPPORT DE DIAPOSITIVE 11/16 X 3 1/2 X 22 - WM248




(2) RENFORT DE TABLE 1 X 3 1/2 X 10 - WC009-10



(1) RENFORT CROISÉ POUTRE BALANÇOIRE 1 X 5 1/2 X 54 - WD001-10



(4) MÂT DU FORT 1 3/8 X 3 3/8 X 89 1/2 - WE001-10




(1) TABLE MÂT 1 3/8 X 3 3/8 X 89 1/2 - WE002-10




Identification des pièces

Accessoires



(2) FERRURE GLISSIÈRE
BP020
AVEC QUINCAILLERIE



(4) ENSEMBLE D'ANCRAGES
avec QUINCAILLERIE
BP001-B



(1) ID-TAG w/ HDW




(13) ATTACHE VERTE EN L (PETITE) -
M002



(2) 4 SACS DE ROCHE À ESCALADER
BP011-GYBR
AVEC QUINCAILLERIE




(2) ATTACHE VERTE POUR COIN
(12,5 cm - 5 po) - M005




(1) BÂCHE DE FORT (VERTE)
PT018
282 CM X 88,9 CM (111 PO x 35 1/2 PO)
AVEC QUINCAILLERIE




(2) PLAQUE TRIANGULAIRE 100° -
M100



(4) SUPPORT À BALANÇOIRE
AVEC QUINCAILLERIE
KC 003




(2) BRAS DE LA CHAISE
BERÇANTE SUR BILLES



(1) SIÈGE DE CHAISE
BERÇANTE SUR BILLES




(4) CHAÎNE AVEC BOULON À OËILLÈRE



(2) SIÈGE RÉGULIER DE BALANÇOIRE
BP010-Y

(1) CHAISE BERÇANTE SUR
BILLES - BP 018-GY
avec QUINCAILLERIE













(2 PAIRES) POIGNÉE DE SÉCURITÉ
BP007-Y
AVEC QUINCAILLERIE













8' TOBOGGAN (VERT)

Identification de la quincaillerie



Identification de la quincaillerie





Mesurer la quincaillerie

Il est très important de mettre la bonne quincaillerie au bon endroit pour assembler l'unité. Vous pouvez comparer la quincaillerie à la page d'identification de la quincaillerie.

REMARQUES :

- 1) Ne comptez pas la tête du boulon lorsque vous mesurez le boulon.
- 2) Comptez la longueur complète de la vis pour plateforme lorsque vous mesurez.



Phase 1 : ASSEMBLAGE DU CADRE DU FORT

CADRE DE CONSTRUCTION 2
ASSEMBLAGES

Quincaillerie de phase

Boulons à tête hexagonale
7,94 mm x 5,7 cm (5/16 po x 2 1/4 po) (8)

Boulons à tête hexagonale
7,94 mm x 6,35 cm (5/16 po x 2 1/2 po) (4)

Rondelles fendues
7,94 mm (5/16 po) (12)

Rondelle de protection
(12)




Écrous à pointes à enfoncer
7,94 mm (5/16 po) (12)

Pièces de phase

(2) PLANCHE SOL 11/16 X 5 1/2 X 54 - WB001-10

(2) PLANCHE PLANCHER 1 X 3 1/2 X 54 - WC001-10

(4) 13 / 8X33 / 8X891 / 2 MÂT DE FORT- WE001-10



Phase 2 : ASSEMBLAGE DU CADRE DU FORT

Quincaillerie de phase

Tire-fonds
7,94 mm x 5,08 cm
(5/16 po x 2 po)

Rondelle de protection




Pièces de phase

(2) SUPPORT DE PLANCHER
11/16 X 3 1/2 X 35 1/2 - WA001-10




(2) PLANCHE DE SOL
11/16 X 5 1/2 X 35 1/2 - WB003-10




Remarque : Il faut ABSOLUMENT que le fort soit au niveau après cette phase!

! D.Ext. 90 (35 1/2)



Note importante!



PERCER UN TROU GUIDE DE Ø 3,18 mm (1/8 po). UTILISER TROU DE PIÈCE DE FIXATION COMME GUIDE

Note importante!


! RONDELLE DE PROTECTION TIRE-FONDS 5,08 CM (2 PO)


ASSUREZ-VOUS QUE LE CADRE EST D'ÉQUERRE AVANT DE PASSER À LA PROCHAINE PHASE!

Phase 3 : INSTALLATION DU
PLANCHER

Quincaillerie de phase


Vis de plateforme tête T-20 3,81 cm (1 1/2 po)
(34) 

Vis de plateforme T-20 3,18 cm (1 1/4 po)
(17) 

Vis taraudeuse de
1,9 cm (3/4 po)
(4) 

Pièces de phase

(10) 11/16 X 3 1/2 X 37 1/2
PLANCHE DE PLANCHER- WA002-10



(2) 11/16 X 5 1/2 X 32 3/4
PLANCHE EMBOUT DE PLANCHER. - WB005-10





(2) ATTACHE VERTE EN L
(PETITE) - M002

(1) 11/16 X 3 1/2 X 54 RENFORT SOL- WA005-10



(2) 11/16 X 3 1/2 X 37 1/2
PANNEAU DE PLANCHER POUR TOBOGGAN- WA201



(1) 11/16 X 3 1/2 X 37 1/2
PANNEAU DE PLANCHER POUR TOBOGGAN- WA202




VISSER DANS SOLIVE
DE PLANCHER

Remarque
importante!


ASSUREZ-VOUS
QUE LE CADRE EST
D'ÉQUERREAVANT
DE CONTINUER!

WB005-10



Remarque
importante!


SERRER À LA MAIN
TOUTES LES VIS
TARAUDEUSES



WA005-10
CENTRÉ ET À PLAT
CONTRE LE BAS
DU PLANCHER

VIS DE
PLATFORME
3,18 CM (1 1/4 PO)
(2 VIS DAN CHAQUE
EXTRÉMITÉ DE LA PLANCHE DE
PLANCHER. 1 VIS DANS TOUTES
LES AUTRES PLANCHES DE
PLANCHER)

(2) VIS TARAUDEUSE 1,9 CM
(3/4 PO) DANS
CHAQUE SUPPORT




BAS DU PLANCHER

Phase 4 : FIXATION DE RAIL



UTILISER UN ESCABEAU
POUR PLUS DE SÉCURITÉ!

Quincaillerie de phase




Pièces de phase

(2) RAIL MURAL
11/16 X 3 1/2 X 54 - WA006-10



(1) RENFORT CROISÉ POUTRE
BALANÇOIRE 1 X 5 1/2 X 54 - WD001-10



BOULONNER LE SUPPORT TRANSVERSAL
DANS LE 2E TROU DEPUIS
LE DESSUS DU MÂT

BOULON HEXAGONAL
6,35 CM (2 1/2 PO)
RONDELLE FENDUE
ET DE PROTECTION

TIRE-FONDS 5,08 CM (2 PO)
ET RONDELLE FENDUE
(À TRAVERS LE TROU DU BAS)

RONDELLE DE PROTECTION
ET TIRE-FONDS 5,08 CM (2 PO)

ÉCROU À
POINTE À
ENFONCER

S'ASSURER QUE L'ÉCART DE 3,39 CM
(1 3/8 PO) EST AU BAS DU SUPPORT
TRANSVERSAL POUR UNE BONNE
INSTALLATION.

ÉCROU À
POINTE À
ENFONCER

POSER CE RAIL SUR
LE PLANCHER

76,2 CM
(30 PO)

RONDELLE DE
PROTECTION
ET TIRE-FONDS
5,08 CM (2 PO)

Phase 5 :

ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE DE PLATEFORME

Quincaillerie de phase

Vis à tête carrée de plateforme
6,35 cm (2 1/2 po)


(16) 

Vis à tête carrée de plateforme
5,08 cm (2 po)


(4) 

Pièces de phase


(1) RAIL ÉCHELLE-GAUCHE 1 X 3 1/2 X 54 3/8 - WC004-10








(4) ÉCHELON ÉCHELLE 1 X 3 1/2 X 20 - WC006-10




(1) RAIL ÉCHELLE-DROITE 1 X 3 1/2 X 54 3/8 - WC005-10



(1) LATTE TABLE SÉCURITÉ 11/16 X 3 1/2 X 21 1/4 - WA014-10




Quincaillerie de phase

Vis de plateforme tête
T-20 3,81 cm (1 1/2 po)
(60) 

**VEUILLEZ VOUS REPORTER
AU PLAN D'ACCESSOIRE
POUR DES DIRECTIVES
D'INSTALLATION ET
LA QUINCAILLERIE.**

Pièces de phase

(5) PLANCHE MUR DE ROCHE 11/16 X 3 1/2 X 22 - WA010-10



(3) PLANCHE MUR DE ROCHE 11/16 X 3 1/2 X 22 - WA011-10



(7) LATTE MUR DE ROCHE 11/16 X 3 1/2 X 22 - WA012-10



(1) RAIL MUR DE ROCHE-DROITE
2 X 2 11/16 X 54 - WSF001-10



(1) RAIL MUR DE ROCHE-GAUCHE
2 X 2 11/16 X 54 - WSF002-10



(2) SACS DE ROCHERS
D'ESCALADE, ENSEMBLE
DE 4 BP011-GYBR



PLANCHE PREMIER DÉPART
« WA012-10 » AVEC BORD
BISEAUTÉ

EXTRÉMITÉ
DU DESSUS


VIS POUR PLATEFORME
3,81 CM (1 1/2 PO)

VIS POUR
PLATEFORME
3,81 CM
(1 1/2 PO)

WSF002-10

WSF001-10

**POUSSER TOUTES LES PLANCHES VERS
LA PLANCHE DU HAUT (AUCUN ÉCART)**




D. Ext. 60 cm
(23 5/8 po)

VUE
ASSEMBLÉE

ALIGNER CHAQUE ROCHE AVEC UN
TROU ET MARQUER LE DEUXIÈME
TROU. PERCER UN TROU DE
9,52 MM (3/8 PO) À L'EMPLACEMENT
PUIS MONTER COMME ILLUSTRÉ
CI-DESSOUS.

ÉCROU EN T
1/4-20





FIXATION DE ROCHE

Phase 7 :

MUR D'ESCALADE ET ÉCHELLE FIXATION

Quincaillerie de phase

Vis à tête bombée de 2,54 cm (1 po) Vis taraudeuse de 1,9 cm (3/4 po)




Pièces de phase



(4) ATTACHE VERTE EN L (PETITE) - M002


CENTRER LE MUR D'ESCALADE ET L'ÉCHELLE DE PLATEFORME AUX EMPLACEMENTS INDICUÉS



PLANCHER

PL. SUP.

PLACER LE MUR D'ESCALADE ET L'ÉCHELLE DE PLATEFORME COMME ILLUSTRÉ




Remarque importante!

NE PAS TROP SERRER LES VIS TARAUDEUSES!


Remarque importante!

SERRER À LA MAIN TOUTES LES VIS TARAUDEUSES



Remarque importante!

FIXER LE MUR D'ESCALADE DE LA MÊME MANIÈRE




VIS DE FERME DE TOIT 2,54 CM (1 PO) À TRAVERS LE SUPPORT DANS LE RAIL

VIS TARAUDEUSE DE 1,9 CM (3/4 PO) N° 14 À TRAVERS LE SUPPORT DANS CELUI DU PLANCHER

Phase 8 :

RAIL DU HAUT INSTALLATION

Quincaillerie de phase



Pièces de phase


(1) PLANCHE RAIL/SOL
11/16 X 5 1/2 X 54 - WB001-10




(2) RAIL ARCHE CENTRALE
11/16 X 5 1/2 X 35 1/2 - WB004-10



(1) RAIL ARCHE LATÉRALE
11/16 X 5 1/2 X 54 - WB002-10



(1) RAIL MURAL
11/16 X 3 1/2 X 54 - WA006-10



LES RAILS DU MUR DU HAUT
SONT ENCASTRÉS
L'UN DANS L'AUTRE

⚠
D.Ext. 90 (35 1/2)

WA006-10

*
6,35 CM (2 1/2 PO)
ENTRE LES
PLANCHES

TIRE-FONDS 5,08 CM (2 PO) AVEC
RONDELLE DE PROTECTION À
TRAVERS LE TROU DU HAUT
DU RAIL (D'ABORD INSTALLER LE
BOULON DANS LE TROU
DU BAS DU RAIL) WB001-10

ÉCROUS À
POINTES À
ENFONCER


WB002-10

BOULON HEXAGONAL
5,7 CM (2 1/4 PO)
RONDELLE FENDUE ET
RONDELLE DE PROTECTION

WB001-10
(D'ABORD FIXER CE RAIL,
PUIS ALIGNER LES AUTRES
RAILS ENCASTRÉS AVEC
SON REBORD SUPÉRIEUR)

WA006-10


*
6,35 CM
(2 1/2 PO)



Pièces de phase


(2) SUPPORT CROISÉ DE BÂCHE 1 X 3 1/2 X 80 - WC002-10

(2) MÂT DE BÂCHE 1 X 3 1/2 X 69 - WC003-10




Phase 10 :

FIXATION RAIL DU BAS



(1) RAIL MURAL 11/16 X 3 1/2 X 28 3/4 - WA007-10




(4) RAIL MURAL 11/16 X 3 1/2 X 6 1/2 - WA008-10




Pièces de phase

(2) SIÈGE BAC À SABLE
11/16 X 3 1/2 X 8 1/2 - WA015-10



(2) SIÈGE BAC À SABLE
11/16 X 3 1/2 X 15 1/2 - WA016-10



(2) SIÈGE BAC À SABLE
11/16 X 3 1/2 X 22 1/2 - WA017-10



MÂT DE BÂCHE

TIRE-FONDS
5,08 CM (2 PO)

ET RONDELLE DE PROTECTION
BORD D'OUVERTURE

**!!OUVERTURES MUR
D'EXTRÉMITÉ!!
WA008-10**

(POSER LE RAIL SUR LE
PLANCHER ET LE TIRE-FOND
DANS LE CENTRE DE LA
SURFACE DU MÂT)

VIS POUR PLATEFORME 3,18 CM (1 1/4 PO) À TRAVERS
LE MÂT DE LA BÂCHE DANS LE RAIL DU BAS

WA007-10



(REPOSER LE RAIL SUR LE PLANCHER ET LE TIRE-FOND DANS
LE CENTRE DE LA SURFACE DU MÂT. LE BORD D'OUVERTURE
DEVRAIT ÊTRE ENCASTRÉ AVEC LE BORD D'OUVERTURE DU
MÂT DE BÂCHE) (VIS DE PLATEFORME À TRAVERS LE MÂT
DE BÂCHE DANS LE RAIL)

Phase 10-B : SIÈGE DE BAC À SABLE
INSTALLATION

VIS POUR PLATEFORME
3,18 CM (1 1/4 PO)

DISPOSER LES PLANCHES DE SIÈGE COMME ILLUSTRÉ
FIXER AVEC DES VIS DE PLATEFORME DANS LE
CENTRE DU BORD SUPÉRIEUR DES PLANCHES DE SOL

Quincaillerie de phase

Vis de plateforme T-20 3,18 cm (1 1/4 po) (52)  Vis taraudeuse de 1,9 cm (3/4 po) (10) 

Pièces de phase

(13) LATTE MURALE
11/16 X 3 1/2 X 27 - WA009-10




(5) ATTACHE VERTE EN L (PETITE) - M002


Remarque importante!

PRÉALABLEMENT PERCER LES CONNEXIONS AVEC UNE MÈCHE DE 3,18 mm (1/8 po) POUR EMPÊCHER LES PLANCHES DE SE FENDRE.

PLANCHER



SUPPORT EN L DÉTAIL





Remarque importante!

PRÉPERCER LES CONNEXIONS AVEC UNE MÈCHE DE 3,18 mm (1/8 po) POUR EMPÊCHER LES PLANCHES DE SE FENDRE.



CÔTÉS 1 ET 2
VUE DEPUIS
L'INTÉRIEUR

Remarque importante!

SERRER À LA MAIN TOUTES LES VIS TARAUDEUSES



CÔTÉS 3
VUE DEPUIS
L'INTÉRIEUR



CÔTÉS 4
VUE DEPUIS
L'INTÉRIEUR


Phase 12 : **SUPPORTS DE BÂCHE**
MÂT DE TABLE À MANGER

Quincaillerie de phase

Vis de plateforme tête T-20
3,81 cm (1 1/2 po)
(16) 

Pièces de phase

(2) SUPPORT BÂCHE
11/16 X 3 1/2 X 37 1/2 - WA003-10



(1) MÂT DE TABLE 13/8X33/8X461/4 - WE002-10



(1) SUPPORT BÂCHE
11/16 X 3 1/2 X 35 1/2 - WA004-10



VIS DE
PLATEFORME

WA004-10

WA003-10

90°

WE002-10

D. INT. 60 CM
(21 1/4 PO)

CÔTÉ 3

SE FIXE SOUS
LA PLANCHE DU SOL
DANS 'WE002-10'

VA
SOUS LE
PLANCHER

D. INT. 60
(21 1/4)

90°


WE002-10

D. INT. 60
(21 1/4)

Phase 13 :

POIGNÉE FIXATION

Pièces de phase





(2 PAIRES) POIGNÉE DE SÉCURITÉ
BP007-Y

VEUILLEZ VOUS REPORTER
AU PLAN D'ACCESSOIRE
POUR DES DIRECTIVES
D'INSTALLATION ET LA
QUINCAILLERIE.

*Prépercer des trous avec une
mèche de 3,18 cm (1/8 po)

*Installer toutes les poignées
de sécurité comme illustré.




**Phase 14 : POUTRE DE BALANÇOIRE
ASSEMBLAGE**

<p>Boulon à tête hexagonale 7,94 cm x 11,43 cm (5/16 po x 4 1/2 po)</p> <p>(1) </p> <p>Tire-fonds 7,94 cm x 7,62 cm (5/16 po x 3 1/2 po)</p> <p>(2) </p>	<p>Quincaillerie de phase</p> <p>Écrous de verrouillage 7,94 mm (5/16 po) (9) </p> <p>Boulon à tête hexagonale 7,94 cm x 8,25 cm (5/16 po x 3 1/4 po)</p> <p>(2) </p> <p>Boulons à tête hexagonale 7,94 mm x 10,16 cm (5/16 po x 4 po)</p> <p>(6) </p>	<p>Rondelle de protection (20) </p>
--	---	---


Pièces de phase

(1) POUTRE DE BALANÇOIRE 3 5/16 X 5 5/16 X 89 1/2 - LA251	(2) RENFORT D'ANGLE BALANÇOIRE 1 3/8 X 3 5/16 X 82 1/2 - LG252
(1) EMBOUT POUTRE DE BALANÇOIRE 3 5/16 X 2 11/16 X 83 - LD254	(1) PLANCHE SOL BALANÇOIRE 1 3/8 X 3 5/16 X 89 - LG253
(2) PLAQUE TRIANGULAIRE 100° - M100	(2) ATTACHE VERTE POUR COIN 12,7 CM (5 PO) - M005

ÉTAPE 1 :



ÉTAPE 2 :




Phase 15 : **POUTRE DE BALANÇOIRE**
ASSEMBLAGE

Quincaillerie de phase

VEUILLEZ VOUS REPORTER AUX PLANS DU SUPPORT À BALANÇOIRE, SIÈGE DE BALANÇOIRE ET ACCESSOIRE DE GLISSOIRE POUR LES DIRECTIVES D'INSTALLATION ET LA QUINCAILLERIE.


Pièces de phase




(2) SIÈGE RÉGULIER DE BALANÇOIRE
- BP010-Y




(4) LE SUPPORT À
BALANÇOIRE ULTIME
KC 003



(1 PAIRE) SUPPORT DE
GLISSOIRE
BP 020



(1) CHAISE BERÇANTE SUR
BILLES - BP 018-GY



(1) SIÈGE DE CHAISE
BERÇANTE SUR BILLES



(4) CHAÎNE AVEC BOULON
À ŒILLÈRE

(2) BRAS DE LA CHAISE
BERÇANTE SUR BILLES

ÉCROU DE
VERROUILLAGE
1,27 CM (1/2 PO)
ET RONDELLES
DE 1,9 CM (3/4 PO)

ÉCROU DE VERROUILLAGE
1,27 CM (1/2 PO) ET RONDELLES
DE 2,22 CM (7/8 PO)

REMARQUE :
SERRER LES ÉCROUS
DE BLOCAGE JUSQU'À
EXPOSER (3) FILETS

BOULON À TÊTE
HEXAGONALE
19,05 CM (7 1/2 PO)
ET RONDELLE
1,9 CM (3/4 PO)

BOULON À OUILLET
ORIENTATION

ÉTAPE 2 :


BOULON HEXAGONAL
14,6 CM (5 3/4 PO) ET
RONDELLE DE PROTECTION

RONDELLE DE
PROTECTION ET
ÉCROU DE BLOCAGE

SERRER L'ATTACHE
RAPIDE APRÈS AVOIR
FIXÉ LA CHAÎNE

BOULON HEXAGONAL
10,16 CM (4 PO)
ET RONDELLE
DE PROTECTION


RONDELLE DE
PROTECTION ET
ÉCROU DE BLOCAGE



Phase 16 : POUTRE DE BALANÇOIRE
FIXATION

Quincaillerie de phase

Boulons à tête hexagonale
7,94 cm x 3,18 cm
(5/16 po x 1 1/4 po)



(4)

Rondelles fendues
7,94 cm (5/16 po)



(4)

Rondelle
de protection



(4)

Écrous à pointes
à enfoncer
7,94 cm (5/16 po)




(4)

(1) ÉTIQUETTE D'IDENTITÉ



(2) VIS TARAUDEUSE
de 1,9 cm (3/4 po)



Remarque importante!


SERRER À LA MAIN
TOUTES LES VIS TARAUDEUSES




**ACCESSOIRES DE BALANÇOIRE
NON ILLUSTRÉ PAR SOUCI DE CLARTÉ
(NE PAS LAISSER LES ENFANTS JOUER SUR
LES ACCESSOIRES DU FORT ET DE LA BALANÇOIRE
TANT QUE L'ASSEMBLAGE N'EST PAS TERMINÉ)**

VOUS REPORTER À LA QUINCAILLERIE
INCLUDE AVEC VOTRE BÂCHE.

Pièces de phase



(2) BÂCHE DE FORT (VERTE)




BIEN ÉTIRER LA BÂCHE
SUR LES SUPPORTS

VIS TARAUDEUSES
1,9 CM (3/4 PO)
3 CHAQUE CÔTÉ
Vue de l'intérieur



Remarque
importante!

NE PAS TROP SERRER LES
VIS TARAUDEUSES!





BÂCHE

VIS TARAUDEUSES
1,9 CM (3/4 PO)



Remarque
importante!

SERRER À LA MAIN
TOUTES LES VIS TARAUDEUSES



ACCESSOIRES DE BALANÇOIRE
NON ILLUSTRÉ PAR SOUCI DE CLARTÉ
(NE PAS LAISSER LES ENFANTS JOUER SUR
LES ACCESSOIRES DU FORT ET DE LA BALANÇOIRE
TANT QUE L'ASSEMBLAGE N'EST PAS TERMINÉ)

Quincaillerie de phase


Vis à tête bombée de 2,54 cm (1 po)

(4)




Pièces de phase

(2) PIED DE TABLE 1 X 3 1/2 X 35 - WC007-10



(2) ATTACHE VERTE EN L (PETITE) - M002

ENCASTRER AVEC
INTÉRIEUR DES
MÂTSD. INT. 60 CM
(21 1/4 PO)Vis à tête bombée de
2,54 cm (1 po)Remarque
importante!SERRER À LA MAIN
TOUTES LES VIS TARAUDEUSES

ENCASTRÉ

LES PIEDS DOIVENT ÊTRE DE NIVEAUX
ENTRE EUX ET REPOSER SUR LE SOL

21 1/4

Phase 19 : ASSEMBLAGE DE LA TABLE

Quincaillerie de phase

Boulons à tête hexagonale
7,94 mm x 5,08 cm (5/16 po x 2 po)
(4)

Rondelles fendues
7,94 mm (5/16 po)
(4)


Vis à tête carrée de plateforme 5,08 cm (2 po)
(28)

Rondelle de protection
(4)


Écrous à pointes à enfoncer
7,94 cm (5/16 po)
(4)

Pièces de phase


(2) FERRURE DE TABLE
1 X 3 1/2 X 17 - WC008-10



(2) FERRURE DE TABLE
1 X 3 1/2 X 10 - WC009-10



(5) LATTE TABLE SÉCURITÉ
11/16 X 3 1/2 X 21 1/4 - WA014-10



VIS DE PLATEFORME
5,08 CM (2 PO)
(PAR LA FERRURE
DANS LE REBORD
DROIT)

S'ASSURER QUE
LES FERRURES
SOIENT DE NIVEAU

WC009-10

WC008-10

ÉCROUS À
POINTES À
ENFONCER

BOULON
HEXAGONAL
5,08 CM (2 PO)
RONDELLE FENDUE
ET DE PROTECTION

VIS DE PLATEFORME
5,08 CM (2 PO)


Phase 20 :

GLISSOIRE FIXATION


Quincaillerie de phase




(4) Vis de plateforme tête
T-20 3,18 cm (1 1/4 po)



(3) 6,35 mm Rondelle Plate
(1/4 po)



(3) 6,35 mm Rondelles fendues
(1/4 po)



(3) 6,35 mm x 5,08 cm Boulons à tête ronde
(1/4 po x 2 po)




(3) 6,35 mm Écrou en T (1/4 po)


Pièces de phase



(1) 8' TOBOGGAN (VERT)




(1) 1 1/16" X 3 1/2" X 22"
SUPPORT DE DIAPOSITIVE - WM248




VUE DE CÔTÉ

ALIGNER LA GLISSE AVEC DES
TROUS PRÉ-PERÇÉS
SUR LE PONT.




(4) Vis de plateforme
tête T-20
3,18 cm (1/4 po)

Pièces de phase





(4) ENSEMBLE D'ANCRAGES
avec QUINCAILLERIE BP001-B

Quincaillerie de phase



(4) TIRE-FOND
3,81 CM (1 1/2 PO)

(4) RONDELLE PLATE



* Placez les pieux dans le sol à côté de la structure de jeu comme le montre l'illustration.



Remarque : Le défaut d'utiliser les pieux peut annuler la garantie et causer des blessures.

Dernière étape : Vérifiez de nouveau pour voir si chaque boulon, vis et écrou est serré. Assurez-vous que chaque planche est bien fixée. Enfin, assurez-vous que le fort est au niveau. Profitez de votre structure de jeu.

GARANTIE LIMITÉE

Creative Cedar Design (CCD) offre de nombreuses structures de jeu amusantes, interactives et sécuritaires. Nous garantissons uniquement à l'acheteur d'origine que ce produit est exempt de défauts pendant 30 jours après la date d'achat. La carte d'enregistrement du produit, ainsi qu'un reçu d'achat avec date, doivent être retournés à CCD dans les 30 jours.

Dans une période de 30 jours, CCD réparera ou remplacera, à notre discrétion, la marchandise défectueuse sans frais, à condition que la pièce défectueuse soit visée par un défaut de fabrication et non par un défaut de faire une vérification saisonnière. CCD exige des photographies de la pièce en question. Il faut communiquer avec le centre de service à la clientèle pour une autorisation pour tout entretien lié à la garantie. Après la période de 30 jours, il appartient au client de payer tous les frais d'expédition et de manutention, même si la réclamation de garantie a été approuvée. Selon la taille de la pièce, la quantité de la commande et la disponibilité de la pièce à ce moment, la réclamation peut prendre d'une à trois semaines.

Aux termes de cette garantie, la composante défectueuse de la structure de jeu sera remplacée. Une garantie d'un an est offerte sur toutes les composantes qui présentent un défaut de fabrication. Une garantie limitée de dix ans est offerte pour les pièces en bois (4 x 6 et 4 x 4) contre la pourriture du bois et les dommages liés aux termites. Cette garantie est applicable uniquement si le produit est utilisé aux fins pour lesquelles il a été conçu, entretenu selon les directives et installé sur un terrain résidentiel et unifamilial.

Cette garantie n'offre aucun remboursement pour (a) les produits endommagés par des catastrophes naturelles, la négligence, une mauvaise utilisation ou un accident ou qui ont été modifiés ou réparés par des personnes non autorisées, (b) le coût de la main-d'œuvre, (c) le coût de l'expédition du produit, d'une pièce ou d'un produit ou d'une pièce de rechange, (d) les dommages causés par l'ajout de tout accessoire non vendu par CCD.

Les défauts esthétiques qui ne touchent pas l'intégrité structurelle du produit ou les défauts naturels du bois comme le gauchissement, les fendillements ou toute autre propriété physique du bois qui ne présente pas un danger de sécurité, ne sont pas couverts par cette garantie. Les défauts qui se développent parce que le produit est exposé à des conditions climatiques extrêmes ne sont pas visés par cette garantie. Les défauts qui se développent par suite d'une installation mal exécutée ou inadéquate du produit ne sont également pas couverts par cette garantie.

Pour le service de la garantie ou des renseignements sur une pièce de rechange, visitez notre site Web au www.creativecedardesigns.com et envoyez une demande. Si vous avez d'autres questions, composez le 1-888-363-4967.

Des pièces de rechange peuvent être achetées après la fin de la garantie. Communiquez avec nous par courriel au custservice@creativecedardesigns.com pour les détails.

Garantie : Un an pour toutes les composantes	
Jours à partir de la date d'achat	Coût pour le client
Dans les 30 jours	Aucuns frais
Dans les 30 jours, mais avant un an	Expédition et manutention (EM)

Garantie : 10 ans au prorata sur les pièces en bois (4x4 et 4x6 SEULEMENT contre la pourriture du bois et les dommages causés par les termites)	
Années à partir de la date d'achat	Coût pour le client
0 à 1 (après les 30 premiers jours et avant la première année)	Coûts de l'EM et 0 % sur les pièces
2 à 3 ans	Coûts de l'EM et 20 % sur les pièces
4 à 5 ans	Coûts de l'EM et 40 % sur les pièces
6 à 7 ans	Coûts de l'EM et 60 % sur les pièces
8 à 9 ans	Coûts de l'EM et 80 % sur les pièces
Plus de 10 ans	Coûts de l'EM et 100 % sur les pièces

Procédure de réclamation de garantie

Si vous pensez que votre système de jeu a été installé et entretenu correctement, et avez une réclamation de garantie, suivez ces étapes :

1. Il nous faudra une copie de votre preuve d'achat (reçu de vente du fournisseur seulement.)
2. Il nous faudra une brève description écrite du problème visé par la garantie.
3. Des photos des pièces garanties et du système de jeu entier.

Si l'**une** des étapes ci-dessus n'est pas respectée, il pourrait y avoir des retards dans le traitement de votre réclamation ou la garantie pourrait être annulée.

Envoyez l'information par la poste à l'adresse :

**Creative Cedar Designs
2700 Riverside Dr
Chattanooga, TN 37406**

Ou envoyez-la par courriel à l'adresse :
custservice@creativecedardesigns.com

Notre service à la clientèle examinera la réclamation et communiquera avec le client par courrier ou téléphone.

1 888 363-4967

CARTE D'ENREGISTREMENT DU PRODUIT

Veillez remplir cette carte d'enregistrement du produit et la retourner accompagnée d'une copie du reçu à Creative Cedar Designs dans les 30 jours de l'achat original afin de valider la date d'achat pour la garantie.

Vous pouvez aussi faire l'enregistrement à l'adresse www.creativecedardesigns.com

Nom : _____

Adresse : _____

Ville, État ou province, code postal : _____

Numéro de téléphone : _____

Adresse courriel : _____

Date d'achat : _____

Acheté par : _____

Ville, État ou province, code postal : _____

Nom de la structure de jeu : _____ Modèle de la structure de jeu : _____

Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous la qualité de notre produit?

- Excellente
- Bien
- Passable
- Mauvaise
- Médiocre

Recommanderiez-vous notre produit à un membre de la famille et à des amis?

- Oui
- Non

À quel groupe d'âge appartiennent vos enfants?

- 3 à 4 ans
- 5 à 6 ans
- 7 à 8 ans
- 9 à 10 ans

Comment avez-vous entendu parler de nous?

- Présentation en magasin
- Vendeur
- Publicité
- Internet
- famille et amis

Autres commentaires : _____

CARTE D'ENREGISTREMENT DU PRODUIT

Veuillez remplir cette carte d'enregistrement du produit et la retourner accompagnée d'une copie du reçu à Creative Cedar Designs dans les 30 jours de l'achat original afin de valider la date d'achat pour la garantie.

PLIER ICI

Placer
l'étampe
ici

Creative Cedar Designs
2700 Riverside Dr.
Chattanooga, TN 37406